

グループ名	docomo FOMA																				
機種名	RD-19	AE-118	AE-109 AE-110 AE-111 AE-112 AE-115	AE-119 AE-120 AE-121 AE-122 AE-123 AE-158 BL-7	BL-1	BL-2	BL-3	BL-4	BL-5	BL-8	BL-9	BL-10	BL-12	BL-13	BL-14	BL-15	BL-16	BL-17	BL-18	BL-19	BL-20 BL-21 BL-22
<b>NEC</b>																					
N - 0 2 D		*			注3					注3											
MEDIAS PP(N-01D)					注5,7	注7	注5			注10					注5	注5	注5	注5			
MEDIAS WP(N-06C)		*																			
N - 0 5 C					注3																
MEDIAS(N-04C)					注3					注10											
N - 0 3 C		注3																			
N - 0 2 C		注3																			
N - 0 8 B		注3	注10	注3	*		注3,10	注3,10			注10									注3	
N - 0 7 B	*	*	*		*		注3			注3		注3	注3	注3,10	注3,10					注3	
N - 0 4 B		*	*	*	*					*		注3									
N - 0 2 B	*																				
N - 0 1 B	注3	注3									*	注3	注3								
N - 0 9 A																					
N - 0 8 A																					
N - 0 7 A																					
N - 0 6 A																					
N - 0 4 A																					
N - 0 2 A																					
N - 0 1 A																					
<b>PANASONIC</b>																					
LUMIX Phone (P-02D)					注14																
P - 0 1 D					注8	注8					注10										注14
P - 0 7 C		注3			注3																注8
P - 0 5 C		注10			注10																
P - 0 3 C			*	*																	
P - 0 6 B		注1	注1	注1	注3																
P - 0 4 B		注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1
P - 0 2 B	注1	注1	注1	注1	注1	*	注1	*	注1	*	注1	*	注1	*	注1	*	注1	*	注1	*	注1
P - 0 1 B	注1	注1	注1	注1	注1	*	注1	*	注1	*	注1	*	注1	*	注1	*	注1	*	注1	*	注1
P - 0 9 A	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1
P - 0 8 A	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1
P - 0 7 A	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1
P - 0 2 A	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1
P - 0 1 A	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1
P 9 0 6 i	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1
<b>シャープ</b>																					
AQUOS PHONE slider (SH-02D)																					
AQUOS PHONE (SH-01D)																					
SH - 1 3 C		注3	注3	注3	注3			注3	注3	注3			注3	注3	注3					注3	注7
SH - 1 2 C		注3																			
SH - 1 0 C																					
SH - 0 6 C			*	*	注3					注10		注10					注10	注10			
SH - 0 5 C										注10		注10					注10	注10			
LYNX(SH-03C)		注3	注3,10	注3,10	注3			注3	注3,10											注3	
SH - 0 1 C		注3	*	*	注3			*	注3,10	注3,10	注10	注3	注3,10	注3,10						注3	
LYNX(SH-10B)					注3																
SH - 0 7 B					*					*											
SH - 0 3 B										*											
SH - 0 2 B	*									*											
SH - 0 1 B										*											
SH - 0 7 A																					
SH - 0 6 A																					
SH - 0 4 A																					
SH - 0 3 A																					
SH - 0 1 A																					
SH 9 0 6 i TV																					
SH 9 0 6 i																					
<b>NOKIA</b>																					
NM 7 0 6 i																					
NM 7 0 5 i																					
<b>富士通</b>																					
ARROWS XLTE(F-05D)		*								注10											
F - 0 4 D								*													注3
ARROWS Kiss(F-03D)		*																			*
F - 0 2 D		注3																			注3
F - 1 2 C																					
F - 1 0 C		*						*													注7
F - 0 9 C		*						*													
Windows 7ケータイ(F-07C)																					
F - 0 3 C			注3	注3	注3																
F - 0 2 C		注3	注3	注3	注3																
F - 0 1 C		*	注3,10	注3	*					注10	注10										
F - 0 7 B																					
F - 0 6 B		注3						*													注7
F - 0 4 B																					
F - 0 3 B																					
F - 0 1 B																					
F - 0 9 A																					
F - 0 3 A																					
F - 0 1 A																					
F 1 1 0 0																					
<b>LG電子</b>																					
PRADA phone by LG (L-02D)					注14					注10											注14
Optimus LTE (L-01D)					注14																注14
Optimus bright (L-07C)														注10							注5
L - 0 4 C																					
L - 0 3 C		*																			
<b>東芝</b>																					
REGZA(T-01D)		*	注3	注3						注10	*										注10
REGZA(T-01C)																					注3
T - 0 1 B		注3																			注6
T - 0 1 A																					
<b>サムスン</b>																					

カシムラ Bluetooth適合表 (au by KDDI)

平成24年2月3日 更新

グループ名	WIN & CDMA 1X																					
機種名	RD-19	AE-118	AE-109 AE-110 AE-111 AE-112 AE-115	AE-119 AE-120 AE-121 AE-122 AE-123 AE-158 BL-6 BL-7	BL-1	BL-2	BL-3	BL-4	BL-5	BL-8	BL-9	BL-10	BL-12	BL-13	BL-14	BL-15	BL-16	BL-17	BL-18	BL-19	BL-20 BL-21 BL-22	
<b>ソニー</b>																						
URBANO AFFARE																						
Xperia_acro(S11S)	注3				注7,8	注7,8										注8				注5		
iida G1					注3		注3															
S107	*																					
Cyber-shot(S006)																					注3,5	
BRAVIA(S005)					注3																	
URBANO MOND		注3	注3	注3							注3						注3					
BRAVIA(S004)		注3	注3	注3																		
Cyber-shot(S003)		注3	注3	注3																		
URBANO BARONE																						
BRAVIA_Phone_U1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
iida G9		注3	注3	注3																		
Cyber-shot(S001)																						
Premier 3																						
Xmini		注3	*	*																		
Cyber-shot(S01S)																						
<b>カシオ</b>																						
G'zone IS11CA		注7																				
G'zone TYPE-X		注3	注3	注3	注3				注3	注3,10	注3											
CA007					注7				注7													
CA006		*	*	*	*																	注7
CA005																						
CA004		*			*																	
CA003	*																					
G'zone(CA002)																						
CA001																						
W63CA																						
G'zone(W62CA)	注3	注3	注3	注3				*	注3													
<b>シャープ</b>																						
AQUOS_PHONE(S14SH)		注7																				注3
AQUOS_PHONE(S13SH)																						注3
AQUOS_PHONE(S12SH)																						注3
iida INFOBAR A01									注3	注3		注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注7	注3
AQUOS_PHONE(S11SH)																						
I S 0 5																						
I S 0 3		*	注3	注3	*				注10	注3,10										注3		
S H 0 1 1		注3	注3	注3	注3																	
S H 0 1 0		注3	注3	注3	注3																	
S H 0 0 9		注3	注3	注3	注3																	
S H 0 0 8		*	*	*	*																	
S H 0 0 7		注3	注3	注3	*				注3		注3	注3	注3	注3								
S H 0 0 6		*	*	*	*																	
S H 0 0 5		*	*	*	*																	
S H 0 0 4		*	*	*	*																	
S H 0 0 3		*	*	*	*																	
SOLAR(S H 0 0 2)		注3																				
Sportio_water Beat											注5	注3										
S H 0 0 1																						
W 6 4 S H																						
W 6 2 S H	注3	注3	注3	注3					注3													
<b>パナソニック</b>																						
MIRACH(S11PT)																						
STATUS(S06)																						注10
<b>サンヨー</b>																						
SA002		注3	注3	注3	*				注3													
SA001			*	*	*	*	*	*														
W64SA																						
W63SA																						
W61SA																						
<b>東芝</b>																						
WindowsPhone(S12T)	*																					
REGZA(S11T)																						
REGZA(S04)			注3	注3																		
iida X-RAY		注3			注3,10																	
iida LIGHT POOL		*	注3	注3	*				注3	注3												
biblio																						
T 0 0 8		注3																				
T 0 0 7		注5	注3	注3																		
T 0 0 6																						
T 0 0 5		注3	注3	注3																		
T 0 0 4					*					注3	注3											
T 0 0 3		*			*			*														
T 0 0 1																						
W 6 5 T																						
Sportio(W63T)																						
W 6 1 T																						
W 5 6 T																						
<b>東芝</b>																						
DIGNO(S1W11K)																						
K 0 0 9					注3																	
K 0 0 7		*			*																	
<b>日立</b>																						
beskey		注3	注3	注3	*				注3	注3	注3											注3
Hi-Vision CAM																						
H 0 0 1																						
W 6 3 H																						
W 6 2 H																						
<b>PANASONIC</b>																						
P 0 0 1																						注3
<b>富士通</b>																						
ARROWS ES(S12F)																						
ARROWS Z(S1W11F)					注10	注10																
F 0 0 1																						
<b>NEC</b>																						
MEDIAS BR(S11N)																						注3
<b>LG電子</b>																						
Optimus X(S11LG)																						注14
<b>HTC</b>																						
htc EVO 3D(S112HT)	注10		注10	注10							注10											注10
htc EVO WIMAX		注3	注3	注3	注3						注11	注11										注3
<b>MOTOROLA</b>																						
MOTOROLA PHOTON(S1W11M)																						注3
<b>Apple</b>																						
iPhone 4S																						

注14 : ワンセグのチャンネル切替はできません。  
 注13 : リダイヤル時に音声コントロールが起動してしまいます。  
 注12 : 再発着時にオーディオを再設定して下さい。  
 注11 : 送信音量が変化することがあります。  
 注10 : 通話先機種によってエコーが発生するものがあります。  
 注9 : 曲送り、曲戻し機能が使えません。  
 注8 : ワンセグのみ非対応。  
 注7 : マイク音がこもる事があります。  
 注6 : 通話切り替えが出来ません。  
 注5 : 送信音量が他機種より低くなります。  
 注4 : リダイヤル機能は使用できません。  
 注3 : 車中走行時に雑音又は音が途切れる事があります。  
 注2 : 3回以上連続してリダイヤルができない場合がありますが、携帯電話の仕様によるものです。  
 注1 : Bluetoothの機能においてPシリーズのボイスダイヤル機能には反応しない場合があります。  
 BL-1, BL-2, BL-15は音楽再生が出来ます。

カシムラ Bluetooth適合表 (SoftBank)

平成24年2月3日 更新

グループ名	SoftBank																				
機種名	RD-19	AE-118	AE-109 AE-110 AE-111 AE-112 AE-115	AE-119 AE-120 AE-121 AE-122 AE-123 AE-158 BL-6 BL-7	BL-1	BL-2	BL-3	BL-4	BL-5	BL-8	BL-9	BL-10	BL-12	BL-13	BL-14	BL-15	BL-16	BL-17	BL-18	BL-19	BL-20 BL-21 BL-22
シャープ																					
AQUOS PHONE (102SH)																					
AQUOS PHONE (101SH)																					
AQUOS PHONE (009SH)																					
AQUOS PHONE (007SH)		注5			×	注5	注5	注5	注5	注5	注5	注5	注5	注5	注5	注5	注5	注5	注5	注5	
AQUOS PHONE (006SH)					×	注3, 13	注5	注5	注5	注5	注5	注5	注5	注5	注5	注5	注5	注5	注5	注5	
GALAPAGOS(005SH)			注5	注5																	
0 0 4 S H		注3				注3,8									注10						
GALAPAGOS(003SH)						注3															
0 0 2 S H			注10	注10		注3,8															
0 0 1 S H		注3	注3	注3		注3,8			注3	注3	注3	注3					注3				
9 4 5 S H		注3				注3,8															
9 4 4 S H		注3	注5	注5		注3,8			注5												
9 4 3 S H		×	注3	注3	注3,8				注3	注3	注3	注3									
9 4 2 S H		注4, 7	×	注4	注4	×		注4	注4	注4	注4		×								
9 4 1 S H		注5		注7	注7	注3,8		注3	注7												
9 4 0 S H		注5	×	×	注3,8			注3	注7	×											
9 3 6 S H		注5	×	注7	注7	注3,8		注3	注7												
9 3 5 S H		注7			注8																
9 3 4 S H					注8																
9 3 3 S H		注7			注8																
9 3 2 S H			注7	注7	注8			注7	注8												
9 3 1 S H		注5	注5	注5	注8			注5	注8												
9 3 0 S H			注5	注5	注8			注5	注8												
9 2 3 S H					注8				注5												
9 2 2 S H					注8																
9 2 1 S H					注8					×											
9 2 0 S H					注8																
9 4 2 S H		注3	注3	注3	注3	×		注3	注3	注3	注3										
8 4 1 S H, 8 4 1 S H s					注3	×					注3										
8 2 5 S H					注8																
8 2 4 S H			注5	注5	注8			注5	注8												
8 2 1 S H			×	×	注8			注5	注8												
8 2 0 S H					注8																
7 0 5 S H																					
東芝																					
X 0 2 T		×																			
9 2 1 T																					
9 2 0 T																					
8 2 4 T			×	×				×													
8 2 2 T																					
7 0 5 T																					
PANASONIC																					
LUMIX Phone 101P																					
Sweety 003P																					
0 0 1 P					注5										注7					注5	
9 4 4 P					注3																
9 4 1 P																					
9 4 0 P						×		×													
9 3 1 P																					
9 3 0 P																					
9 2 1 P																					
9 2 0 P																					
8 2 2 P			注5	注5	×	×	注5														
8 2 0 P		注5	注5	注5	注5	×	×	注5													
サムスン																					
X 0 1 S C					注3																
9 4 1 S C																					
9 4 0 S C		×																			
9 3 1 S C		注7																			
9 3 0 S C																					
9 2 0 S C			注6																		
8 2 1 S C			注6			×															
8 2 0 S C			注6			×															
NEC																					
0 0 1 N			注10	注10	注10	×			注10											注10	注3
9 4 0 N		×	×	注3	注3	×			注3												
9 3 1 N		注3	注3	注3	注3	注3			注3												
9 3 0 N		注7																			
8 4 1 N						×	注12														
8 3 0 N		×																			
High Tech																					
0 0 1 H T									注10											注3	
X 0 6 H T																					
X 0 4 H T																					
X 0 3 H T																					
NOKIA																					
X 0 2 N K																					
N 8 2																					
Apple																					
iPhone 4S		注7																			
iPhone 4		注5			注9			注11												注7	
iPhone 3GS					注9					注5	注5	注5								注13	
iPhone 3G			注5	×	注9					注5	注5	注5								注13	
ZTE																					
0 0 9 Z		注3			注8	注6														注6	
0 0 8 Z					注5		注5							注5						注5	
0 0 3 Z																				注7	注5
DELL																					
Streak(001DL)		注5	注5	注5					注5	注5	注5			注5	注5						
HUAWEI																					
VISION (007HW)															注10						

注14 : ワンセグのチャンネル切替はできません。  
 注13 : リダイヤル時に音声コントロールが起動してしまいます。  
 注12 : 再接続時はオーディオを再設定して下さい。  
 注11 : 送信音量が変化することがあります。  
 注10 : 通話先機種によってエコーが発生するものがあります。  
 注9 : 曲送り、曲戻し機能が使えません。  
 注8 : ワンセグのみ非対応。  
 注7 : マイク音がかもる事があります。  
 注6 : 通話切り替えが出来ません。  
 注5 : 送信音量が他機種より低くなります。  
 注4 : リダイヤル機能は使用できません。  
 注3 : 車中走行時に雑音又は音が途切れる事があります。  
 注2 : 3回以上連続してリダイヤルができない場合がありますが、携帯電話の仕様によるものです。  
 注1 : Bluetoothの機能においてPシリーズのボイスダイヤル機能には反応しない場合があります。  
 BL-1, BL-2, BL-15は音楽再生が出来ます。