

iPhone/iPod/iPad充電器適合表(Lightning)

平成30年5月22日 更新

機種		Lightningコネクタ (MFi)																																		
		DC充電器														AC充電器										電池式充電器		USB充電ケーブル					USBリスキュー	変換アダプター	FMトランスミッター	
		AJ-373	AJ-374 KL-32	AJ-414 AJ-435 AJ-436 AJ-437 AJ-438 AJ-439 AJ-916 KL-2/3 KL-4/5/6 KL-20	AJ-420 AJ-426	AJ-431 AJ-461 KL-27 KL-28	AJ-433 KL-22	AJ-434 KL-21	AJ-446 KL-1	KL-29 KL-30	KL-34 KL-35	KL-45	KL-56	KL-59 KL-61	KL-74 KL-76	KL-36	AJ-382 KL-9	AJ-383 KL-10	KL-11	KL-12	KL-14	KL-23 KL-24 KL-25	KL-33	KL-52	KL-53	KL-62	AJ-425 AJ-427 KL-15/16/17 KL-37/38/39 KL-46 KL-50 KL-54/55 KL-63/64/65 KL-67/68 KL-72/73	KL-31 KL-47 KL-48 KL-49 KL-51 WM-13	AJ-924	KL-19	KL-57	KL-40	AJ-386 KL-18	KD-145	KD-172	
iPad Pro 10.5	第1世代	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	×	×	×	○	×	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	×	×	○	○		
iPad Pro 9.7	第1世代	○	×	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	×	×	×	○	×	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	×	×	○	○	
iPad Pro 12.9	第2世代	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	×	×	×	○	×	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	×	×	○	○	
iPad Air 2	第1世代	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	×	×	×	○	×	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	×	×	○	○	
iPad Air	第2世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	
iPad Air	第1世代	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	×	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	
iPad	第6世代	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	○	×	×	×	○	×	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	×	×	○	○	
iPad	第5世代	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	×	×	×	○	×	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	×	×	○	○	
iPad	第4世代	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	×	×	×	○	×	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	
iPad mini 4	第4世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	○	×	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	
iPad mini 3	第3世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	
iPad mini 2	第2世代	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	
iPad mini	第1世代	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	
iPhone	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	
iPhone	8 Plus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	
iPhone	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	
iPhone	7 Plus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	
iPhone	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	
iPhone	SE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	
iPhone	6s Plus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	
iPhone	6s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	
iPhone	6 Plus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	
iPhone	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	
iPhone	5s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	
iPhone	5c	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	
iPhone	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	
iPod touch	2017 (第6世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	
iPod touch	2012 (第5世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	
iPod nano	第7世代	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	

- ※ 又は赤字は新規に追加になった機種を表しています。
- ※ iPod touchの自動OFF時は、再生が一時停止した後、「自動ロック」の設定時間が経過してから、電源が停止します。
- ※ 「自動ロック」の設定が「しない」の場合は電源が停止しません。
- ※ 注○ USB充電は、純正Dockケーブル又は純正φ3.5(4極)を使用してください。
- ※ 注1○はコネクタが堅くロックできない。
- ※ 注2○は純正Lightningケーブルを使用してください。
- ※ 注3○は純正LightningAdapterを使用してください。
- ※ 注4○は付属純正AC充電器を使用してください。
- ※ 注5○は別途充電器を使用してください。