


DC車載用充電器



No.1 誰がでも

B

平成20年5月8日 更新

グループ au WIN & BYRDSI CDMA 1X											グループ au WIN & BYRDSI CDMA 1X												
グループ											グループ												
電話番号	AJ-12	AJ-77	AJ-19 AJ-23 AJ-38 AJ-139 AJ-142	AJ-21 AJ-25 AJ-38 AJ-99 AJ-120	KJ-06 AJ-27 AJ-54 AJ-58 AJ-99 AJ-120	AJ-47 AJ-48 AJ-58	AJ-41	AJ-15 AJ-33 AJ-64 AJ-79 AJ-118	AJ-82 AJ-203	AJ-104	AJ-115	電話番号	AJ-12	AJ-77	AJ-19 AJ-23 AJ-38 AJ-139 AJ-142	AJ-21 AJ-25 AJ-38 AJ-99 AJ-120	KJ-06 AJ-27 AJ-54 AJ-58 AJ-99 AJ-120	AJ-47 AJ-48 AJ-58	AJ-41	AJ-15 AJ-33 AJ-64 AJ-79 AJ-118	AJ-82 AJ-203	AJ-104	AJ-115
カシオ												富士											
W61CA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W61T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W53CA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W53T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W52CA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W52T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W51CA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W51T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W43CA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W43T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
G'zone W42CA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W42T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W41CA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W41T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W31CA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W40T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
G'zone A5513C	○	○	×	○	×	○	×	×	○	○	○	DRAPE (W46T)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
A5512CA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W45T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ソニー												シャープ											
W62S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W62T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W54S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W54T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W53S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W53T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W52S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W52T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W51S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W51T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W44S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W44T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W43S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W43T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W42S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W42T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W41S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W41T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W32S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W32T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W31S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W31T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サンヨー												京セラ											
W62SA	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W62K	○	○	4	○	○	○	○	○	○	○	○
INFOBAR 2(W65SA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W53K	○	○	4	○	○	○	○	○	○	○	○
W52SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	MEDIA SKIN (W52K)	○	○	4	○	○	○	○	○	○	○	○
W51SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W51K	○	○	4	○	○	○	○	○	○	○	○
W43SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W44K	○	○	4	○	○	○	○	○	○	○	○
W42SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W43K	○	○	4	○	○	○	○	○	○	○	○
W41SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W42K	○	○	4	○	○	○	○	○	○	○	○
W33SA, W33SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W41K	○	○	4	○	○	○	○	○	○	○	○
W32SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W32K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W31SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W31K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W31SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W31K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
A5527SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A101K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
A5525SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A5528K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sweets cuts(A5524A)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A5526K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
A5522SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A5521K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sweets pure(A5519SA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A5515K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
A5518SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A5502K 2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
A5514SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	日立											
Sweets(A5510SA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W61H	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
talby(A5508SA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W53H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
A5507SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W52H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
A5505SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W51H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
A5503SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W43H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シャープ												松下											
W61SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W61H	○	○	4	○	○	○	○	○	○	○	○
W52SH	○	○	5	○	○	○	○	○	○	○	○	W52H	○	○	4	○	○	○	○	○	○	○	○
W51SH	○	○	5	○	○	○	○	○	○	○	○	W41H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W41SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W32H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
松下												パナソニック											
W61P	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	PENCK (W31H)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W52P	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	W61PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W51P	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A1407PT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
												A1406PT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
												A1405PT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* は交換ケーブルを使用。(01PTHWA)
 一部の機種ではバックライト点灯にて充電した場合、充電時間が長くなったり充電が終了しない場合があります。
 その場合はバックライト機能をoffにして充電してください。
 注1×はコネクタのロックが出来ない為、不適合としました。
 注2 はUSB接続コネクタを使用。
 4 MEDIA SKIN, W51K, W44K, W43K, W42K, W41K, W41H, PENCK で充電開始時にWaiting画面に変わる事があります。
 5 W51SH, W528Hで充電開始時に電源がOFFになることがあります。

DC車載用充電器



No.2 電ガム7

平成20年5月8日 更新

メーカー		NTT DoCoMo PDC								グループ	SoftBank PDC							
電話機	AJ-11	AJ-18 AJ-22 AJ-35	AJ-21 AJ-25 AJ-38	KJ-65 AJ-26 AJ-55	AJ-47 AJ-48 AJ-56	AJ-14 AJ-32 AJ-65	AJ-49 AJ-62	AJ-40	電話機	AJ-11	AJ-18 AJ-22 AJ-35	AJ-21 AJ-25 AJ-38	KJ-65 AJ-26 AJ-55	AJ-47 AJ-48 AJ-56	AJ-14 AJ-32 AJ-65	AJ-49 AJ-62	AJ-40	
松下									シャープ									
P506iC	○	○	○	○	○	○	○	○	V604SH	○	○	○	○	○	○	○	○	
P506iC	○	○	○	○	○	○	○	○	V603SH	○	○	○	○	○	○	○	○	
P505iS	○	○	○	○	○	○	○	○	V501SH	○	○	○	○	○	○	○	○	
P505i	○	○	○	○	○	○	○	○	V403SH	○	○	○	○	○	○	○	○	
Lechifon(P253iS)	○	○	○	○	○	○	○	○	V201SH	○	○	○	○	○	○	○	○	
P253i	○	○	○	○	○	○	○	○	東芝									
P252iS	○	○	○	○	○	○	○	○	V604T	○	○	○	○	○	○	○	○	
P252i	○	○	○	○	○	○	○	○	V603T	○	○	○	○	○	○	○	○	
prosolid(P213i)	○	○	○	○	○	○	○	○	V501T	○	○	○	○	○	○	○	○	
三菱									V401T	○	○	○	○	○	○	○		
D506i	○	○	○	○	○	○	○	○	V303T	○	○	○	○	○	○	○	○	
D505iS	○	○	○	○	○	○	○	○	電話機	AJ-45								
D505i	○	○	○	○	○	○	○											
MusicPORTER (D253iWM)	○	○	○	○	○	○	○	○	HTC									
D253i	○	○	○	○	○	○	○	○	X03HT									
D252i	○	○	○	○	○	○	○	○	X01HT									
NEC									グループ	WILLCOM								
N506iS	○	○	○	○	○	○	○	○	電話機	AJ-45								
N506iS	○	○	○	○	○	○	○											
N506i	○	○	○	○	○	○	○	○	京セラ									
N505iS	○	○	○	○	○	○	○	○	AH-K3001V	○								
N505i	○	○	○	○	○	○	○	○	WX300K	○								
N504iS	○	○	○	○	○	○	○	○	WX310K	3○								
N253i	○	○	○	○	○	○	○	○	WX320K	○								
N252i	○	○	○	○	○	○	○	○	日本無線									
富士通									日本無線									
F672i	○	○	○	×	×	○	○	×	AH-J3001S	○								
F506i	○	○	○	○	○	○	○	○	AH-J3003S	○								
F505iGPS	○	○	○	○	○	○	○	○	WX310J	○								
F505i	○	○	○	○	○	○	○	○	WX321J	○								
ソニー									サンヨー									
premini-S(S0506iS)	○	×	×	×	×	○	○	×	WX310SA	○								
premini-(S0506i)	○	×	×	○	○	○	○	○	シャープ									
S0506iC	○	×	×	○	○	○	○	○	W-ZERO#(WS003SH)	×								
S0505iS	○	×	×	○	○	○	○	○	es W-ZERO3(WS007SH)	×								
S0505i	○	×	×	○	○	○	○	○	netindex									
RADIDEN	○	○	○	○	○	○	○	○	nico(WS005IN)	○								
premini-S(S0213iS)	○	×	×	○	○	○	○	○	ケーイーエス									
premini(S0213i)	○	×	×	○	○	○	○	○	WS009KE	○								
シャープ																		
SH506iC	○	○	○	○	○	○	○	○										
SH505iS	○	○	○	○	○	○	○	○										
SH505i	○	○	○	○	○	○	○	○										
SH252i	○	○	○	○	○	○	○	○										

一部の機種ではバックライト点灯にて充電した場合、充電時間が長くなったり充電が終了しない場合があります、その場合はバックライト機能をoffにして充電してください。
 注1×はコネクタのロックが出来ない為、不適合としました。
 注2 はUSB変換コネクタを使用。
 3 WX310K でデータ通信に関するメッセージが表示された場合は、データ通信モードをOFFにしてご使用下さい。