

カシムラ FOMAコネクタ用 AC充電器 適合表

平成30年7月11日 更新

グループ	docomo						
電話機	AC AC-004	AC AJ-68 AJ-377	AC AJ-107	AC AJ-201	AC AJ-332	変換 アダプタ AJ-351	AC/USB AJ-904
NEC							
N-01G	○	○	○	○	○	○	○
N-01F	○	○	○	○	○	○	○
N-01E		○	○	○	○	○	
N-03D		○	○	○	○	○	
N-02D		○	○	○	○	○	
N-05C		○	○	○	○	○	
N-03C		○	○	○	○	○	○
PANASONIC							
P-01H	○	○	○	○	○		○
P-01G		○	○	○	○	○	○
P-01F		○	○	○	○	○	○
P-01E		○	○	○	○	○	○
P-03D		○	○	○	○	○	○
P-06C		○	○	○	○	○	○
P-05C		○	○	○	○		
P-04C		○	○	○	○	○	○
富士通							
らくらくホンベーシック4 (F-01G)			○		○	○	○
F-08F			○		○	○	
F-07F		○	○	○	○	○	○
F-01E		○	○	○	○	○	○
F-06D		○	○	○	○	○	○
F-04D		○	○	○	○	○	○
F-02D		○	○	○	○	○	
F-11C		○	○	○	○	○	
F-10C		○	○	○	○		
F-09C	○	○	○	○	○		○
F-08C		○	○	○	○		○
F-04C		○	○	○	○		○
シャープ							
SH-07F		○	○	○	○	○	○
SH-03E	○	○	○	○	○	○	○
SH-05D	○	○	○	○	○	○	○
SH-03D		○	○	○	○	○	○
SH-11C		○	○	○	○	○	○
SH-10C		○	○	○	○	○	○
SH-06C	○	○	○	○	○	○	○
SH-05C		○	○	○	○	○	○
LG電子							
L-10C		○	○	○	○	○	○
L-03C	○	×	×	×	×		○
カシオ							
CA-01C		○	○	○	○		○

注意 一部の機種ではバックライト点灯にて充電した場合、充電時間が長くなったり充電が終了しない場合があります。
その場合はバックライト機能をoffにして充電してください。

新規に追加、修正になった機種を表します。

カシムラ SoftBankコネクタ用 AC充電器 適合表

平成30年7月11日 更新

グループ	SoftBank						
電話機	AC AC-004	AC AJ-68 AJ-377	AC AJ-107	AC AJ-201	AC AJ-332	変換 アダプタ AJ-351	AC/USB AJ-904
シャープ							
THE PREMIUM 10 WATERPROOF (301SH)		○	○	○	○	○	○
PANTONE WATERPROOF (202SH)	○	○	○	○	○	○	○
THE PREMIUM9(109SH)		○	○	○	○	×	○
かんたん携帯(108SH)		○	○	○	○	○	○
008SH		○	○	○	○	○	○
004SH		○	○	○	○	○	○
PANASONIC							
COLOP LIFE 5 (401PM)		○	○		○	○	○
COLOR LIFE 4 (301P)			○	○	○	○	○
COLOR LIFE 3 (103P)		○	○	○	○	○	○
002P		○	○	○	○	○	○
001P		○	○	○	○	○	○
NEC							
001N		○	○	○	○	○	×

注意 一部の機種ではバックライト点灯にて充電した場合、充電時間が長くなったり充電が終了しない場合があります、その場合はバックライト機能をoffにして充電してください。

新規に追加、修正になった機種を表します。

カシムラ auコネクタ用 AC充電器 適合表

平成30年7月11日 更新

グループ	au					
電話機	AC AC-004	AC AJ-69 AJ-378	AC AJ-108	AC AJ-202	AC AJ-333	AC/USB AJ-904
カシオ						
CA007	×	○	○	○	○	×
ソニー						
URBANO AFFARE		○	○	○	○	○
iida G11		○	○	○	○	○
BRAVIA U1		○	○	○	○	○
iida G9(SOX01)	○	○	○	○	○	○
S007		○	○	○	○	○
Cyber-shot(S006)		○	○	○	○	○
シャープ						
SH011		○	○	○	○	○
PANASONIC						
P001		○	○	○	○	
東芝						
T008		○	○	○	○	
T007	○	○	○	○	○	○
T006		○	○	○	○	○
京セラ						
iida PRISMOID		○	○	○	○	○
iida misora(KYX02)		○	○	○	○	○
K012		○	○	○	○	
K011		○	○	○	○	○
K010		○	○	○	○	○
K009		○	○	○	○	○
K008		○	○	○	○	○
K007	○	○	○	○	○	
パンテック						
PT003	○	×	×	×	×	○
PT002		○	○	○	○	○
富士通						
F001	○	×	×	×	×	○

注意 一部の機種ではバックライト点灯にて充電した場合、充電時間が長くなったり充電が終了しない場合があります。
その場合はバックライト機能をoffにして充電してください。

新規に追加、修正になった機種を表します。