

安全上のご注意 必ずお守りください。

- *ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- *ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- *また注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

表示の説明

危険 この表示は「人が死亡または重傷を負う差し迫った危険が想定される内容」を示しています。

警告 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

注意 この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。

記号の説明

! この記号は必ず実行していただく内容を示しています。

! この記号がおこなってはいけない内容を示しています。

危険

- *耳を刺すような大きな音で使用するると聴力に悪影響を与える可能性があります。
- *走行中での携帯、自動車電話機の使用は法律で禁止されていますのてながら電話をかける場合は安全な場所を確保してから携帯電話機の操作をおこなってください。
- *走行中はハンズフリーモード以外には使用しないでください。
- *航空機の飛行に支障をきたすおそれがありますので、本製品は機内で使用しないでください。

警告

- *本製品を正常にご使用中、異臭・発煙・変形などの異常が起きた場合には、ただちに本製品の使用を中止してください。(感電・火災・事故の原因となります。)
- *熱器具の近くや直射日光の当たる所で本製品を充電したり、放置しないでください。(火災・事故の原因となります。)
- *本製品を充電する際は必ず付属されているDC充電器および、USBケーブルをご使用ください。(火災・事故の原因となります。)
- *充電終了後は必ずUSBケーブルから本製品を外し、USBケーブルをUSB端子から抜いてください。(火災・事故の原因となります。)
- *USBケーブルのコードや端子が痛んだり、USB端子の差し込みがゆるいときは使用しないでください。(感電・ショート・発火の原因となります。)
- *USBケーブルのコードを傷ついたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、なじったり、重いものをかけたり、ほさき込んだり、加工したり、本体に傷をつけないでください。(感電・ショート・発火の原因となります。)
- *子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所では使用しないでください。(事故やけがをするおそれがあります。)
- *水につけたり、ぬらしたりしないでください。また湿気の多い所やぬれた手で使用しないでください。(感電・ショート・発火の原因となります。)
- *絶対に分解・修理・改造をしないでください。(発火や異常動作によるけがの原因となります。)

注意

- *窓を閉めきった自動車の中やダッシュボードの上などの直射日光があたる場所やエアコンの吹出口などの異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。(事故・故障の原因となります。)
- *USB端子からUSBケーブルを抜く時は、必ずUSB端子部を持って抜いてください。(感電やショートして発火することがあります。)
- *落としたり、ぶつけたりして破損した場合は使用しないでください。(感電・発火の原因となります。)
- *充電完了後に長時間USBケーブルをUSB端子に接続したままにしないでください。また充電終了後は必ずUSB端子からUSBケーブルを抜いてください。(事故・故障の原因となります。)
- *調理台や加湿器のそばなど油煙や湿気があたる場所には置かないでください。(事故・故障の原因となります。)
- *自動車内で使用した場合、車種により車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、そのような場合は使用しないでください。(感電・ショート・発火の原因となります。)
- *付属品のDC充電器とUSBケーブルは本製品専用となります。本製品以外の充電には使用しないでください。DC充電器は12V/24V、USBケーブルはUSB端子5V以外では使用しないでください。(故障・事故の原因となります。)
- *子供の手の届く所には保管しないでください。(事故・ケガの原因となります。)
- *湿気の多い所には保管しないでください。(絶縁特性により感電することがあります。)

各部の名称と働き



製品仕様

無線方式 Bluetooth Ver.2.0+EDR

対応プロファイル ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)

無線距離 約10m以内

電源供給 リチウムポリマー電池

充電時間 約2時間※

連続使用時間 約8.5時間(待ち受け最大約210時間)※

外形寸法と重量 51W×23H×13D(mm) 約25g

動作環境 温度0~45℃(結露しないこと)

付属品 DC充電器/USBケーブル

使用上のご注意

- 良好な通信のために**
- *接続機とは見通し距離で約10m以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
 - *電圧製品(AV機器・OA機器・電子レンジなど)から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。*
 - *無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は、通信場所を変更してください。
 - *接続機からの接続要求に応答するために、低電力ではありますが常に電力を消費しますので使用しないときは電源をOFFにすることをお勧めします。
- 内蔵電池について**
- *約3時間以上の長時間の充電はしないでください。
 - *電池は寿命があり消耗品ですので、保証対象外となります。
 - *十分に充電した状態で使用時間が短く短くなってきたり、ご利用いただけない場合は電池の寿命となります。
- 使用する電波について**
- 本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。
- *病院内・電車内・航空機内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
 - *電子レンジ・ペースメーカー等の医療・科学・医療用機器など
 - *自動車・火災報知装置など
 - *工場・製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)
 - *特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
 - *ETC E902.11b/g無線LAN機器
- 上記の機器などはBluetoothと同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉が発生するおそれがあります。この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器等のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が設置されています。

使用方法 (初めて使用する場合)

- 付属のDC充電器とUSBケーブルを使用し本製品を充電します。**
- *充電中は本体の電源ボタンが青色点滅になります。
 - *充電中本製品を使用することはできません。
 - *充電が終了すると電源ボタンが青色点滅になります。(充電時間の目安は電池切れの状態での約2時間)
- ペアリング(初期設定)をします。**
- 8~10ページに主なBluetooth搭載機器のペアリング方法が書いてありますので下記の内容と合わせてご確認ください。
- *本製品の電源がOFFになっていることを確認してください。
 - *電源ボタンを約5~7秒押し続け、電源ランプが赤・青交互の点滅になったら揃って下さい。
 - *使用する携帯電話機のBluetooth機能設定にてペアリング可能な機器を検索してください。検索方法は携帯電話機により異なりますので、詳しくは携帯電話機の取扱説明書をご参照ください。
 - *検索画面に「BL-10」と表示されればペアリング可能です。
 - *ペアリングのためにバスキーマのキーが必要になりますので「0000」とゼロ4つを入力してください。機種の種類を選択を要求された場合は「ハンズフリー」を選択してください。「ハンズフリー」以外を選択し使用した場合は機能が正常に動作しない場合があります。
 - *「バスキーマ」という表記は携帯電話機の機種により異なりますので詳しくは携帯電話機の取扱説明書をご参照ください。
- 本製品の電源ランプが青色点滅になったらペアリング設定は終了です。**
- *ペアリング設定中に電源ランプが赤・青交互の点滅を繰り返す場合はもう一度やり直してください。
 - *本製品に対して使える携帯電話機は1台となります。2台以上の携帯電話機とペアリングする場合はペアリングを失敗してしまいます。
- 電池切れについて**
- *電気が無くなると青色ランプが約2秒毎に3回ずつ点滅し、同時にイヤホンからは電子音が2回ずつ鳴ります。電池切れになった場合は付属のDC充電器とUSBケーブルを使用して充電してください。

1

2

3

4

5

6

7

主なBluetooth搭載機種へのペアリング方法

*本製品をペアリング可能な状態にから携帯電話機の操作をおこなってください。

NTT docomo

NEC N-02B/N-01B	NEC N-09A/N-03A/N-07A/N-08A/N-09A/N-09A	パナソニック P-01B/P-02A/P-08A/P-07A/P-01A
メニュー LifeKit Bluetooth 新機能録音録 【BL-10】と表示された番号を選択 Bluetooth(バスキーマ)「0000」を入力 【ハンズフリー】を選択 別のサービスにも使えますか? 「NO」を選択 接続完了	メニュー LifeKit Bluetooth 新機能録音録 【BL-10】と表示された番号を選択 Bluetooth(バスキーマ)「0000」を入力 【ハンズフリー】を選択 【ハンズフリー】を選択 別のサービスにも使えますか? 「NO」を選択 接続完了	メニュー LifeKit Bluetooth 新機能録音録 【BL-10】と表示された番号を選択 Bluetooth(バスキーマ)「0000」を入力 【ハンズフリー】を選択 【ハンズフリー】を選択 別のサービスにも使えますか? 「NO」を選択 接続完了

※ペアリングする時は、本製品のランプを赤・青の交互点灯した状態でおこなってください。

au

ソフトバンク	au	au	au
メニュー ツール Bluetooth 新機能録音録 【BL-10】と表示された番号を選択 Bluetooth(バスキーマ)「0000」を入力 接続完了	メニュー ツール Bluetooth 新機能録音録 【BL-10】と表示された番号を選択 Bluetooth(バスキーマ)「0000」を入力 接続完了	メニュー ツール Bluetooth 新機能録音録 【BL-10】と表示された番号を選択 Bluetooth(バスキーマ)「0000」を入力 接続完了	メニュー ツール Bluetooth 新機能録音録 【BL-10】と表示された番号を選択 Bluetooth(バスキーマ)「0000」を入力 接続完了

SoftBank

ソフトバンク	NEC
メニュー 設定 ツール Bluetooth 新機能録音録 【BL-10】と表示された番号を選択 Bluetooth(バスキーマ)「0000」を入力 接続完了	メニュー ツール Bluetooth 新機能録音録 【BL-10】と表示された番号を選択 Bluetooth(バスキーマ)「0000」を入力 接続完了

使用方法 ※充電中は本製品を使用する事はできません。

- 【電源をONにする】**
- 電源ボタンを青色ランプがつくまで約2秒押し続け、ランプがついたら離してください。(イヤホンからは電子音が鳴ります。)
- ペアリングされた情報は各機種に異なりますので、本製品をONにすれば対応機種と携帯電話機が認識しやすくなります。
- *携帯電話機が認識しない場合は携帯電話機で接続操作をしてください。
- *ペアリング状況は携帯電話機で確認できます。
- 【電源をOFFにする】**
- 電源ボタンを青色ランプがつくまで約4~5秒押し続け、ランプがついたら離してください。(イヤホンからは電子音が鳴ります。)
- *電源がOFFの状態の時は電源ランプは消滅します。
- 【電話をかける】**
- 本製品からの発信はできませんので、携帯電話機から発信してください。イヤホンから電源ボタンを2回押しして通話録音をしないでください。
- *携帯電話機の機種により携帯電話機から発信後に自動でイヤホンに切り替わる機種もあります。
- *電源ボタンを2回押ししても切替わらない機種の場合は携帯電話機で切替わってください。
- 【電話をかける】**
- イヤホンから着信音がしたら電源ボタンを1回押します。(イヤホンからは電子音が鳴ります。)
- 【電話をきる】**
- 電源ボタンを1回押すと通話が終了します。(イヤホンからは電子音が鳴ります。)

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	処置
電源がONにならない。	バッテリーの電量が不足している。	付属のDC充電器とUSBケーブルを使用して充電してください。
ペアリングができない。	古いLEDが点滅している。	電源OFFの状態から電源ボタンを5~7秒押し、LEDを赤・青交互点滅のペアリングモードにしてください。
通話時間が小さい。	音量レベルが小さくなっている。	ボリュームを上げてください。
通話ができない。	ペアリングが完了されていない。	ペアリングをしてみてください。
	携帯電話機の設定を変更してない。	携帯電話機の設定を変更してください。
	通話時の操作が早い。	イヤホンから着信音がしたら電源ボタンを押ししてください。
	携帯電話機で発信してからイヤホンへの切替が早い。	イヤホンから着信音がしたら電源ボタンを押ししてください。
	携帯電話機から10m以内の距離に入り携帯電話機で本製品との接続操作をしてください。	
途中で通話が切れる。	鉄筋の入った壁、電子レンジなどの電圧製品、放送局や無線局などが近くにある。	場所を移動して使用してください。

Kashimura BL-10 Bluetoothフレキシヘッドホンマイク

Bluetoothフレキシヘッドホンマイク

取扱説明書



もくじ

安全上のご注意	1	使用方法(初めて使用する場合)	6
警告	2	保証書	7
注意	3	Bluetoothの接続モードについて	8-10
各部の名称と働き	4	使用方法	11-12
使用上のご注意	5	故障かな?と思ったら	13

- *お買い上げありがとうございました。
- *ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
- *お読みになった後は、大切に保管してください。