

Kashimura

BL-110/BL-TWS8

完全ワイヤレスステレオイヤホン コンパクト インナーイヤー

取扱説明書

【保管用】【保証書付】

ペアリング表示名

BL-TWS8



ご購入ありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、
正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

各部名称



電源オン

本体を充電ケースから取り出す または

L または R を約4 秒間タップ ※充電ケースから取り出した状態

※初回起動時は本体同士が自動接続した後に、端末とのペアリング設定が必要です。

※本体を充電ケースに入れると本体が充電開始し端末との接続が切れます。

※充電ケースから本体を取り出すと本体同士の自動接続後に端末とペアリングします。

電源オフ

本体を充電ケースへ入れる または

L または R を約4 秒間タップ ※充電ケースから取り出した状態

再生/停止 L または R を 2 回タップ

次曲送り R を 3 回タップ

前曲戻し L を 3 回タップ

着信応答/通話終了 L または R を 2 回タップ

音声操作 (Siri/GoogleAssistant) L または R を 5 回タップ

主な製品仕様			
無線方式	Bluetooth ver5.1	待受時間	最大約55時間 (標準値)
送信周波数範囲	2.402GHz~2.480GHz	電源	USB5V 0.3A 以上
対応プロファイル	A2DP/AVRCP/HFP	充電時間	本体: 約 1 時間
搭載チップ/経路	SCMS-T	充電ケース	約 1.5 時間
コーデック	AAC / (高音質) / SBC	製品寸法	本体: W17xH35xD18mm
無線距離	約10m 以内	充電ケース	W65xH24xD35mm
動作環境	温度 0~35℃ (結露のないとき)	製品重量	本体: 約 3g (片側)
再生周波数帯域	20Hz~20kHz	充電ケース	約 31g
ドライユニット	ダイナミック型 /φ 13mm	パッケージ寸法	W65xH180xD35mm
音圧感度	111 ± 3dB	パッケージ重量	80g
インピーダンス	32Ω	本体材質	ABS
音楽再生時間	本体最大約 4.5 時間	付属品	充電用ケーブル45cm
	(充電ケース14時間合計約18時間)		
連続通話時間	最大約 3 時間		

安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただく、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

警告

- 本製品を正常にご使用中、異臭・発煙・変形などの異常が起きた場合には、ただちに本製品の使用を中止してください。(火災・事故の原因となります) ●熱器具の近くや直射日光の当たるところで本製品を充電したり、放置しないでください。(火災・事故の原因となります) ●充電中にタオルや衣類をかけた時、物を置いたりしないでください。●本製品を充電する際は必ず付属品の USB ケーブルをご使用ください。(火災・故障の原因となります) ●付属品の充電用 USB ケーブルは本製品専用となります。本製品以外の充電には使用しないでください。●付属品の充電用 USB ケーブルは USB 端子 5V 以外では使用しないでください。(事故・故障の原因となります) ●充電完了後は充電ケースから充電用 USB ケーブルを外し USB 充電器から抜いてください。(事故・故障の原因となります) ●充電用 USB ケーブルのコードや端子が傷んだり、USB 端子の挿し込みがゆるいときは使用しないでください。充電用 USB ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものをせたり、挟み込んだり、加工したり、束ねて使用したり、本体に巻きつけたりしないでください。(感電・ショート・発火の原因となります) ●

注意

- 窓を閉めきった自動車の中やダッシュボードの上、直射日光が当たる場所などの異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。●端子を斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、端子への負荷はかけないでください。●本製品の充電ポートに金属やホコリなど異物が入らないようご注意ください。端子をショートさせないでください。●ケーブルやスマートフォン、USB 出力機器の接続端子の変形や導電性の異物 (金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など) または液体 (汗・化粧水・飲料水等) が付着した状態での使用は端子間が短絡 (ショート) し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異常があった場合は使用をおやめください。●ケーブルは結束バンドを外して伸ばした状態で使用してください。●本製品から充電用 USB ケーブルを抜く時は必ず本体とケーブルのコネクタを持って抜いてください。●落としたり、ぶついたりして破損した場合は使用しないでください。●音量・音質・充電時間・無線距離は使用状況や環境、端末により異なります。予めご了承ください。●調理台や加湿器のそばなど油煙や湿気があたる場所には置かないでください。●本製品の誤った取り付け、改造 (記録の切断を含む) して使用した際の事故・故障、破損などにつきましては当社では一切の責任、保証は負いかねます。●周囲の人に迷惑にならない音量でご使用ください。●子供の手の届く所や湿気が多い所には保管しないでください。

使用方法

充電ケースを充電する



USB Type-C は充電ケースと接続
USB-A は USB 充電器と接続

- 付属の充電用 USB ケーブルで充電ケースを充電する充電ケースと USB 充電器を付属の充電用 USB ケーブルで接続します。充電中は充電ケースの 4 つの LED のいずれかが点滅します。充電完了するとすべての LED が点灯します。●本製品に USB 充電器は付属していません。
- ※5V1A 以上出力できる USB 充電器をご使用ください。
- ※本体を入れた状態でも本体と充電ケースは同時充電できます。
- ※充電ケースの満充電までの時間は約 1.5 時間です。充電能力により時間は変動します。

本体を充電する



- 本体を充電ケースにセットし本体を充電する本体を充電ケースに入れると充電が開始します。充電中は本体が赤 LED 点灯し、充電ケースが青 LED 点灯します。充電が完了すると本体と充電ケースの LED が消灯します。●本体の満充電までの時間は約 1 時間です。●満充電のケースで本体を約 3 回充電できます。●本体が満充電になって充電を終了すると、ケース側に残量があっても自動で再充電することはありません。本体を充電する場合はケースから本体を取り出してセットし直す必要があります。

使用方法

端末とペアリングする



- 端末とペアリング
 - ①本体「L」と「R」を充電ケースから取り出します。
 - ②本体同士が自動接続します。
 - ③その後「L」ボと電子音が鳴り、片側の LED が青赤交互に点滅します。
 - ④本体と端末をペアリングします。お使いの端末の Bluetooth 設定で「BL-TWS8」を選択します。
 - ⑤ペアリング完了後は「ピッ」と電子音が鳴ります。端末とペアリング完了後は充電ケースから本体を取り出すと「L」と「R」が自動接続後、端末とも自動接続します。

※端末側のペアリング方法は次ページの「主な Bluetooth 搭載端末のペアリング方法」またはお使いの端末の取扱説明書をご確認ください。
※本体や充電ケースの電池残量がない場合は本体をケースに入れた状態で USB 充電器に接続し、30 分ほど充電してください。
※本体のペアリング待機時間は約 3 分です。3 分経過後に本体は自動電源オフとなりますので、一度充電ケースに入れて本体が赤点灯したことを確認し再度ペアリングしてください。

ペアリングのリセット方法

「L」と「R」が自動接続しない場合はお使いの端末の Bluetooth 設定で「BL-TWS8」をペアリング解除 / 切断後に、再度端末とペアリングしてください。
※すでに登録されたご不明の端末機器が近くにおり、その端末機器へ自動接続されてしまいがちな Bluetooth モードにならない場合は、電源が ON になっている状態で「L」もしくは「R」を 8 回タップすると登録済みのすべての端末機器とのペアリングを解除できます。(本製品から電子音が鳴ります。) 解除後、本製品がペアリングモードになりますので、ペアリングをはじめからやり直してください。登録を解除した端末機器と再度ペアリングする際、端末機器側で以前の登録を削除する必要があります場合があります。端末機器側で登録を削除する方法は、端末機器の取扱説明書を参照してください。

故障かな？と思ったら

症状	考えられる原因	処置
電源が ON にならない	電源 ON の動作を行って LED が点灯しない場合、バッテリーの残量が不足している。	本体を充電器に接続した充電ケースに入れて充電してください。
ペアリングができない	ペアリングモードになっていない。 すでに接続された端末が近くにある。	本体を一度充電ケースに入れて、再度取り出してください。 すでに登録された端末側で接続を切断してください。
本体が青点滅を繰り返している	正常にペアリングを行う状態になっていない。	一度設定を中止し本体を一度充電ケースに入れて、再度取り出してペアリングをしてください。
音量が小さい	音量レベルが最小になっている。 ペアリングが完了していない。	端末の音量を上げてください。 ペアリングをしてください。
通話ができない	端末の設定がイヤホン設定になっていない。 着信時の操作が早い。 端末で操作し発信してからイヤホンの切り替えをしていない。	端末の音声出力設定を本製品に変更してください。 イヤホンから着信音してから本体をタップしてください。 端末で発信後、イヤホンの切替えをしてください。
端末から10m以上離れたペアリングが解除になっている	端末から10m以上離れたペアリングが解除になっている。	端末から10m以内の範囲に入り本製品との接続操作をしてください。
端末から着信音が聞けない	端末に接続すると端末から着信音が出ない設定になる機種。	端末の取扱説明書を参考に設定を変更してください。
音楽やワンセグ/フルセグの音が取れない	オーディオワイヤレス機器として接続されていない。 イヤホンからの音が出ない。	オーディオワイヤレス機器として接続してください。
途中で通話が切れる	鉄筋の入った壁、電子レンジなどの電気製品、放送曲や無線局などが近くにある。	場所を移動して使用してください。
ノイズ音や音切れがする	無線 LAN、街中の電波干渉をうけている。 体が Bluetooth の電波を遮っている。	無線 LAN や Wi-Fi 接続しているパソコンなどの機器から離れてください。 端末と本体を近づけてください。
待受時に電子音が鳴る	バッテリーの残量が不足している。	付属の充電用 USB ケーブルで充電してください。

以上の処置をしてもしも具合が悪い場合は事故防止のため、使用を中止してください。

使用方法

端末とペアリングする



- 端末とペアリング
 - 本体をステレオとしてペアリングします。
 - 端末と接続しない片側を充電ケースに入れてください。
 - 接続している片側から L チャンネルと R チャンネルの両方の音声が出力されます。
 - ※「L」または「R」どちらも片耳イヤホンとして端末と接続できますが、片耳イヤホンとして使用しない片側は充電ケースに入れてください。電源が入ると自動的に本体同士が接続されます。


主なBluetooth搭載端末のペアリング方法

端末	iOS iPhone/iPad/iPad	Android スマートフォン/タブレット	その他
ペアリング設定方法	設定 ▼ Bluetooth ▼ 「オン」にする ▼ 「BL-TWS8」を選択 ▼ 接続完了	設定 ▼ 接続/接続済みの端末 Bluetooth「オン」にする ▼ 「BL-TWS8」を選択 ▼ 接続完了	

下の URL からもうご確認いただけます。
<https://www.kashimura.com/goods/keitai/bluetooth/bl.html>

【保証書】

保証期間：お買上げ日より6ヶ月
品番：BL-110/BL-TWS8
品名：完全ワイヤレスステレオイヤホン コンパクト インナーイヤー
お客様 お名前： ご住所： 電話番号：
故障内容記入欄：
レシート貼り付け欄： 必ず、お買上げ店舗のレシートをご添付願います。 レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。



保証期間内に正常な使用状態 (取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った使用状態) で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。当社判断により製品交換をさせていただきます。保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買上げ頂いた販売店までお持ちください。

- 保証期間内であっても、次のような場合は有償修理となります。
- 1、保証書とレシート (必ず購入日が確認できるもの) をご提示頂けない場合
 - 2、所定の項目をご記入頂けない場合、あるいは字句を書き換えた場合
 - 3、使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障及び損傷
 - 4、お買上げ後の取付け場所の移動、輸送、落下による故障及び損傷
 - 5、火災、地震、風水害、落雷、その他天変地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷
 - 6、一般家庭用以外 (例えば業務用) での使用による故障及び損傷
 - 7、消耗または磨耗した部品の交換

お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。この保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。