

**Kashimura**  
BL-13

**Bluetoothスマートイヤホンマイク**

**取扱説明書**

**安全上のご注意** 必ずお守りください。

\*ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
\*ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。  
\*また注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容での必ず守ってください。

**表示の説明**

**△危険** この表示は「人が死んだまたは重傷を負う差し迫った危険が想定される内容」を示しています。

**△警告** この表示は「人が死んだまたは重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

**△注意** この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。

**記号の説明**

**!** この記号は必ず実行していただく内容を示しています。

**!** この記号はあこなってはいけない内容を示しています。

**△危険**

**!** \*耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと聽力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため音量を上げすぎないように注意ください。

**!** \*走行中の車両・自転車等の機器の使用は法律で禁止されていますので万が一電話をする場合は安全な場所に停車してから携帯電話機の操作をおこなってください。

**!** \*走行中にはハンズフリー通話以外には使用しないでください。

**!** \*航空機の運行に支障をきたすことがありますので、本製品は機内で使用しないでください。

**もくじ**

安全上のご注意 —— 1 : 使用方法(初めて使用する場合) - 6  
警告 —— 2 : 充電端子保護カバー取扱説明書 - 7~11  
注意 —— 3 : 電源ボタン —— 4 : 故障かな?と思ったら —— 12~13  
各部の名称と働き —— 4 : 故障かな?と思ったら —— 14  
使用上のご注意 —— 5 : 保証書 —— 15

\*お買い上げありがとうございました。  
\*ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。  
\*お読みになった後は、大切に保管してください。

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

**6**

**7**

**8**

**9**

**10**

**11**

**12**

**13**

**14**

**15**

**良好な通信のために**

\*接続機器からの接続要求に応答するために、低電力ではありませんが常に電力を消費しますので使用しないときは電源をOFFにすることをお勧めします。

**内蔵電池について**

\*3時間以上長時間の充電はしないでください。  
\*電池は寿命があり消耗品ですので、保証対象外となります。  
\*十分に充電した電池で使用時間が短くなったり、ご利用いただけない場合は電池の寿命となります。

**使用する電波について**

\*本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。  
本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが以下の例では使用しないでください。  
※病院内・電車内・航空機内・ガソリンスタンドなど電波干渉の発生する場所  
※電子レンジ・ベースメーカー等の産業・科学・医療用機器など  
※自動ドア・火災警報など  
※工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)  
※特定小電力無線局(免許を要しない無線局)  
※IEEE802.11b/g無線LAN機器

上記の機器などはBluetoothと同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本機を使用すると電波の干渉を生むことがあります。この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器等のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運営されています。

**各部の名称と働き**

**右耳で使用する場合**

\*左耳用に付いている耳掛けフックを外し、右耳用に付ける耳掛けフックなどを取替えて通信できないことがあります。  
取り替え際は耳掛けフックが折れないように手に握ってください。  
耳掛けフックの拆元を本体に押しつけて外す際は、耳掛けフックを外すときに力を入れてください。

**左耳用として使うようになります。**

**2.4 GHz**  
使用電波帯: 2.4GHz  
電波方式: FFS-S  
与信距離: 10m  
受信距離: 10m

**製品仕様** ※動作時間は携帯電話機や使用環境によって異なります。  
**無線方式** Bluetooth Ver.2.1+EDR  
**対応プロファイル** ハンズフリー/HF/ヘッドセット(HSP)  
**無線距離** 約10m以内  
**電源供給** リチウムイオン電池  
**充電時間** 約2時間 ※  
**連続使用時間** 最大約3時間(待ち受け最大約140時間) ※  
**外観寸法と重量** 5.73W×18.3H×22.0D(mm) 7g(耳掛けフック除く)  
**動作環境** 温度0~45°C(結露しないこと)  
**付属品** DC充電器 / USBケーブル / 耳掛けフック

**主なBluetooth搭載機種のペアリング方法**

\*[所属のDC充電器とUSBケーブルで本製品を充電します。]

\*本機のランプが赤色に光ると充電が開始されます。

\*充電中に本製品を使用することはできません。

\*充電が終了したときの赤色ランプが消えます。(充電時間は電池充電の状況で約0~1時間)

[ペアリング(初期設定)をします。]  
①本製品の電源がOFFになっていることを確認してください。  
②電源ボタンを約5~7秒間押し続け、電源ランプが赤・青交互の点滅にならなで離してください。  
③使用する携帯電話機のBluetooth機能設定にてペアリング可能な機器を検索してください。検索方法は携帯電話機により異なりますが、詳しくは携帯電話機の取扱説明書をご参照ください。

④検索画面に「BL-13」と表示されますので選択してください。  
⑤認めたためにパスキーの入力が必要になりますので「0000」とゼロ4つを入力してください。  
接続する種類(「プロファイル」の選択を要求された場合は「ハンズフリー」)以外を選択して使用した場合は機能が正常に動作しない場合があります。

\*携帯電話機により「スキー」の入力が省略される場合があります。  
\*「スキー」という登録名で携帯電話機の機能により異なりますので詳しくは携帯電話機の取扱説明書をご参照ください。

⑥本製品の電源ランプが青色点滅にならなでペアリング設定は完了です。

\*ペアリング設定中に間違えてしまったり、ペアリングを失敗してしまった場合は一度再始める必要があります。

\*本製品に付属する電池は台と台になります。2台以上の携帯電話機とペアリングする事は可能ですが、2台同時に使うことはできません。

[電池切れについて]  
電池が無くなると赤色ランプが1秒ごとに点滅しイヤホンから電子音が鳴ります。電池切れになった場合には付属品のDC充電器とUSBケーブルを使用して充電してください。

**NTT docomo**

NEC N-06C	NEC MEDIAS	NEC P-05C/03C/02C/08B
メニュー 本体設定 無線とネットワーク Bluetooth設定 デバイスのスキャン [BL-13]と表示された番号を選択 接続完了	アプリケーション画面 設定 無線とネットワーク Bluetooth設定 デバイスのスキャン [BL-13]と表示された番号を選択 接続完了	メニュー 設定 無線とネットワーク Bluetooth設定 デバイスのスキャン [BL-13]と表示された番号を選択 接続完了

**au**

ソニー Xperia(SO-02C)	パナソニック P-07C	パナソニック P-05C/03C/06B/04B
アプリケーション画面 設定 無線とネットワーク Bluetooth設定 デバイスのスキャン [BL-13]と表示された番号を選択 接続完了	メニュー 設定 無線とネットワーク Bluetooth設定 デバイスのスキャン [BL-13]と表示された番号を選択 接続完了	メニュー 設定 無線とネットワーク Bluetooth設定 新規機器登録 デバイスのスキャン [BL-13]と表示された番号を選択 接続完了

**au**

ソニー i11S11S	カシオ IS11CA	東芝 REGZA (IS04)
アプリケーション画面 設定 無線とネットワーク Bluetooth設定 デバイスのスキャン [BL-13]と表示された番号を選択 接続完了	メニュー 設定 無線とネットワーク Bluetooth設定 デバイスのスキャン [BL-13]と表示された番号を選択 接続完了	メニュー 設定 無線とネットワーク Bluetooth設定 新規デバイス登録 デバイスのスキャン [BL-13]と表示された番号を選択 接続完了

**au**

ソニー SH-12SH	シャープ INFOBE A01/S11SH	シャープ IS05/IS03
アプリケーション画面 設定 無線とネットワーク Bluetooth設定 デバイスのスキャン [BL-13]と表示された番号を選択 接続完了	メニュー 設定 無線とネットワーク Bluetooth設定 デバイスのスキャン [BL-13]と表示された番号を選択 接続完了	メニュー 設定 無線とネットワーク Bluetooth設定 新規デバイス登録 デバイスのスキャン [BL-13]と表示された番号を選択 接続完了

**au**

ソニー K009/007	アップル iPhone4S
アプリケーション画面 設定 無線とネットワーク Bluetooth設定 デバイスのスキャン [BL-13]と表示された番号を選択 接続完了	メニュー ツール Bluetooth 新規登録/ペアリスト デバイスのスキャン [BL-13]と表示された番号を選択 接続完了

**SoftBank**

ソニー iida G11/BRAVIA (S003/S004) SO07/URBANO MOND Cyber-shot (S006/S003) URBANO BARONE CA004/003/002/001	シャープ SH005/004 カシオ G'One TYPE-X CA005/005	ソニー iida G9 シャープ SH005/004
アプリケーション画面 設定 端末設定 無線とネットワーク Bluetooth設定 デバイスのスキャン [BL-13]と表示された番号を選択 接続完了	メニュー 設定 端末設定 無線とネットワーク Bluetooth設定 デバイスのスキャン [BL-13]と表示された番号を選択 接続完了	メニュー 設定 端末設定 無線とネットワーク Bluetooth設定 新規デバイス登録 [BL-13]と表示された番号を選択 接続完了

**SoftBank**

バナソニック 003P	パナソニック 001/942/941/940P	シャープ 005/003H
アプリケーション画面 メニュー ツール Bluetooth 新規登録/ペアリスト デバイスのスキャン [BL-13]と表示された番号を選択 接続完了	メニュー ツール Bluetooth 新規登録/ペアリスト デバイスのスキャン [BL-13]と表示された番号を選択 接続完了	メニュー 設定 端末設定 無線とネットワーク Bluetooth設定 新規デバイス登録 [BL-13]と表示された番号を選択 接続完了

**故障かな?と思ったら**

**電話をかける**  
電話ボタンを青色ランプがつくまで約3~4秒押し続け、ランプがついたら離してください。(イヤホンからは電子音が鳴ります。)

**着信を拒否する**  
イヤホンから着信音がしたら電話ボタンを電子音が鳴るまで長押ししてください。

**リダイヤルする**  
最後にかけた電話番号をリダイヤルする場合は電話ボタンを2回連続で押してください。  
\*携帯電話機で接続操作をしてください。

**音量を調節する**  
音量を大きくする場合は音量大ボタンを、音量を小さくする場合は音量小ボタンをそれぞれ1回ずつ押して調整してください。  
\*音量がそれぞれ最大・最小になった時にはイヤホンから電子音が2回鳴ります。

**ミュート機能**  
通話中に音量ボタンを電子音が鳴るまで長押しするとミュート機能がONになります。自分の音声が自分の耳に自分の音が聞こえなくなる。  
\*ミュート機能をオフにする場合は、音量大ボタンを電子音が鳴るまで長押ししてください。  
\*音量が動作中はイヤホンより電子音が3秒間鳴ります。

**電話をうける**  
イヤホンから着信音がいたら電話ボタンを1回押します。(イヤホンからは電子音が鳴ります。)

**電源をONにする**  
電源ボタンを1回押すと電話が終了します。(イヤホンからは電子音が鳴ります。)

**電源をOFFにする**  
電源ボタンを赤色ランプがつくまで約3~4秒押し続け、ランプがついたら離してください。(イヤホンからは電子音が鳴ります。)

**電源をかける**  
本製品からの発信はできませんので、携帯電話機から発信してください。携帯電話機から発信し相手が電話に答えるとイヤホンから電子音が鳴ります。その後に電源ボタンを2回連続で押して本製品に通話切替をしてください。  
\*携帯電話機の機能により携帯電話機から発信後に自動でイヤホンに切替る機能もあります。

**電話をかける**  
イヤホンから着信音がいたら電話ボタンを1回押します。(イヤホンからは電子音が鳴ります。)

**電源をONにする**

**電源をOFFにする**

**電源をかける**

**電話をうける**

**12**

**13**

**14**

**15**