

Kashimura
BL-14

**Bluetoothイヤホンマイク
マルチポイント**

取扱説明書

安全上のご注意 必ずお守りください。

- *ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- *ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。
- *また注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容での必ず守ってください。

表示の説明

△危険 この表示は「人が亡または重傷を負う差し迫った危険が想定される内容」を示しています。

△警告 この表示は「人が亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

△注意 この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。

記号の説明

! この記号は必ず実行していただく内容を示しています。

○ この記号はおこなってはいけない内容を示しています。

△危険

○ *耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと聽力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため音量を上げすぎないように注意ください。

! *歩行中の電線や自転車用電線の使用は法律で禁止されていますので万が一電話をかける場合は安全な場所に停車してから携帯電話機の操作をおこなってください。

○ *走行中はハンズフリー通話以外には使用しないでください。

○ *航空機の運行に支障をきたすことがありますので、本製品は機内で使用しないでください。

もくじ

- 安全上のご注意 1 : 使用方法(初めて使用する場合) - 6
- 警告 2 : 携帯電話機ヘアリゲーブル - 7~11
- 注意 3 : USB端子から充電器の接続 12~13
- 各部の名称と働き 4 : 故障かな?と思ったら - 14
- 使用上のご注意 5 : 保証書 - 15

*お買い上げありがとうございました。
*ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
*お読みになった後は、大切に保管してください。

使用方法 (初めて使用する場合)

[附属のDC充電器とUSBケーブルを使用し本製品を充電します。]

*本体のランプが赤色に光るとき充電が開始されます。
*充電中に本製品を使用することはできません。
*充電が終了すると本体のランプは青色になります。
(充電時間の目安は電池充電の状況で約10時間)

[ペアリング (初期設定) をします。]

7-1 ベースペークル[※]主なBluetooth搭載機種のペアリング方法

※ペアリングする時は、本製品のランプを赤・青の交互点滅にした状態でおこなってください。

NTT docomo

機種	NEC N-06C	NEC MEDIAS	NEC P-05C/03C/02C/08B
メニュー	アプリケーション画面	メニュー	メニュー
本体設定	設定	本体設定	LifeCut 便利ツール
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	Bluetooth
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	新規機器登録
デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	「BL-14」と表示された番号を選択
「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	Bluetooth「キー[0000]」を入力
接続完了	接続完了	接続完了	「ハンズフリー」を選択

7-2 ハンズフリー

※ペアリングする時は、本製品のランプを赤・青の交互点滅にした状態でおこなってください。

au

機種	ソニー Xperia(SO-02C)	パナソニック P-05C/03C/02C/08B	東芝 REGZA (IS04)
メニュー	アプリケーション画面	メニュー	メニュー
本体設定	設定	本体設定	LifeCut 便利ツール
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	Bluetooth
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	新規機器登録
デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	「BL-14」と表示された番号を選択
「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	Bluetooth「キー[0000]」を入力
接続完了	接続完了	接続完了	「ハンズフリー」を選択

7-3 シャープ SH-07C

※ペアリングする時は、本製品のランプを赤・青の交互点滅にした状態でおこなってください。

au

機種	ソニー IS11S	カシオ IS11CA	東芝 REGZA (IS04)
メニュー	アプリケーション画面	メニュー	メニュー
本体設定	設定	本体設定	LifeCut 便利ツール
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	Bluetooth
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	新規機器登録
デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	「BL-14」と表示された番号を選択
「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	Bluetooth「キー[0000]」を入力
接続完了	接続完了	接続完了	「ハンズフリー」を選択

7-4 LG-L07C

※ペアリングする時は、本製品のランプを赤・青の交互点滅にした状態でおこなってください。

au

機種	ソニー IS12SH	シャープ INFOBER A01/S11SH	シャープ IS05/IS03
メニュー	アプリケーション画面	メニュー	メニュー
本体設定	設定	本体設定	便利ツール
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	Bluetooth
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	新規機器登録
デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	「BL-14」と表示された番号を選択
「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	Bluetooth「キー[0000]」を入力
接続完了	接続完了	接続完了	「ハンズフリー」を選択

7-5 富士通 F-10C/F-12C

※ペアリングする時は、本製品のランプを赤・青の交互点滅にした状態でおこなってください。

au

機種	シャープ SH-07C	富士通 F-10C/F-12C	富士通 F-10C/F-12C/03C/02C
メニュー	アプリケーション画面	メニュー	メニュー
本体設定	設定	本体設定	便利ツール
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	Bluetooth
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	新規機器登録
デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	「BL-14」と表示された番号を選択
「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	Bluetooth「キー[0000]」を入力
接続完了	接続完了	接続完了	「ハンズフリー」を選択

7-6 サムスン GALAXY SII/GALAXY S

※ペアリングする時は、本製品のランプを赤・青の交互点滅にした状態でおこなってください。

au

機種	ソニー IS12SH	シャープ INFOBER A01/S11SH	シャープ IS05/IS03
メニュー	アプリケーション画面	メニュー	メニュー
本体設定	設定	本体設定	便利ツール
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	Bluetooth
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	新規機器登録
デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	「BL-14」と表示された番号を選択
「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	Bluetooth「キー[0000]」を入力
接続完了	接続完了	接続完了	「ハンズフリー」を選択

7-7 iPhone4S

※ペアリングする時は、本製品のランプを赤・青の交互点滅にした状態でおこなってください。

au

機種	ソニー iida G1/ BRAVIA (S005/S004)	シャープ SH005/004	シャープ CA004/003
メニュー	アプリケーション画面	メニュー	メニュー
本体設定	設定	本体設定	端末設定
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	Bluetooth
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	新規機器登録
デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	「BL-14」と表示された番号を選択
「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	Bluetooth「キー[0000]」を入力
接続完了	接続完了	接続完了	「ハンズフリー」を選択

7-8 iPhone4

※ペアリングする時は、本製品のランプを赤・青の交互点滅にした状態でおこなってください。

au

機種	ソニー iida X-RAY / iida LIGHT POOL T008/007/005/004	日立 beskey	京セラ K009/007
メニュー	アプリケーション画面	メニュー	メニュー
本体設定	設定	本体設定	便利ツール
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	Bluetooth
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	新規機器登録
デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	「BL-14」と表示された番号を選択
「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	Bluetooth「キー[0000]」を入力
接続完了	接続完了	接続完了	「ハンズフリー」を選択

7-9 iPhone4

※ペアリングする時は、本製品のランプを赤・青の交互点滅にした状態でおこなってください。

au

機種	ソニー iida G1/ BRAVIA (S005/S004)	シャープ SH005/004	シャープ CA004/003
メニュー	アプリケーション画面	メニュー	メニュー
本体設定	設定	本体設定	端末設定
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	Bluetooth
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	新規機器登録
デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	「BL-14」と表示された番号を選択
「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	Bluetooth「キー[0000]」を入力
接続完了	接続完了	接続完了	「ハンズフリー」を選択

7-10 iPhone4

※ペアリングする時は、本製品のランプを赤・青の交互点滅にした状態でおこなってください。

au

機種	ソニー iida G1/ BRAVIA (S005/S004)	シャープ SH005/004	シャープ CA004/003
メニュー	アプリケーション画面	メニュー	メニュー
本体設定	設定	本体設定	端末設定
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	Bluetooth
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	新規機器登録
デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	「BL-14」と表示された番号を選択
「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	Bluetooth「キー[0000]」を入力
接続完了	接続完了	接続完了	「ハンズフリー」を選択

7-11 iPhone4

※ペアリングする時は、本製品のランプを赤・青の交互点滅にした状態でおこなってください。

au

機種	ソニー iida G1/ BRAVIA (S005/S004)	シャープ SH005/004	シャープ CA004/003
メニュー	アプリケーション画面	メニュー	メニュー
本体設定	設定	本体設定	端末設定
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	Bluetooth
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	新規機器登録
デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	「BL-14」と表示された番号を選択
「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	Bluetooth「キー[0000]」を入力
接続完了	接続完了	接続完了	「ハンズフリー」を選択

7-12 iPhone4

※ペアリングする時は、本製品のランプを赤・青の交互点滅にした状態でおこなってください。

au

機種	ソニー iida G1/ BRAVIA (S005/S004)	シャープ SH005/004	シャープ CA004/003
メニュー	アプリケーション画面	メニュー	メニュー
本体設定	設定	本体設定	端末設定
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	Bluetooth
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	新規機器登録
デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	「BL-14」と表示された番号を選択
「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	Bluetooth「キー[0000]」を入力
接続完了	接続完了	接続完了	「ハンズフリー」を選択

7-13 iPhone4

※ペアリングする時は、本製品のランプを赤・青の交互点滅にした状態でおこなってください。

au

機種	ソニー iida G1/ BRAVIA (S005/S004)	シャープ SH005/004	シャープ CA004/003
メニュー	アプリケーション画面	メニュー	メニュー
本体設定	設定	本体設定	端末設定
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	Bluetooth
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	新規機器登録
デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	「BL-14」と表示された番号を選択
「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	Bluetooth「キー[0000]」を入力
接続完了	接続完了	接続完了	「ハンズフリー」を選択

7-14 iPhone4

※ペアリングする時は、本製品のランプを赤・青の交互点滅にした状態でおこなってください。

au

機種	ソニー iida G1/ BRAVIA (S005/S004)	シャープ SH005/004	シャープ CA004/003
メニュー	アプリケーション画面	メニュー	メニュー
本体設定	設定	本体設定	端末設定
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	Bluetooth
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	新規機器登録
デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	「BL-14」と表示された番号を選択
「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択	Bluetooth「キー[0000]」を入力
接続完了	接続完了	接続完了	「ハンズフリー」を選択

7-15 iPhone4

※ペアリングする時は、本製品のランプを赤・青の交互点滅にした状態でおこなってください。

au

機種	ソニー iida G1/ BRAVIA (S005/S004)	シャープ SH005/004	シャープ CA004/003
メニュー	アプリケーション画面	メニュー	メニュー
本体設定	設定	本体設定	端末設定
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	Bluetooth
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	新規機器登録
デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	「BL-14」と表示された番号を選択
「BL-14」と表示された番号を選択	「BL-14」と表示された番号を選択</		