

Bluetoothハンズフリー

取扱説明書



もくじ

安全上のご注意	1	使用方法(初め使用する場合)	6
警告	2	Bluetooth接続時のペアリング方法	7-11
各部の名称と働き	3	設定方法	12-13
使用上のご注意	4	故障かな?と思ったら	14
	5	保証書	15

※お買い上げ後、必ずお読みください。
 ※お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

- ※ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ※ここに注意した事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。
- ※また注意事項は必ずよく読んでおく必要があります。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

表示の説明

△危険 この表示は「人が死亡または重傷を負う差し迫った危険が想定される内容」を示しています。

△警告 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

△注意 この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。

記号の説明

この記号は必ず実行していただく内容を示しています。
 この記号はおこなってはいけない内容を示しています。

△危険

- ※走行中の携帯、自動車電話の使用は法律で禁止されていますので必ず停止して運転再開後は安全な場所へ停車してから携帯電話の操作をおこなってください。
- ※走行中ハンズフリーモード以外には使用しないでください。
- ※航空機の運行に支障をきたすおそれがありますので、本製品は機内で使用しないでください。

△警告

- ※本製品を正常にご使用中、異常・発熱・変形などの異常が起きた場合は、ただちに本製品の使用を中止してください。(発熱・変形・事故の原因となります。)
- ※熱帯圏や直射日光の当たった場所では本製品を充電したり、放置しないでください。
- ※本製品を充電する際は必ず付属されているDC充電器をお使いください。(発熱・事故の原因となります。)
- ※ダッシュボードなどの直射日光がある場所や、高温になる場所には設置しないでください。
- ※USBケーブルのコードや端子が鬆んだり、USB端子の差し込みがゆるいときは使用しないでください。(発熱・ショート・発火の原因となります。)
- ※USBケーブルのコードや端子が鬆んだり、USB端子の差し込みがゆるいときは使用しないでください。(発熱・ショート・発火の原因となります。)
- ※USBケーブルのコードが破れたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、なすりつけたり、重いものをのせたり、はさみ込みしたり、加工したり、本体に巻きかけたりしないでください。(発熱・ショート・発火の原因となります。)
- ※子どもだけで使わせたり、幼児の手の届く所では使用しないでください。(事故やけがをさせるおそれがあります。)
- ※水につけたり、ぬらしたりしないでください。また湯気の多い所やぬれた手で使用しないでください。(発熱・ショート・発火の原因となります。)
- ※絶対に分解・修理・改造をしないでください。(発火や異常動作によるけがの原因となります。)

△注意

- ※窓を閉めかけた自動車の中やダッシュボードの上などの直射日光があたる場所やエアコンの吹き出し口などの異常な温度が高くなる場所へ設置しないでください。(事故・故障の原因となります。)
- ※USB端子からUSBケーブルを抜く時は、必ずUSB端子蓋を持って抜いてください。(感電の危険があります。)
- ※落としたり、ぶついたりして破損した場合は使用しないでください。(感電・発火の原因となります。)
- ※使用後は車内に放置しないでください。(事故・故障の原因となります。)
- ※調理器具や加湿器のそばなど油煙や湿気があたる場所には置かないでください。
- ※自動車内で使用した場合、車種により車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を優先するおそれがあります。DC充電器は12V/24V、USBケーブルはUSB端子5V以内で使用しないでください。(故障・事故の原因となります。)
- ※子どもの手の届く所には保管しないでください。(事故・ケガの原因となります。)
- ※湯気の多い所には保管しないでください。(発熱・ショートにより発火するおそれがあります。)

各部の名称と働き

サブバイザー取り付け金具の使用法

※本製品を取り付ける前に必ずお読みください。
 ※取り付け方・向きは図を参照してください。

① ②-⑧mmの厚みのサブバイザーに取り付けます。

製品仕様

※動作時間は携帯電話機内蔵電源によるものではありません。

無線方式	Bluetooth Ver.2.1+EDR
対応プロファイル	ハンズフリー(HFP)/ヘッドセット(HSP)
無線距離	約10m以内
電源供給	リチウムイオン電池
充電時間	約3時間※
連続使用時間	最大約40時間(待ち受け最大約45日)※
外形寸法と重量	118Wx47Hx16D(mm) 65g(取付金具除く)
動作環境	湿度0~45℃(結露しないこと)
付属品	DC充電器/USBケーブル(約3m)/取付金具

使用上のご注意

良好な通信のために

- ※接続線と見出し距離で約10m以内で通信してください。建物の構造や障壁によって通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどは鉄骨と通信できずにつながりません。
- ※電波制約(A/V機器・O.A機器・電子レンジなど)から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどの電波が、電波障害になる場合があります。
- ※無線機(受信機)の高さの近いなど正常に通信が成り立たない場合は、通信場所を変更してください。
- ※接続線からの電磁界にさらされるために、感電ではありませんが電圧を消費するもので使用しないとは保証できません。

内蔵電池について

- ※4時間以上の長時間の充電はしないでください。
- ※電池は寿命があり消耗品です。保護対策外となります。
- ※十分に充電した電池で使用する際は、過度に充電しすぎたり、ご利用いただけない場合は電池の寿命を短くします。

使用する電池について

※本製品は使用できる電池の種類が限定されています。上記の近くで本製品を使用する場合は必ずお読みください。この製品の使用開始時、充電は電子レンジの産業・科学・医用機器等のほか工業の製造工場で等使用されている移動体無線機の構内無線機(免許を要する無線機)及び無線LAN無線機(免許を要しない無線機)が適宜です。

使用方法(初め使用する場合)

【付属のDC充電器とUSBケーブルを使用して本製品を充電します。】

※本体のランプ等による充電が確認されます。
 ※充電機・充電ケーブルは必ずお読みください。
 ※充電ケーブルの両端は必ず両方の状態で約3時間(充電ケーブルの両端は必ず両方の状態で約3時間)

【ペアリング(初期設定)してします。】

※ペアリングはBluetooth搭載機器のペアリング方法が異なりますので下記の項目をお読みください。

- ※電源ボタンを約3-4秒押し続けて、電源ランプ赤・青交互の点滅(赤・青交互の点滅)がペアリング可能な状態となります。
- ※使用する携帯電話のBluetooth機能設定にてペアリング可能な機器を検索してください。検索方法は携帯電話により異なりますので、詳しくは携帯電話の取扱説明書をお読みください。
- ※検索画面に「BL-18」と表示された状態で選択してください。
- ※接続のために(スキーマ)の入力が必要となりますので「0000」とゼロを入力してください。
- ※接続する機器(プロファイル)の選択を要求された場合は「ハンズフリー」を選択してください。「ハンズフリー」以外を選択した場合は接続が正常に完了しない場合があります。
- ※携帯電話により(スキーマ)の入力省略される場合があります。
- ※「ハンズフリー」という表記が携帯電話の画面により異なりますので詳しくは携帯電話の取扱説明書をお読みください。
- ※本製品の電源ランプが青色に点滅した時点でペアリング設定は終了です。ペアリング設定中に電源ランプが赤・青交互の点滅を繰り返した場合はもう一度接続が完了しない場合があります。

【各自のペアリング方法について】

- ※各自の携帯電話との接続が完了したら本製品の電源ボタン(赤)を赤・青交互の点滅(赤・青交互の点滅)で長押ししてください。
- ※各自の携帯電話とは接続している状態となりますので、各自の携帯電話と本製品はそのまま各自の携帯電話と接続することとなります。
- ※各自の携帯電話の接続状況については携帯電話の取扱説明書をお読みください。

主なBluetooth搭載機器のペアリング方法

※ペアリングする際は、本製品のランプを赤・青の交互点滅にした状態でおこなってください。

NTT docomo

NEC N-03C/Q2C/07B/04B	NEC N-09A/O9A	パナソニック P-03C/06B/04B/01B
メニュー	メニュー	メニュー
Life!ct 便利ツール Bluetooth	Life!ct 便利ツール Bluetooth	Life!ct 便利ツール Bluetooth
新規接続登録	新規接続登録	新規接続登録
「BL-18」と表示された番号を選択	「BL-18」と表示された番号を選択	「BL-18」と表示された番号を選択
Bluetooth(スキーマ)を入力	Bluetooth(スキーマ)を入力	Bluetooth(スキーマ)を入力
接続が完了しました	接続が完了しました	接続が完了しました
接続完了	接続完了	接続完了

シャープ SH-03C/Q2C/07B/04B

NEC N-09A/O9A	パナソニック P-03C/06B/04B/01B
メニュー	メニュー
Life!ct 便利ツール Bluetooth	Life!ct 便利ツール Bluetooth
新規接続登録	新規接続登録
「BL-18」と表示された番号を選択	「BL-18」と表示された番号を選択
Bluetooth(スキーマ)を入力	Bluetooth(スキーマ)を入力
接続が完了しました	接続が完了しました
接続完了	接続完了

au

※ペアリングする際は、本製品のランプを赤・青の交互点滅にした状態でおこなってください。

シャープ SH-03C/Q2C/07B/04B

NEC N-09A/O9A	パナソニック P-03C/06B/04B/01B
メニュー	メニュー
Life!ct 便利ツール Bluetooth	Life!ct 便利ツール Bluetooth
新規接続登録	新規接続登録
「BL-18」と表示された番号を選択	「BL-18」と表示された番号を選択
Bluetooth(スキーマ)を入力	Bluetooth(スキーマ)を入力
接続が完了しました	接続が完了しました
接続完了	接続完了

au

※ペアリングする際は、本製品のランプを赤・青の交互点滅にした状態でおこなってください。

シャープ SH-03C/Q2C/07B/04B

NEC N-09A/O9A	パナソニック P-03C/06B/04B/01B
メニュー	メニュー
Life!ct 便利ツール Bluetooth	Life!ct 便利ツール Bluetooth
新規接続登録	新規接続登録
「BL-18」と表示された番号を選択	「BL-18」と表示された番号を選択
Bluetooth(スキーマ)を入力	Bluetooth(スキーマ)を入力
接続が完了しました	接続が完了しました
接続完了	接続完了

au

※ペアリングする際は、本製品のランプを赤・青の交互点滅にした状態でおこなってください。

シャープ SH-03C/Q2C/07B/04B

NEC N-09A/O9A	パナソニック P-03C/06B/04B/01B
メニュー	メニュー
Life!ct 便利ツール Bluetooth	Life!ct 便利ツール Bluetooth
新規接続登録	新規接続登録
「BL-18」と表示された番号を選択	「BL-18」と表示された番号を選択
Bluetooth(スキーマ)を入力	Bluetooth(スキーマ)を入力
接続が完了しました	接続が完了しました
接続完了	接続完了

SoftBank

※ペアリングする際は、本製品のランプを赤・青の交互点滅にした状態でおこなってください。

シャープ SH-03C/Q2C/07B/04B

NEC N-09A/O9A	パナソニック P-03C/06B/04B/01B
メニュー	メニュー
Life!ct 便利ツール Bluetooth	Life!ct 便利ツール Bluetooth
新規接続登録	新規接続登録
「BL-18」と表示された番号を選択	「BL-18」と表示された番号を選択
Bluetooth(スキーマ)を入力	Bluetooth(スキーマ)を入力
接続が完了しました	接続が完了しました
接続完了	接続完了

使用方法

【電源をONにする】

電源ボタンを約3-4秒押し続けて、ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。(電子音が鳴ります。)

【電源をOFFにする】

電源ボタンを約3-4秒押し続けて、ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。(電子音が鳴ります。)

【電話をかける】

電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。

【電話を切る】

電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。

【着信を拒否する】

電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。

【リダイヤルする】

電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。

【音量を調節する】

電源ボタンを約3-4秒押し続けて、ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。

【ミュート機能】

電源ボタンを約3-4秒押し続けて、ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。

【携帯電話の2台使用について】

電源ボタンを約3-4秒押し続けて、ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。

【電池切れについて】

電源ボタンを約3-4秒押し続けて、ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	処置
電源がONにならない。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。
ペアリングができない。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。
通話音声が小さい。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。
通話ができない。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。
途中で通話が切れる。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	処置
電源がONにならない。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。
ペアリングができない。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。
通話音声が小さい。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。
通話ができない。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。
途中で通話が切れる。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	処置
電源がONにならない。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。
ペアリングができない。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。
通話音声が小さい。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。
通話ができない。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。
途中で通話が切れる。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	処置
電源がONにならない。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。
ペアリングができない。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。
通話音声が小さい。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。
通話ができない。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。
途中で通話が切れる。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。	電源ランプが点滅して電源ランプが点滅してきます。