

Kashimura
BL-2

Bluetoothイヤホンマイク4
ステレオ機能付

取扱説明書

安全上のご注意 1 使用方法(初めて使用する場合) 6
警告 2 充電中の充電器の接続方法 7-11
注意 3 使用方法 12-13
各部の名称と働き 4 故障かな?と思ったら 14
使用上のご注意 5 保証書 15

※ご購入ありがとうございます。
※使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
※お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

※使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただくため、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
※また注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

表示の説明

危険 この表示は「人が死亡または重傷を負う差し迫った危険が想定される内容」を示しています。
警告 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
注意 この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。

記号の説明

この記号は必ず実行していただく内容を示しています。
この記号はおこなってはいけない内容を示しています。

危険

※耳を刺すような大きな音を長時間続けて聞くこと聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため音量を上げすぎないようにご注意ください。
※走行中の携帯、自動車電話機の使用は法律で禁止されています。万が一電話をかける場合は安全な場所に停車してから携帯電話機の操作をおこなってください。
※走行中は片耳でのハンズフリー通話以外には使用しないでください。
※航空機の飛行に支障をきたすおそれがありますので、本製品は飛行機内で使用しないでください。

警告

※本製品を正常にご使用中、異常・発熱・変形などの異常が起きた場合には、ただちに本製品の使用を中止してください。
※熱源の近くや直射日光の当たる所で本製品を充電したり、放置しないでください。
※充電器の近くや直射日光の当たる所で本製品を充電したり、放置しないでください。
※本製品を充電する際は必ず付属されているDC充電器および、USBケーブルをご使用ください。
※本製品のDC充電器とUSBケーブルは本製品専用となります。本製品以外の充電機は使用しないでください。DC充電器は12V/24V、USBケーブルはUSB端子5V以外では使用しないでください。
※自動車内で使用した場合、車種により車載電子機器に影響を与える場合があります。安全運転を損なうおそれがありますので、そのような場合は使用しないでください。
※充電終了後は必ずUSBケーブルから本製品を外し、USBケーブルをUSB端子から抜いてください。
※USBケーブルのコードや端子が噛んだり、USB端子の差し込みがゆがむときは使用しないでください。
※USBケーブルのコードや端子が噛んだり、USB端子の差し込みがゆがむときは使用しないでください。
※USBケーブルのコードや端子が噛んだり、USB端子の差し込みがゆがむときは使用しないでください。
※USBケーブルのコードや端子が噛んだり、USB端子の差し込みがゆがむときは使用しないでください。
※USBケーブルのコードや端子が噛んだり、USB端子の差し込みがゆがむときは使用しないでください。
※USBケーブルのコードや端子が噛んだり、USB端子の差し込みがゆがむときは使用しないでください。

注意

※窓を閉めかけた自動車の中やダッシュボードの上などの直射日光がある場所やエアコンの吹出口などの異常に高温となる場所に放置しないでください。
※USB端子からUSBケーブルを抜く時は、必ずUSB端子を持って抜いてください。
※本製品を充電する際は必ず付属されているDC充電器および、USBケーブルをご使用ください。
※充電終了後は必ずUSBケーブルをUSB端子に接続したままにしないでください。また充電終了後は必ずUSB端子からUSBケーブルを抜いてください。
※充電終了後は必ずUSBケーブルをUSB端子に接続したままにしないでください。また充電終了後は必ずUSB端子からUSBケーブルを抜いてください。
※充電終了後は必ずUSBケーブルをUSB端子に接続したままにしないでください。また充電終了後は必ずUSB端子からUSBケーブルを抜いてください。
※充電終了後は必ずUSBケーブルをUSB端子に接続したままにしないでください。また充電終了後は必ずUSB端子からUSBケーブルを抜いてください。
※充電終了後は必ずUSBケーブルをUSB端子に接続したままにしないでください。また充電終了後は必ずUSB端子からUSBケーブルを抜いてください。
※充電終了後は必ずUSBケーブルをUSB端子に接続したままにしないでください。また充電終了後は必ずUSB端子からUSBケーブルを抜いてください。
※充電終了後は必ずUSBケーブルをUSB端子に接続したままにしないでください。また充電終了後は必ずUSB端子からUSBケーブルを抜いてください。
※充電終了後は必ずUSBケーブルをUSB端子に接続したままにしないでください。また充電終了後は必ずUSB端子からUSBケーブルを抜いてください。

各部の名称と働き

イヤホン、充電端子口/イヤホン端子口、右耳で使用する場合、マイク、ラフ、電源ボタン(リダイヤルボタン)、音量小ボタン、音量大ボタン。

製品仕様

無線方式 Bluetooth Ver.2.1+EDR
対応プロファイル ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/オーディオコーデック(A2DP)
無線距離 約10m以内
電源供給 リチウムポリマー電池
充電時間 約2時間 ※
連続使用時間 最大約4時間(待ち受け最大約150時間) ※
外観寸法と重量 48W×19.5H×26.5D(mm) 9g(耳掛けフック除く)
動作環境 温度0~45℃(結露しないこと)
付属品 DC充電器 / USBケーブル / 耳掛けフック

使用上のご注意

良好な通信のために

※接続器とは見通し距離約10m以内で通信してください。建築物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
※電気製品(AV機器・OA機器、電子レンジなど)から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は、通信場所を変更してください。
※接続器からの接続要求に応答するために、低電力ではあります常電力を消費しますので使用しないうちは電源をOFFにすることを勧めます。

内蔵電池について

※3時間以上の長時間の充電はしないでください。
※電池は寿命がおり消耗品ですので、保証対象外となります。
※十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなってきたり、ご利用いただけない場合は電池の寿命となります。

使用する電圧について

※本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありません。が以下の場合や製品の近くでは使用してはなりません。
※病院内・電線内・航空機内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
※電子レンジ・ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器など
※自動ドア・火災報知器など
※工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)
※特に小電力無線局(免許を要しない無線局)
※IEEE802.11b/g無線LAN機器

上記の機器などはBluetoothと同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉が発生するおそれがあります。この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器等のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運営されています。

使用方法(初めて使用する場合)

【付属のDC充電器とUSBケーブルを使用して本製品を充電します。】

※本体のランプが赤色に光ると充電が開始されます。
※充電中に本製品を使用することはできません。
※充電が終了すると本体のランプは青になります。
(充電時間の目安は電池切れの状態約2時間)

【ペアリング(初期設定)をします。】

7~11ページに主なBluetooth搭載機種種のペアリング方法が書いてありますので下記の内容と合わせてご確認ください。

①本製品の電源をOFFにしていることを確認してください。
②電源ボタンを約6~8秒押し続けて、電源ランプが赤・青交互の点滅になった状態にしてください。
③「青交互の点滅」がペアリング可能な状態となります。
④使用する携帯電話機のBluetooth機能設定にてペアリング可能な機器を検索してください。検索方法は携帯電話機により異なりますので、詳しくは携帯電話機の取扱説明書を参照してください。
⑤検索画面に「BL-2」と表示されますので選択してください。
⑥確認のために「スキ」の入力が必要になりますので「0000」とゼロ4つを入力してください。(携帯電話機により必要ない場合があります。)
※接続器の種類について手動で選択を要求された場合は使用するプロフィールを選択してください。
イヤホンマイクで通話する場合はFOMA、au、SoftBankとも「ハンズフリー」を選択し、FOMA、SoftBankで音楽やワンセグを聴く場合は「オーディオ」を選択し、auの場合は「ワイヤレス機器」で本製品を登録してください。
※「[スキ]」という表記は携帯電話機の機種により異なりますので詳しくは携帯電話機の取扱説明書を参照してください。
⑦本製品の電源ランプが青色点滅になったらペアリング設定は終了です。
※ペアリング設定中に間違えてしまったり、ペアリングを失敗してしまった場合はもう一度始めからやり直してください。
※本製品に対して使える携帯電話機は1台となります。2台以上の携帯電話機とペアリングする事はできません。

電池切れについて

※電池が無くなると赤色ランプが3秒ごとに点滅しイヤホンから電子音が鳴ります。電池切れになった場合は付属品のDC充電器とUSBケーブルを使用して充電してください。

主なBluetooth搭載機種種のペアリング方法

※ペアリングする時は、本製品のランプを赤・青の交互点滅にした状態でおこなってください。

NTT docomo

メニュー → 設定 → LifeKit 便利ツール → Bluetooth → 新規機器登録 → 「BL-2」と表示された番号を選択 → 「ハンズフリー」を選択 → 接続完了

シャープ

メニュー → 設定 → Bluetooth → デバイス検索 → 「BL-2」と表示された番号を選択 → 接続完了

NTT docomo

メニュー → 設定 → LifeKit 便利ツール → Bluetooth → 新規機器登録 → 「BL-2」と表示された番号を選択 → 「ハンズフリー」を選択 → 接続完了

au

メニュー → 設定 → Bluetooth → デバイス検索 → 「BL-2」と表示された番号を選択 → 接続完了

au

メニュー → 設定 → Bluetooth → デバイス検索 → 「BL-2」と表示された番号を選択 → 接続完了

au

メニュー → 設定 → Bluetooth → デバイス検索 → 「BL-2」と表示された番号を選択 → 接続完了

SoftBank

メニュー → 設定 → Bluetooth → デバイス検索 → 「BL-2」と表示された番号を選択 → 接続完了

使用方法 ※充電中は本製品を使用する事はできません。

【電源をONにする】

電源ボタンを青色ランプがつかまで約4~5秒押し続け、ランプがついたら離してください。(イヤホンからは電子音が鳴ります。)
ペアリングされた情報は各機種とも残りますので、本製品をONにすれば数秒後に携帯電話機が認識しそのまま使える状態になります。
※携帯電話機が認識しない場合は携帯電話機で接続操作をしてください。
※本製品と携帯電話機の接続状況については携帯電話機で確認してください。接続状況の確認方法については携帯電話機の取扱説明書を参照してください。

【電源をOFFにする】

電源ボタンを青色ランプがつかまで約3~4秒押し続け、ランプがついたら離してください。(イヤホンからは電子音が鳴りますが約1秒後の音はなくなります。約3~4秒後に音は鳴りません。)
※電源がOFFの状態の時は電源ランプは消えます。

【電話をかける】

本製品からの発信はできませんので、携帯電話機から発信してください。相手が電話に出たら電源ボタンを電子音が鳴るまで長押しし、本製品に通話切替をしてください。(電子音が鳴るまで約2秒になります。)
※携帯電話機の機種により携帯電話機から発信後自動でイヤホンに切替わる機種もあります。
※電源ボタンを長押ししても切替わらない機種の場合は携帯電話機で切替えてください。

【電話を上げる】

イヤホンから着信音がしたら電源ボタンを1回押します。(イヤホンからは電子音が鳴ります。)

【電話をきる】

電源ボタンを1回押すと通話が終了します。(イヤホンからは電子音が鳴ります。)

【着信を拒否する】

イヤホンから着信音がしたら電源ボタンを電子音が鳴るまで長押しし、電子音が鳴るまで長押し

【リダイヤルする】

電話にかけた電話番号をリダイヤルする場合は電源ボタンを2回連続して押してください。
※携帯電話機により連続してリダイヤルができない場合があります。リダイヤル機能が働かなくなった場合は時間を置いてから再度リダイヤルをしてください。

【音量を調節する】

音量を大きくする場合は音量大ボタンを、音量を小さくする場合は音量小ボタンをそれぞれ1回ずつ押し調節してください。
※音量がそれぞれ最大・最小になった時はイヤホンから電子音が1回鳴ります。

【ステレオで音楽やワンセグを聴く】

シングルイヤホンを使って聴く場合と、ステレオイヤホンを使って聴く場合の2通りの聴き方することができます。
※本製品で操作できるのは音量のみとなります。
※音量以外の操作については携帯電話機でおこなってください。
※auの携帯電話機で音楽を聴く場合はリスモプレーヤーのみに対応となります。

シングルイヤホンを使う場合

本製品のイヤホン端子口にシングルイヤホン差してステレオとして聴くことができます。
※φ3.5のミニプラグに対応しています。

ステレオイヤホンを使う場合

本製品のイヤホン端子口にステレオイヤホン差して聴くことができます。
※φ3.5のミニプラグに対応しています。
※ステレオイヤホンを使用しても本製品のイヤホンから音は出ません。

故障かな?と思ったら

電源がONにならない。
電源ONの動作をおこなってもLEDが点灯しない場合は、バッテリーの残量が不足している。
青いLEDが点滅している。
電源OFFの状態から電源ボタンを6~8秒押し続けてペアリングモードにしてください。

ペアリングができない。
ペアリングモードになっていない。
電源OFFの状態から電源ボタンを6~8秒押し続けてペアリングモードにしてください。
状態になっていない可能性がありますが、一度設定を中止し電源をOFFにしてから改めてペアリングをしてみてください。

充電ができない。
USBケーブルの差し込みが浅い。
本体の充電端子口に隙間が多く奥まで差し込んでください。

通話音量が小さい。
音量レベルが最小になっている。
ボリュームを上げてみてください。

通話ができない。
ペアリングが完了されていない。
ペアリングをしてください。
携帯電話機の設定がイヤホン設定になっていない。
携帯電話機の設定を変更してください。
着信音の操作が早い。
イヤホンから着信音がしてから電源ボタンを押してください。

通話ができない。
携帯電話機で発信してからイヤホンの切替をしていない。
携帯電話機で発信後、イヤホンの切替をしてください。
携帯電話機から10m以上離れた場所でペアリングが解除になっている。
携帯電話機から10m以内の範囲に入り携帯電話機で本製品との接続操作をしてください。

音楽やワンセグの音が聴けない。
オーディオワイヤレス機器として接続されていない。
オーディオワイヤレス機器として接続してください。

途中で通話が切れる。
聴筋の入った音、電子レンジなどの電磁波、放送局や無線局などが近くにある。
場所を移動して使用してください。

以上の処置をしても具合が悪い場合は事故防止の為、使用を中止しお買い上げの販売店、または当社までご相談ください。

故障かな?と思ったら

電源がONにならない。
電源ONの動作をおこなってもLEDが点灯しない場合は、バッテリーの残量が不足している。
青いLEDが点滅している。
電源OFFの状態から電源ボタンを6~8秒押し続けてペアリングモードにしてください。

ペアリングができない。
ペアリングモードになっていない。
電源OFFの状態から電源ボタンを6~8秒押し続けてペアリングモードにしてください。
状態になっていない可能性がありますが、一度設定を中止し電源をOFFにしてから改めてペアリングをしてみてください。

充電ができない。
USBケーブルの差し込みが浅い。
本体の充電端子口に隙間が多く奥まで差し込んでください。

通話音量が小さい。
音量レベルが最小になっている。
ボリュームを上げてみてください。

通話ができない。
ペアリングが完了されていない。
ペアリングをしてください。
携帯電話機の設定がイヤホン設定になっていない。
携帯電話機の設定を変更してください。
着信音の操作が早い。
イヤホンから着信音がしてから電源ボタンを押してください。

通話ができない。
携帯電話機で発信してからイヤホンの切替をしていない。
携帯電話機で発信後、イヤホンの切替をしてください。
携帯電話機から10m以上離れた場所でペアリングが解除になっている。
携帯電話機から10m以内の範囲に入り携帯電話機で本製品との接続操作をしてください。

音楽やワンセグの音が聴けない。
オーディオワイヤレス機器として接続されていない。
オーディオワイヤレス機器として接続してください。

途中で通話が切れる。
聴筋の入った音、電子レンジなどの電磁波、放送局や無線局などが近くにある。
場所を移動して使用してください。

以上の処置をしても具合が悪い場合は事故防止の為、使用を中止しお買い上げの販売店、または当社までご相談ください。

故障かな?と思ったら

電源がONにならない。
電源ONの動作をおこなってもLEDが点灯しない場合は、バッテリーの残量が不足している。
青いLEDが点滅している。
電源OFFの状態から電源ボタンを6~8秒押し続けてペアリングモードにしてください。

ペアリングができない。
ペアリングモードになっていない。
電源OFFの状態から電源ボタンを6~8秒押し続けてペアリングモードにしてください。
状態になっていない可能性がありますが、一度設定を中止し電源をOFFにしてから改めてペアリングをしてみてください。

充電ができない。
USBケーブルの差し込みが浅い。
本体の充電端子口に隙間が多く奥まで差し込んでください。

通話音量が小さい。
音量レベルが最小になっている。
ボリュームを上げてみてください。

通話ができない。
ペアリングが完了されていない。
ペアリングをしてください。
携帯電話機の設定がイヤホン設定になっていない。
携帯電話機の設定を変更してください。
着信音の操作が早い。
イヤホンから着信音がしてから電源ボタンを押してください。

通話ができない。
携帯電話機で発信してからイヤホンの切替をしていない。
携帯電話機で発信後、イヤホンの切替をしてください。
携帯電話機から10m以上離れた場所でペアリングが解除になっている。
携帯電話機から10m以内の範囲に入り携帯電話機で本製品との接続操作をしてください。

音楽やワンセグの音が聴けない。
オーディオワイヤレス機器として接続されていない。
オーディオワイヤレス機器として接続してください。

途中で通話が切れる。
聴筋の入った音、電子レンジなどの電磁波、放送局や無線局などが近くにある。
場所を移動して使用してください。

以上の処置をしても具合が悪い場合は事故防止の為、使用を中止しお買い上げの販売店、または当社までご相談ください。

故障かな?と思ったら

電源がONにならない。
電源ONの動作をおこなってもLEDが点灯しない場合は、バッテリーの残量が不足している。
青いLEDが点滅している。
電源OFFの状態から電源ボタンを6~8秒押し続けてペアリングモードにしてください。

ペアリングができない。
ペアリングモードになっていない。
電源OFFの状態から電源ボタンを6~8秒押し続けてペアリングモードにしてください。
状態になっていない可能性がありますが、一度設定を中止し電源をOFFにしてから改めてペアリングをしてみてください。

充電ができない。
USBケーブルの差し込みが浅い。
本体の充電端子口に隙間が多く奥まで差し込んでください。

通話音量が小さい。
音量レベルが最小になっている。
ボリュームを上げてみてください。

通話ができない。
ペアリングが完了されていない。
ペアリングをしてください。
携帯電話機の設定がイヤホン設定になっていない。
携帯電話機の設定を変更してください。
着信音の操作が早い。
イヤホンから着信音がしてから電源ボタンを押してください。

通話ができない。
携帯電話機で発信してからイヤホンの切替をしていない。
携帯電話機で発信後、イヤホンの切替をしてください。
携帯電話機から10m以上離れた場所でペアリングが解除になっている。
携帯電話機から10m以内の範囲に入り携帯電話機で本製品との接続操作をしてください。

音楽やワンセグの音が聴けない。
オーディオワイヤレス機器として接続されていない。
オーディオワイヤレス機器として接続してください。

途中で通話が切れる。
聴筋の入った音、電子レンジなどの電磁波、放送局や無線局などが近くにある。
場所を移動して使用してください。

以上の処置をしても具合が悪い場合は事故防止の為、使用を中止しお買い上げの販売店、または当社までご相談ください。