

取扱説明書



ペアリング表示名 BL-57
バスキー 0000

安全上のご注意	1	使用方法(初めて使用する場合)	4
注意	1	使用方法	5
警告	2	故障かな?と思ったら	6
使用上のご注意	3	保証書	7
各部の名称と働き	3		

使用方法（初めて使用する場合）

*ダッシュボードなどの直射日光がある場所や、高温になる場所には設置しないでください。
(火災・故障の原因となります。)

*極端に厚みが薄い、滑りやすい等のサンバイザーは、本製品が落下するおそれがありますので、本製品を取付けないでください。

【本製品を充電する】

本製品に付属のDCケーブル用充電器とUSBケーブルを使って充電します。

*充電中は本製品のLEDランプが赤色に点灯します。

*充電中も本製品は使用できません。

*充電が完了すると本製品のLEDランプの赤色点灯が消えます。

(充電時間の目安：電池充電状況から約3時間)

*電池切れについて：本製品の電池残量が少なくなると、本製品から電子音が「ピロロロ」と約1分毎に連続して鳴ります。

その場合は付属のDCソケット用充電器とUSBケーブルで充電してください。

【ペアリング（初期設定）をする】

本製品の台紙の中に、主なBluetooth搭載端末のペアリング方法を記載していますので下記の内容と合わせてご確認ください。

①本製品の背面にある電源スイッチがOFFになっていることを確認します。

②本製品の電源スイッチをONにして、通話ボタンをLEDランプ約1秒に2回の青色点滅がくまづくまで(約3秒)押し続け、離します。

③使用する端末のBluetooth機能設定にて、ペアリング可能な機器を検索します。

*検索方法は端末により異なりますので、詳しくは端末の取扱説明書をご参照ください。

④検索画面に「BL-57」と表示されるので選択します。

⑤選択後は端末の指示に従って操作をしてください。

*端末によっては認証のため「パスキー」の入力が必要な場合があります。その場合はゼロで「0000」を入力します。

*「バスキー」という表現は端末によって異なるもので詳しくは端末の取扱説明書をご参照ください。

*接続する種類（プロファイル）の選択を要求された場合は「ハンズフリー」と「オーディオ」を選択します。

これら以外で選択した場合は正常に動作しない場合があります。

⑥本製品のLEDランプが赤い青色点滅(約5秒に1回)にならなければペアリング設定は終了です。

*ペアリング設定中に間違えたり、ペアリングを失敗した場合は、もう一度やり直してください。

*本製品のマルチペアリング（ペアリング設定履歴保持）は10台までです。1台目はペアリングする、最も古いペアリング設定履歴が削除されます。

*再接続は自動で接続されますが、自動で接続されない場合は、再度設定を行ってください。

【2台同時接続（マルチポイント）する場合】

①1台目の端末のBluetooth機能設定にて、接続を切断します。

本製品のLEDランプが赤い青色点滅(約5秒に2回)になります。

*切断方法は端末により異なりますので、詳しくは端末の取扱説明書をご参照ください。

②2台目の端末と本製品を、1台目の①以降同じ手順でペアリング（初期設定）接続します。

③2台目の端末と本製品はそのまま、1台目の端末のBluetooth機能設定にて本製品と接続します。2台の機器が同時に接続されます。

保管用

保証書付

安全上のご注意

- *ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- *ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- *また注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

表示の説明

- | △ 危険 | この表示は「人が死亡または重傷を負う差し迫った危険が想定される内容」を示しています。 |
|------|--|
| △ 警告 | この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。 |
| △ 注意 | この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損傷が発生が想定される内容」を示しています。 |

記号の説明

- | ! | この記号は必ず実行していただく内容を示しています。 |
|---|---------------------------|
| ! | この記号はおこなってはいけない内容を示しています。 |

△ 危険

- *耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るために音量を上げすぎないようにご注意ください。
- *航空機の運行に支障をきたすおそれがありますので、本製品は機内で使用しないでください。
- *走行中の携帯・自動車電話機の使用は法律で禁止されていますので方と一緒に電話をかける場合は安全な場所に停車しながら携帯電話機の操作をおこなってください。

△ 注意

- *窓を閉めきった自動車の中やダッシュボードの上の直射日光がある場所やエアコンの吹出口などの異常に温度が高くなる場所に設置しないでください。(事故・故障の原因となります。)
- *USBケーブルを手で握る時は、必ずUSBコネクタを持ってから引き抜いてください。(感電・ショート・発火の原因となります。)
- *落としてしまったときもそのままひ込みや加工したり、本体に巻きつけたりしないでください。(感電・ショート・発火の原因となります。)
- *充電完了後に長時間USBケーブルをUSB端子に接続したままにしないでください。(事故・故障の原因となります。)

1

使用方法

※携帯電話機の操作方法などは各キャリア様にお尋ねください。

【電源をONにする】

本製品の背面にある電源スイッチをONにして、通話ボタンを押すと、電源スイッチとLEDランプが点灯し続け、音量スイッチをON/SOUND OFFに切り替えると、本製品の電源をON/SOUND OFFにします。

*本製品が自動で電源を再接続しない場合は、端末のBluetooth機能設定などで接続操作をしてください。

*端末で接続操作をして接続する場合は、端末のBluetooth機能設定などで接続操作をしてください。

*本製品と端末との接続は、端末側で確認してください。

確認方法は端末の取扱説明書をご参照ください。

【電源をOFFにする】

本製品の通話ボタンを押すと電子音がするまで(約3秒)押し続けます。

または本製品の背面にある電源スイッチをOFFにします。

LEDランプが消えます。

【自動電源OFF機能】

以下の場合は本製品の電源が一定時間後に自動的にOFFになります。

*本製品と端末をペアリング設定(接続)しない状態が続いた場合。(約5分後にOFF)

*本製品と端末が約10m以上離れる、又は電波が途切れられた場合。(約20分後にOFF)

*端末のBluetooth機能設定でBluetooth機能をOFFにした場合。(約2分後にOFF)

*電源がなくなりました場合。

【電話をかける】

本製品から電子音が鳴りますので、電話機で発信してください。

相手が電話に出たら、本製品の音量スイッチの中央を回すと、本製品に通話が切り替わります。

*端末によっては発信音に自動で本製品に通話が切り替わります。

*本製品の音量スイッチで電話切り替わりがない場合は、端末側で切り替えてください。

【電話をうける】

本製品から電子音が鳴りますので、電話機で受話してください。

相手が電話に出たら、本製品の音量スイッチの中央を回すと、本製品に通話が切り替わります。

*端末によっては受話音が自動で本製品に切り替わります。

*本製品の音量スイッチで電話切り替わりがない場合は、端末側で切り替えてください。

【電話をかけ】

本製品の通話ボタンを1回押すと、電子音が鳴り、電話を開始します。

*電子音が鳴ります。

*電話をかけた場合は、電話機で受話してください。

【電話をうける】

本製品の通話ボタンを1回押すと、電子音が鳴ります。

*電話をうけた場合は、電話機で通話ください。

【携帯電話の電波について】

1台の電話中に、2台目までの電話がかかる場合、本製品から電子音が鳴ります。

この時、本製品の通話ボタンを1回押すと、1台目の通話を切ります。

【端末の音楽／ワクワク音声を聞く】

端末側で音楽／ワクワク音を再生すると、その音声が本製品から聞こえます。

*他の音楽／ワクワク等は、本製品で聞こえない場合があります。

*音楽の再生中に通話ボタンを1回押すと、音楽の再生を停止します。

*一部の端末／音楽アプリ等では操作できない場合があります。

【音量を調節する】

本製品の音量スイッチを下にスライドすると音量が大きくなり、上にスライドすると小さくなります。

*音量が最大／最小になった時は、それぞれ電子音が鳴ってお知らせします。

【2台同時接続（マルチポイント）する場合】

①1台目の端末のBluetooth機能設定にて、接続を切断します。

本製品のLEDランプが赤い青色点滅(約5秒に2回)になります。

*切断方法は端末により異なりますので、詳しくは端末の取扱説明書をご参照ください。

②2台目の端末と本製品を、1台目の①以降同じ手順でペアリング（初期設定）接続します。

③2台目の端末と本製品はそのまま、1台目の端末のBluetooth機能設定にて本製品と接続します。

④再接続は自動で接続されますが、自動で接続されない場合は、再度設定を行ってください。

!	*付属品のDC充電器とUSBケーブルは本製品専用となります。 本製品以外の充電には使用しないでください。
!	*自動車内での接続中、車両により車載電子機器に影響を与える場合があります。 安全運転を阻害するおそれがありますので、そのような場合は使用しないでください。
!	*運転台や運転席のそばには油煙や湿気がある場所には置かないでください。 (事故・故障の原因となります。)
!	*子供の手の届く所には保管しないでください。 (事故・故障の原因となります。)
!	*温湿度の多い所には保管しないでください。 (絶縁劣化により感電するおそれがあります。)

!	*本製品を正常にご使用中、異音・発煙・変形などの異常が起きた場合には、 ただちに本製品の使用を中止して下さい。 (電雷・火災・事故の原因となります。)
!	*本製品を充電する際は必ず充電されているDC充電器および、USBケーブルをご使用ください。 (火災・事故の原因となります。)
!	*子供の手の届く所では保管しないでください。 (火災・事故の原因となります。)
!	*温湿度の多い所には保管しないでください。 (絶縁劣化により感電するおそれがあります。)

!	*本製品を車内側に設置する場合、車両の運転台や運転席のそばには置かないでください。 (電雷・火災・事故の原因となります。)
!	*運転台や運転席のそばには油煙や湿気がある場所には置かないでください。 (電雷・火災・事故の原因となります。)
!	*ダッシュボードなどの直射日光がある場所や、高温になる場所には設置しないでください。 (火災・故障の原因となります。)
!	*4時間以上の長時間の充電はしないでください。
!	*電池は寿命があり消耗品ですので、保管対象外となります。
!	*十分に充電した電池で使用時間が早く短くなってしまったときは、ご利用いただけない場合があります。(電池の交換はできません。)
!	*リチウムイオン電池の特性上、高温での保管は避けてください。

内蔵電池について

*4時間以上の長時間の充電はしないでください。

*電池は寿命があり消耗品ですので、保管対象外となります。

*十分に充電した電池で使用時間が早く短くなってしまったときは、ご利用いただけない場合があります。(電池の交換はできません。)

*リチウムイオン電池の特性上、高温での保管は避けてください。

*4時間以上充電しても充電が進まない場合は、電池を交換してください。

*充電時間が長い場合は、電池を交換してください。

*充電時間が長い場合は、電池を交換してください。