

**Kashimura****KD-146**

Bluetooth3.0 FMトランシッター

保管用  
保証書付

## 取扱説明書

\*お買い上げありがとうございました。  
※ご使用前にこの取り扱い説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。  
※お読みになった後は、大切に保管してください。



ペアリング表示名 KD-146  
パスキー 0000

安全上の注意	1 使用方法(初めて使用する場合)	4
注意	2 主なBluetooth搭載のペアリング方法	5~8
警告	3 使用方法	9
安全上の注意	3 故障かな?と思ったら	10
各部の名称と働き	3 保証書	11

## 主なBluetooth搭載機種のペアリング方法

※ペアリングする時は、本製品のランプを青点滅した状態でおこなってください。

※OSのバージョンによっては、ペアリング手順が異なる場合があります。

docomo



## 携帯電話機の機種別ペアリング方法

バーコードを携帯電話機のバーコードリーダーで読み取り、各機種のペアリング方法をご確認いただけます。バーコードリーダー機能についてない携帯電話機の接続方法については、携帯電話機の説明書をご確認ください。パソコンからご確認頂く場合は下のQRコードからお読み頂けます。

<http://www.kashimura.com/goods/keita/bluetooth/bl.htm>

5

下記に載っていない携帯電話機の場合は携帯電話機の取扱説明書又は弊社ホームページ(<http://www.kashimura.com/>)をご覧ください。

※ペアリングする時は、本製品のランプを青点滅した状態でおこなってください。

※OSのバージョンによっては、ペアリング手順が異なる場合があります。

au



6

下記に載っていない携帯電話機の場合は携帯電話機の取扱説明書又は弊社ホームページ(<http://www.kashimura.com/>)をご覧ください。

※ペアリングする時は、本製品のランプを青点滅した状態でおこなってください。

※OSのバージョンによっては、ペアリング手順が異なる場合があります。

SoftBank



7

下記に載っていない携帯電話機の場合は携帯電話機の取扱説明書又は弊社ホームページ(<http://www.kashimura.com/>)をご覧ください。

※ペアリングする時は、本製品のランプを青点滅した状態でおこなってください。

※OSのバージョンによっては、ペアリング手順が異なる場合があります。

SoftBank



8

## 使用方法 (初めて使用する場合)

【ペアリング(初期設定)をします。】

5~8ページに記載のBluetooth搭載機種のペアリング方法が書いてありますので下記の内容と合わせてご確認ください。

走行中は車両の先端にDCプラグを差し込んでお使いください。

①本製品のDCプラグをDCソケットに差し込んでお使いください。

②本製品のペアリングランプが赤色点滅し、チューニングランプが赤色が点滅します。

③本製品のペアリングスイッチを電子音が鳴るまで約5~6秒長く押してください。ペアリングランプが青色点滅します。

④使用する携帯電話機のBluetooth機能設定にてペアリング可能な機器を検索してください。

検索方法は携帯電話機により異なります。

詳しくは携帯電話機の取扱説明書をご参照ください。

⑤画面に「KD-146」と表示された際は、チューニングランプが点滅します。

⑥音楽再生時に「オーバイオ」を選択してください。

接続のため携帯電話機にシリアルポートの入力が必要な場合があります。バスキーを要求された場合はゼロ四つ「0000」を入力してください。接続する種類を要求された場合は「オーバイオ」を選択してください。

※バスキーという表記は携帯電話機の機種によって異なりますので詳しくは携帯電話機の取扱説明書を参照してください。

⑦本製品のペアリングランプが青色点灯にならべアリング設定は終了です。

※ペアリング設定中に間違えてしまったり、ペアリングを失敗してしまった場合はもう一度始めからやり直してください。

※再接続は自動で接続されますが、自動で接続されない場合は、再度設定を行ってください。



4

## 使用方法 (携帯電話機の操作方法などは各キャリア様にお尋ねください。)

①カーステレオの電源を入れてFMラジオを選択します。FMラジオの周波数を本製品の周波数切替スイッチ(88.1MHz/88.3MHz/88.5MHz/88.7MHz)のいずれかを合わせてください。再生してください。再生している音楽が聞こえます。



## 【携帯電話機を充電する】

USBケーブルを接続して携帯電話機を充電することができます。

又、充電しながら音楽再生を行うこともできます。音楽再生を行なうながら充電をするとき充電時間が長くなります。又、使用状況や走行場所により音質等が発生する場合があります。

※USBケーブル付属しておりません。



9

## 故障かな?と思ったら

## 症 状 考えられる原因 处 置

ペアリングができない。	ペアリングモードになっていない。	ペアリングスイッチを約5~6秒電子音が鳴るまで押してください。
長時間、青LEDが点滅している。	正常にペアリングがおこなう状態に上がっていない可能性がありますので一度設定を中止しソケットから外してから改めてペアリングをおこなってください。	
車のエンジンがOFFになっている。	車のエンジンをONにしてください。	
ペアリングがされていない。	ペアリングをしてください。	
ペアリングの種類が間違っている。	ペアリングの種類を「オーディオ」にしてください。	
車のエンジンがOFFになっている。	車のエンジンをONにしてください。	
音楽アプリが対応していない。	音楽アプリをインストールされている音楽アプリをご使用ください。	
無線LAN、街中の電波干渉、携帯電話機をカバンに入れてる時に発生する場合があります。	無線LANやWi-Fi接続のパソコンから離れていただくか、カバンから携帯電話を取り出してください。	
車のFMラジオと本製品の周波数が合っていない。	車のFMラジオと本製品の周波数が合せてください。	
携帯電話機のWi-Fiの設定をONにしている時に発生する場合があります。	携帯電話機のWi-Fiの設定をOFFにしてください。	

以上の装置をても具合が悪い場合は事故防止の為、使用を中止しお買い上げの販売店、または当社までご相談ください。

10