

取扱説明書

※お買い上げありがとうございます。
※ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
※お読みになった後は、大切に保管してください。



ペアリング表示名 KD-193
パスワード 0000

目次	安全上のご注意	1	使用方法(初めて使用する場合)	4
	注意	2	使用方法	5
	警告	2	故障かな?と思ったら	6
	使用上のご注意	3	保証書	7
	各部の名称と働き	3		

使用方法 (初めて使用する場合)

【ペアリング(初期設定)をする】

本製品の台紙の面に、主なBluetooth搭載機器のペアリング方法が書いてありますので下記の内容と合わせてご確認ください。

- 1 本製品のDCプラグを車のDCソケットに差し込んでください。DCソケットの形状が特殊な車(外車及び一部国産車)では使用できない場合があります。
- 2 本製品のペアリングランプが青色点滅(約2秒1回)します。
- 3 使用する機器のBluetooth機能設定にて、ペアリング可能な機器を検索してください。
* 検索方法は機器により異なりますので、詳しくは機器の取扱説明書をご参照ください。
- 4 検索画面に「KD-193」と表示されますので選択してください。
- 5 選択後は機器の指示に従い操作をしてください。
* 機器によっては認証のためにパスワードの入力が必要な場合があります。その場合はゼロ4つ「0000」を入力してください。
* 接続するサービスの種類を要求された場合は「オーディオ」を選択してください。
* 「パスワード」という表記名は機器によって異なりますので詳しくは機器の取扱説明書を参照してください。
- 6 本製品のペアリングランプが青色点灯になったらペアリング設定は終了です。
* ペアリング設定中に間違えてしまったり、ペアリングを失敗してしまった場合はもう一度始めからやり直してください。
* 本製品のマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)は4台までです。5台目以降をペアリングすると、最も古いペアリング設定履歴が削除されます。
* 再接続は自動で接続されますが、自動で接続されない場合は、再度設定を行ってください。



KD-193

パスワード
0000
(ゼロ4つ)

安全上のご注意

- * ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- * ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- * また注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

表示の説明

危険	この表示は「人が死亡または重傷を負う差し迫った危険が想定される内容」を示しています。
警告	この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
注意	この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。

記号の説明

!	この記号は必ず実行していただく内容を示しています。
⊘	この記号はおこなってはいけない内容を示しています。

使用方法

※携帯電話機の操作方法などは各キャリア様にお尋ねください。

【機器の音声を再生する】

- 1 カーステレオの電源を入れFMラジオを選択します。
FMラジオの周波数と本製品の周波数を合わせます。
* お買い上げ時、本製品のFM周波数ディスプレイの表示例シールを剥がしてください。
- 2 機器の音楽/ワンセグTVを再生します。
再生している音声がカーステレオから聞こえます。
* 一部の音楽アプリ等では再生できない場合があります。
- 3 本製品の音楽操作ボタンで下記の操作が行えます。
音楽の停止中：1回押す → 音楽の再生を開始
音楽の再生中：1回押す → 音楽の再生を停止
2回押す → 曲戻し(次曲)
3回押す → 曲送り(前曲)

* 一部の機器/音楽アプリ等では操作できない場合があります。
- 4 車のエンジンを切ると、音楽が自動的に一時停止します。
* 一部の機器では自動停止しない場合があります。

【機器を充電する】

USBケーブルを本製品のUSB充電ポートに接続して、機器を充電できます。
充電しながら音声再生を行うこともできます。
* 音声再生を行いながら充電すると、充電時間は長くなります。
* 使用状況や走行場所により雑音等が発生する場合があります。
* 一部の機器は充電できない場合があります。
* USBケーブルは本製品には付属していません。



注意

!	* 窓を開ききった自動車の中やダッシュボードの上などの直射日光がある場所やエアコンの吹出口などの異常に温度が高くなる場所に設置しないでください。 (事故・故障の原因となります。)
!	* USB端子からUSBケーブルを抜く時は、必ずUSBコネクタを持ってまっすぐ引き抜いてください。 (感電やショートして発火することがあります。)
!	* 落としたり、ぶついたりして破損した場合は使用しないでください。 (感電・発火の原因となります。)
!	* 充電完了後に長時間USBケーブルをUSB端子に接続したままにしないでください。また充電終了後は必ずUSB端子からUSBケーブルを抜いてください。 (事故・故障の原因となります。)
⊘	* 自動車内で使用した場合、車種により車載電子機器に影響を与える場合があります。安全運転を損なうおそれがありますので、そのような場合は使用しないでください。 (事故・故障の原因となります。)
⊘	* 調理台や加湿器のそばなど油煙や湿気があがる場所には置かないでください。 (事故・故障の原因となります。)
⊘	* 子供の手の届く所には保管しないでください。 (事故・ケガの原因となります。)
⊘	* 湿度の多い所には保管しないでください。 (絶縁劣化により感電することがあります。)

警告

!	* 本製品を正常にご使用中、異臭・発煙・変形などの異常が起きた場合には、ただちに本製品の使用を中止してください。 (感電・火災・事故の原因となります。)
⊘	* 熱器具の近くや直射日光の当たる所で本製品を充電したり、放置しないでください。 (火災・事故の原因となります。)
⊘	* 子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所では使用しないでください。 (事故やけがをすることがあります。)
⊘	* 水につけたり、ぬらしたりしないでください。また湿度の多い所やぬれた手で使用しないでください。 (感電・ショート・発火の原因となります。)
⊘	* 絶対に分解・修理・改造をしないでください。 (発火や異常動作によるけがの原因となります。)

使用上のご注意

良好な通信のために

- * Bluetooth で接続した機器とは見通し距離で約10m以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
- * 電気製品 (AV機器・OA機器・電子レンジなど) から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。*
- * 無線機や放送局の近くなどで正常に通信できない場合は、通信場所を変更してください。

使用する電圧について

* 本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。
本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。



- * 病院内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
- * 電子レンジ・ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器など
- * 自動ドア・火災報知器など
- * 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局)
- * 特定小電力無線局 (免許を要しない無線局)
- * IEEE802.11b/g無線LAN機器

上記の機器などはBluetoothと同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉を発生するおそれがあります。この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器等のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) 及び特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) が運営されています。

各部の名称と働き



【製品仕様】	
無線方式	Bluetooth Ver.4.2 (Class2準拠)
送信周波数範囲	2.402GHz~2.480GHz
対応プロファイル	A2DP, AVRCP
マルチポイント(同時接続)	対応していません。
マルチペアリング	4台
	(ペアリング設定履歴保持)
SCMS-T	対応
無線距離	約10m
FM周波数	76.0~90.0MHz(0.1MHz間隔で選択)
外形寸法	約W21×H34×D128 mm
動作保証環境	温度 -5~35℃(結露しないこと)
入力電圧	DC12V-24V
USB出力	5V/2.4A(2400mA)

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	処置
ペアリングができない。	ペアリングモードになっていない。 車のエンジンがOFFになっている。	本製品を車のDCソケットから一度抜き、再度挿し込んでください。 車のエンジンをONにしてください。
ペアリングがされていない。	ペアリングがされていない。	ペアリングをしてください。
ペアリングの種類が間違っている。	ペアリングの種類が間違っている。	ペアリングの種類を「オーディオ」にしてください。
音楽がカーステレオから聞こえない。	車のエンジンがOFFになっている。 音楽アプリが対応していない。	車のエンジンをONにしてください。 機器の購入時にインストールされている音楽アプリをご使用ください。
車のFMラジオと本製品の周波数が合っていない。	無線LAN、街中の電波干渉、機器をカバンに入れている時等に発生する場合があります。	車のFMラジオと本製品の周波数を合わせてください。 機器のWF設定をOFFにし、無線LANやWiFi接続のパソコン等を離してください。またはカバンから機器を取り出してください。
ノイズ音や音切れがする。	車のFMラジオと本製品の周波数が合っていない。	車のFMラジオと本製品の周波数を合わせてください。
機器との接続が不安定になっている。	機器のWi-Fiの設定をONにしている時に発生する場合があります。	機器のWi-Fiの設定をOFFにしてください。

以上の処置しても具合が悪い場合は事故防止の為、使用を中止しお買い上げの販売店、または当社までご相談ください。