

KD-254 取扱説明書

ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
また、お読みになった後も大切に保管してください。

Bluetooth使用上のご注意

【良好な通信のために】●Bluetoothで接続した機器を見通し距離で約10m以内に置いてください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。●電気製品（AV機器、OA機器、電子レンジなど）から3m以上離れて通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。●無線機や放送局の近くなどで正常に通信できない場合は、通信場所を変更してください。

【使用する電波について】●本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが、以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。●病院内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所。●電子レンジ・ペースメーカー等の産業・化学・医療用機器など。●自動ドア・火災報知器など。●工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）。●特定省電力無線局（免許を要しない無線局）。●IEEE802.11g無線LAN機器。

上記の機器などBluetoothと同じ周波数帯の電波を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉を発生するおそれがあります。この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・化学・医療用機器等のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運営されています。



使用方法

【ペアリング（初期設定）をする】

- 本製品のDCプラグを車のカーソケットに差し込みます。
*カーソケットの形状が特殊な車（外車及び一部国産車）では使用できない場合があります。
- 本製品のディスプレイが青色点灯します。
- 使用する機器のBluetooth機能設定にて、ペアリング可能な機器を検索します。
*検索方法は機器により異なりますので、詳しくは機器の取扱説明書をご参照ください。
- 検索画面に「KD-254」と表示されますので選択します。
- 選択後は機器の指示に従い操作をします。
*認証のために「パスキー」を要求された場合は、ゼロ4つ「0000」を入力します。
*接続するサービスの種類を要求された場合は「オーディオ」と「ランスフリー」を選択します。
*「パスキー」という表記名は機器によって異なりますので詳しくは機器の取扱説明書をご参照ください。
- 本製品の電子音が鳴ったら、ペアリング設定は終了です。
*FMラジオの周波数と本製品のFM周波数が合っていない場合は、電子音が聞こえません。
- ペアリング設定中に間違えてしまったり、ペアリングに失敗した場合は、もう一度始めからやり直してください。
*再接続は自動で接続されますが、自動で接続されない場合は、再度設定を行ってください。



【機器の音声をFMラジオで再生する】

- カーステレオの電源を入れてFMラジオを選択します。
- 本製品の右（TUNE）ボタンを1秒長押しすると、FM周波数選択モードになり、選択中のFM周波数がディスプレイに点滅します。
点滅中に本製品の左/右ボタンを押すと、本製品のFM周波数が増減します。（76.0～90.0MHz）
FMラジオの周波数と、本製品のFM周波数を合わせます。操作せずに数秒ほど経つと、選択モードを自動的に終了します。
*FMラジオ放送局と重複しないFM周波数をお選びください。
- 機器の音楽/動画/ワンセグTV等の再生中に着信した場合は、再生している音声がカーステレオから聞こえます。
*一部の音楽アプリ等では再生できない場合があります。
- 走行環境、接続機器や車載アンテナの種類、位置等により、ノイズ/音のひずみ/音の途切れ/受信不能状態等が発生する場合があります。

【音楽を操作する・イコライザー機能で音質を変更する】

- 本製品のボタンで、下記の操作ができます。
 - ・音楽の停止中：前面ボタンを1回押し→音楽を再生
 - ・音楽の再生中：前面ボタンを1回押し→音楽を停止
 - ・一部の機器/音楽アプリ等では操作できない場合があります。
- 本製品の左（MODE）ボタンを約1秒長押しすると、イコライザー（音質）選択モードになり、選択中の音質がディスプレイに点滅します。点滅中に左/右ボタンを押すと、音質が下記の順に切り替わります。（カッコ内の文字がディスプレイに点滅表示されます。）
 - ①フラット [FLA]
 - ②バースブースト [bAS]
 - ③クラシック [CLS]
 - ④ロック [CLB]
 - ⑤エレクトロニック [ELE]
 - ⑥ヒップホップ [HIP]
 - ⑦ジャズ [JAZ]
 - ⑧ポップ [POP]
 - ⑨ロック [ROC]
 - ⑩ボーカルブースト [VOC]
 （右ボタンでの順。左ボタンでは逆の順となります。）
操作せずに数秒ほど経つと、選択モードを自動的に終了します。



【電話をする】

- 電話音は音楽を聴く場合の音量より小さくなります。*車のカーソケットの位置や、本製品のマイクとの距離によっては、通話相手へ音が聞こえにくい場合があります。
- 電話をかける際は、機器（携帯電話）を操作して発信してください。本製品に発信機能はありません。
- 電話を上げる：着信音または本製品の電子音が鳴ったら、本製品の前面ボタンを1回押しします。
- 着信時、機器に設定した着信音が鳴る機器と、本製品の電子音が鳴る機器があります。
- 着信時、車のスピーカーから着信音または電子音が鳴り、機器からも着信音が鳴る場合があります。
- 音楽/動画/ワンセグTV等の再生中に着信した場合は、音声が停止した後、着信音または電子音が鳴ります。
- 本製品の各設定モード中（ディスプレイの点滅中）に着信した場合、機器（携帯電話）で通話を開始してください。
- 電話をきる：本製品の前面ボタンを1回押しすると、通話を終了します。
- 着信を拒否する：着信音または本製品の電子音が鳴ったら、本製品の前面ボタンを約1秒長押しします。
- 通話中に本製品と機器（携帯電話）を切替える：通話中に、本製品のマイクと車のスピーカーを使用した通話から、機器（携帯電話）での通話に切替える場合は、本製品の右ボタンまたは左ボタンを1回押しします。
- リダイヤルする：本製品の前面ボタンを3回連続で押します。
*機器により連続してリダイヤルができない場合があります。*リダイヤル機能がなくなった場合は、時間を置いてから再度リダイヤルをしてください。

【Siri（ Siri ）を使用する ※iPhone5以降対応】

- 本製品の前面ボタンを、iPhoneの電子音が鳴るまで長押しすると、SiriがiPhoneの液晶画面に表示され、車のスピーカーからSiriのアナウンスが聞こえます。
- Siriを終了する場合は、本製品の前面ボタンを再度、長押しします。

【機器を充電する】

- お手持ちのUSBケーブルを本製品のUSB充電ポートに接続して、機器を充電できます。
- USBケーブルは付属しておりません。*音声再生中に充電すると充電時間は長くなります。*一部の機器は充電できない場合があります。
 - USBケーブルは純正のデータ通信&充電用ケーブルをご使用ください。その他のケーブルを使用した場合、本製品の自動識別が働かない場合があります。
 - 本製品のUSBポートにUSBケーブルを接続する際、ケーブルのUSB-Aコネクタもリバーシブル仕様の場合、挿し込みにくい場合があります。
 - 一部の機器では自動識別が働かない場合があります。*使用状況や走行場所により雑音等が発生する場合があります。



主なBluetooth搭載機種のパ어링方法

機種	アップル製端末 iPhone13 Pro/13mini/ 12/12mini/12ProMax	SONY 製端末 Xperia 1 II / 5 III / 10 III 5 II / 10 II / Ace II	サムスン製端末 Galaxy S21 5G / A51 5G / A22 / A21
ペアリング設定方法	設定 Bluetooth 「Bluetooth」の 右スイッチをONにする 「KD-254」をタップ 接続完了	ホーム画面 設定 機器接続 新しい機器とペア設定する 使用可能なデバイスから 「KD-254」を選択 ペア設定しますか？で 「ペア設定する」をタップ 接続完了	ホーム画面 設定 接続 Bluetoothをタップ BluetoothのOFFをタップし Bluetooth機能をONにする 接続可能デバイスから 「KD-254」をタップ （検索されない場合は スイッチをタップ） ペアリングしますか？で 「OK」をタップ 接続完了



二次元バーコードを携帯
電話機のバーコードリー
ダーで読み取り、各機種
のペアリング方法をご確
認いただけます。

※OSのバージョンによっては、ペアリング手順が異なる場合があります。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態（取扱説明書、本体貼り付けラベルの注意書に従った状態）で万一故障した場合には、当社の判断により製品交換をさせていただくことがありますが予めご了承ください。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とリシートを商品に添えてお買い上げいただいた販売店までお持ちください。
- 保証期間内で次のような場合は有償修理となります。
 1. 保証書とリシート（必ず購入日が確認できるもの）をご提示いただけない場合
 2. 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 3. 使用上の誤り、不平等修理や改造による故障および損傷
 4. お買い上げ後の取付け場所の移送、輸送、落下による故障及び損傷
 5. 火災、地震、風水害、落雷、その他天変地変、公害、盗害、異常電圧などによる故障および損傷
 6. 一般家庭以外（例えば業務用）での使用による故障および損傷
 7. 消耗または磨耗した部品の交換
- お客様自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
- この保証書は日本国内のみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- この保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

保証書

保証期間：お買い上げ日より 6ヶ月

品番	KD-254	品名	Bluetooth FMトランスミッター USB2ポート 4.8A スリム
お客様	ご住所 〒	-	
	お名前		
	電話番号		

故障内容記入

必ず、お買い上げ店舗のリシートをご添付願います。
リシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。

リシート貼付け欄

必ず、お買い上げ店舗のリシートをご添付願います。
リシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。

商品に関するお問合せ
info@kashimura.com



バーコードよりお問合せ
▶▶▶



株式会社 **カシムラ**
〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28
TEL:03-5622-1111 https://www.kashimura.com
JANNA 全国自動車用品工業会会員