

KD-264 取扱説明書

ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

Bluetooth使用上のご注意

【良好な通信のために】●Bluetoothで接続した機器を見通し距離で約10m以内に置いてください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。●電気製品(AV機器・OA機器・電子レンジなど)から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。●無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は、通信場所を変更してください。

【使用する電波について】本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが、以下の場所や製品の近くでは使用しないでください。●病院内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所。●電子レンジ・ペースメーカー等の産業・化学・医療用機器など。●自動ドア・火災報知器など。●工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)。●特定省電力無線局(免許を要しない無線局)。●IEEE802.11/g無線LAN機器。

上記の機器などはBluetoothと同じ周波数帯の電波を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉が発生するおそれがあります。この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・化学・医療用機器等のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運営されています。



使用方法

【ペアリング(初期設定)をする】

- 1 本製品の背面にある USB コネクタを、車・パソコンなどの USB 電源に差し込みます。
- 2 本製品のディスプレイが青色点灯します。
- 3 使用する機器の Bluetooth 機能設定にて、ペアリング可能な機器を検索します。
* 検索方法は機器により異なりますので、詳しくは機器の取扱説明書をご参照ください。
- 4 検索画面に「KD-264」と表示されますので選択します。
- 5 選択後は機器の指示に従い操作をします。
* 認証のためにパスキーを要求された場合は、ゼロ4つ「0000」を入力します。
* 接続するサービスの種類を要求された場合は「オーディオ」と「ハンズフリー」を選択します。
* 「パスキー」という表記名は機器によって異なりますので詳しくは機器の取扱説明書をご参照ください。
- 6 本製品の電子音が鳴ったらペアリング設定は終了です。機器の Bluetooth 設定画面でも、ペアリングが完了していることをご確認ください。
* FMラジオの周波数と本製品のFM周波数が合っていない場合は、電子音が聞こえません。
* ペアリング設定中に間違えてしまったり、ペアリングに失敗した場合は、もう一度始めからやり直してください。
* 再接続は自動で接続されますが、自動で接続されない場合は、再度設定を行ってください。



【機器の音声をFMラジオで再生する】*一般的なFMラジオを聴く時の音量より小さくなる場合があります。

- 1 FMラジオの電源を入れます。(カーステレオなどの電源を入れてFMラジオを選択します。)
- 2 本製品の右(TUNE)ボタンを1秒長押しすると、FM周波数選択モードになり、選択中のFM周波数がディスプレイに点滅します。点滅中に本製品の左/右ボタンを押すと、本製品のFM周波数が変化します。(76.0~90.0MHz)
FMラジオの周波数と、本製品のFM周波数を合わせます。操作せずに数秒ほど経つと、設定モードを自動的に終了します。
* ご使用になる地域のFMラジオ放送局と重複しないFM周波数をお選びください。
- 3 機器の音楽/動画/ワンスゲTV等を再生します。再生している音声がFMラジオ(カーステレオなど)から聞こえます。
* 一部の音楽アプリ等では再生できない場合があります。*聞こえにくい場合は、機器側またはFMラジオ側の音量を上げてください。
* 走行環境、接続機器、USB電源や車載アンテナの種類、位置等により、ノイズ/音のひずみ/音の途切れ/受信不能状態等が発生する場合があります。



【音楽を操作する・イコライザー機能で音質を変更する】

- 本製品のボタンで、下記の操作ができます。
 - ・音楽の停止中：前面ボタンを1回押す→音楽を再生　　・右ボタンを押す → 曲送り（次曲）
 - ・音楽の再生中：前面ボタンを1回押す→音楽を停止　　・左ボタンを押す → 曲戻し（前曲）
- *一部の機器 / 音楽アプリ等では操作できない場合があります。
- 本製品の左 (MODE) ボタンを約 1 秒長押しすると、イコライザー（音質）選択モードになり、選択中の音質がディスプレイに点滅します。点滅中に左 / 右ボタンを押すと、音質が下記の順に切り替わります。（カッコ内の文字がディスプレイに点滅表示されます。）
 - ①フラット [FLA]
 - ②バスブースト [bAS]
 - ③クラシック [CLS]
 - ④クラブ [CLb]
 - ⑤エレクトロニック [ELE]
 - ⑥ヒップホップ [HIP]
 - ⑦ジャズ [JAZ]
 - ⑧ポップ [POP]
 - ⑨ロック [rOC]
 - ⑩ボーカルブースト [VOC]（左ボタンでの順。右ボタンでは逆の順となります。）
操作せずに数秒ほど経つと、設定モードを自動的に終了します。

【電話をする】

- *通話音声は音楽を聴く場合の音量より小さくなります。*電話をかける際は、機器(携帯電話)を操作して発信してください。本製品に発信機能はありません。
- *車などの USB 電源の位置や、本製品のマイクとの距離によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。
- 電話をかける： 着信音または本製品の電子音が鳴ったら、本製品の前面ボタンを 1 回押します。
- 着信時、機器に設定した着信音が鳴る機器と、本製品の電子音が鳴る機器があります。
- *着信時、FM ラジオ（カーステレオなど）のスピーカーから着信または電子音が鳴り、機器からも着信音が鳴る場合があります。
- *音楽 / 動画 / ワンセグ TV 等の再生中に着信した場合は、音声は停止した後、着信音または電子音が鳴ります。
- *本製品の各設定モード中（ディスプレイの点滅中）に着信した場合、機器（携帯電話）で通話を開始してください。
- 電話をきる： 本製品の前面ボタンを 1 回押すと、通話を終了します。
- 着信を拒否する： 着信音または本製品の電子音が鳴ったら、本製品の前面ボタンを約 1 秒長押しします。
- 通話中に本製品と機器（携帯電話）を切替える： 通話中に、本製品のマイクと FM ラジオ（カーステレオなど）のスピーカーを使用した通話から、機器（携帯電話）での通話に切替える場合は、本製品の右ボタンまたは左ボタンを 1 回押します。
- リダイヤルする： 本製品の前面ボタンを 3 回連続で押すと、最後に電話をかけた電話番号にリダイヤルします。
- *機器により連続してリダイヤルができない場合があります。*リダイヤル機能が働かなくなった場合は、時間を置いてから再度リダイヤルをしてください。

【音声アシスタント機能を使用する】

- ①待受中に、本製品の前面ボタンを機器(携帯電話)の電子音が鳴るまで(約1秒)長押しすると、機器の音声アシスタント機能(Siriなど)が端末の画面に表示され、FMラジオ(カーステレオなど)のスピーカーから音声アシスタント機能のアナウンスが聞こえます。（*iPhoneは5以降のみ対応）
- ②音声アシスタント機能を終了する場合は、本製品の前面ボタンを再度、長押しします。

【機器を充電する】

- お手持ちのUSBケーブルを本製品のUSB充電ポートに接続して、機器を充電できます。
- *USBケーブルは本製品には付属していません。*音声再生中に充電すると充電時間は長くなります。*一部の機器は充電できない場合があります。
 - *USBケーブルは純正のデータ通信&充電用ケーブルをご使用ください。その他のケーブルを使用した場合、本製品の自動識別が働かない場合があります。
 - *本製品のUSBポートにUSBケーブルを接続する際、ケーブルのUSB-Aコネクタもリバーシブル仕様の場合、挿し込みにくい場合があります。
 - *一部の機器では自動識別が働かない場合があります。*使用状況や走行場所により雑音等が発生する場合があります。



主なBluetooth搭載機種のパ어링方法

端末	iOS iPhone/iPod/iPad	Android スマートフォン/タブレット	その他
ペアリング 設定方法	設定 ▼ Bluetooth ▼ 「オン」にする ▼ 「KD-264」 を選択 ▼ 接続完了	設定 ▼ 接続/接続済みの端末 ▼ Bluetooth「オン」にする ▼ 「KD-264」 を選択 ▼ 接続完了	

下の URL からもご確認いただけます。

<http://www.kashimura.com/goods/keitai/bluetooth/bl.html>