

マイナスイオン カールドライヤー
冷風機能付き 100V

取扱説明書



もくじ

安全上のご注意	1	各部の名称と働き	6-7
警告	2	使用する前に	8
注意	3	使用方法	8
故障かな?と思ったら	4	お手入れの仕方	9
保証書	4-5	仕様	9

- ※お買い上げありがとうございました。
- ※ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ※お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

—必ずお守りください—

- ※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ※また注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示の説明



警告

この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



注意

この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。

図記号の表示



この記号は必ず実行していただく「強制」内容を示しています。



この記号はおこなってはいけない「禁止」内容を示しています。

⚠ 警告

 強制	※使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 (火災や事故の原因となります。)
 強制	※定格15A以上のコンセントを単独で使用する。 (他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。)
 禁止	※AC100V以外の地域では使用しない。 本製品は日本国内専用です。 (火災や感電の原因となります。)
 禁止	※電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない。 (感電・ショート・発火の原因となります。)
 禁止	※子供だけで使わせたり幼児の手の届く所では使用しない。 (火傷・感電・怪我をするおそれがあります。)
 禁止	※引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナーなど)の近くで使用しない。 (爆発や火災の原因となります。)
 禁止	※電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、はさみ込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしない。
 禁止	※吸込口および吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。 (感電したり異常過熱により発火することがあります。)
 水ぬれ禁止	※水につけない。また湿気が多い所(浴室など)やぬれた手で使用しない。 (ショート・感電の原因となります。)
 分解禁止	※絶対に分解・修理・改造をしない。 (発火や異常動作による怪我の原因となります。)

⚠ 注意

 強制	※コンセントから電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜く。 (感電やショートして発火することがあります。)
 強制	※使用中、髪が吸込口に吸い込まれないようにする。 (火傷や故障の原因となります。)
 禁止	※業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。(連続負荷による故障の恐れがあります。)
 禁止	※使用中や使用直後の吹出口やノズルは高温のため、さわらない。 (火傷をすることがあります。)
 禁止	※通電したまま放置しない。 (火災の原因となります。)
 禁止	※人の毛髪の乾燥・整髪以外(かつらや付け毛、エクステンション等)、ならびに乳幼児への使用はしない。 (火傷や火災などの事故・故障の原因となります。)
 禁止	※ブラシに毛髪を巻き過ぎない。 (過熱して発火することがあります。)
 禁止	※落としたり、ぶつけたりして、破損したら使用しない。 (感電・発火の原因となります。)
 禁止	※子どもの手の届く所には保管しない。 (火災や事故の原因となります。)
 水ぬれ禁止	※浴室内や湿気が多い所には保管しない。 (絶縁劣化により感電することがあります。)

故障かな?と思ったら

症 状	考えられる原因	処 置
使用中にたびたび冷風になったりする。	吸込口・吹出口にホコリやゴミが付着している。	ホコリやゴミを取りのぞいてください。
本体や温風が異常に熱い。	吸込口を毛髪や手などでふさいでいる。	吸込口をふさがないでください。
風が出ない。	電源プラグがコンセントから抜けている。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	風量スイッチがOFFになっている。	風量スイッチをTURBOかSETに合わせてください。
	コードが断線している。	ただちに使用を中止してください。
本体や温風が異常に熱い。	安全装置が正常に動作していない。	
本体内部が真っ赤になる。		
使用中に本体を動かすと風が出たり出なかったりする。	コードが断線しかけている。	
プラグの根元が変形している。		
コードがねじれて戻らなくなった。		
吹出口の中で火花が発生する。	電極の汚れによる異常放電です。	
使用中に異常な音や振動がある。	——	
こげくさい臭いがする。	——	
特有の臭いがする。	——	

以上の処置をしても具合が悪い場合は、事故防止のため、ただちに使用を中止してください。

【保証規定】

- 保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付けラベルなどの注意書に従った使用状態)で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。当社の判断により製品交換をさせていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買い上げいただいた販売店までお持ちください。

保証書

品番 / 品名	TD-20/NTD-20 マイナスイオン カールドライヤー 冷風機能付き 100V		
保証期間	お買い上げ日より 1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所	〒	
	お名前	様	
	電話番号		
販売店名・印			
<h1>レシート貼付け欄</h1> <p>必ず、お買い上げ店舗のレシートをご添付願います。 レシートの提示がない場合には無償修理対象外となります。</p>			

- 保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。
 - 保証書とレシート(必ず購入日が確認できるもの)をご提示いただけない場合
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
 - お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 - 火災、地震、風水害、落雷、その他天変地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
 - 一般家庭以外(例えば業務用)での使用による故障および損傷
 - 消耗または摩耗した部品の交換(ブラシの交換はできません。)
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内の修理もお受けかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の障害については、当社はその責任を負わないものとします。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

各部の名称と働き

吹出口(ブラシ部分含)

※ホコリやゴミが付着していると故障の原因となりますので、定期的にお手入れをしてください。

電源プラグ

※AC100V以外の地域では使用しないでください。本製品は日本国内専用です。



カールブラシ

※使用中はブラシ周辺が高温になります。ご注意ください。

取り付け方法

※両手でしっかりと本体とブラシを持ち、プッシュボタンを押しながら、本体に取り付けてください。



ラウンドエッジ



※コームの先端は頭皮に優しいラウンドエッジ成型を採用。

プッシュボタン

※取り外し時にも、同じくプッシュボタンを押しながら外してください。

水洗い可

※ブラシは水洗いが可能です。髪の毛やホコリを取り除いてから洗ってください。
※熱湯の使用は避けてください。



※タオル等で水滴をよく拭き取り、完全に乾くまでしっかりと自然乾燥させてください。濡れたまま放置しないでください。

吸込口

※ホコリやゴミが付着していると故障の原因となりますので、定期的にお手入れをしてください。

吸込口ネット

取り付け時



取り外し時



右に回転



左に回転



※吸込口ネットを印に合わせて回転させ、取り外してお手入れをしてください。
※必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行うこと。

プッシュボタン

※カールブラシの取り付け時に押しながら本体を押し込み、取り付けてください。
※カールブラシの取り外し時に、押しながら本体を抜いてください。

冷風スイッチ

※電源スイッチをSETまたはTURBOで動作中に*マーク(冷風マーク)の方向へスライドし、冷風になります。

電源スイッチ

※スイッチをスライドして切り替えます。

↑ TURBO: 温風(強)
SET: 温風(弱)
↓ OFF: 切

使用する前に

《髪が濡れているときは》

- 水分が多いと乾くまでに時間がかかります。洗髪した後は髪の根元からタオルを当てて押さえ、余分な水分を取り除いてください。中間から毛先にかけてはやさしく包み込むようにして押さえながら拭き取ってください。

《乾いた髪をセットするときは》

- 乾いた髪をセットする目的で使用の際は、水やセット用のローション等で少し湿らせると、セットしやすくなります。
- 髪をブラッシングして抜け毛などを取り除いておくと、セットしやすくなります。
- 乾燥、整髪に合わせて風量、冷風を使い分けます。

《その他の注意》

- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日たってからご使用ください。
- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ剤・くせ毛伸ばし剤とは、併用しないでください。
- ひどく傷んだ髪には使用しないでください。

使用方法

①電源プラグをコンセントに差し込みます。

※本製品は100V以外の電圧の入力には対応しておりません。

②電源スイッチで風の強さを選びます。

※「SET」は温風(弱)で「TURBO」は温風(強)になります。どちらかにすればマイナスイオンは出ています。(マイナスイオンは目に見えません)

③冷風にする場合は冷風スイッチを入れます。

※※マーク(冷風マーク)の方向へスライドさせて、冷風スイッチを入れてください。

④使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

《使用中の注意》

- ※使用中、髪の毛が吸込口に吸い込まれないよう注意してください。
- ※1ヶ所に温風を20秒以上あてないでください。やけどの恐れがあります。
- ※髪の毛のからみ付きを防ぐために、手元を確認しながらご使用ください。
- ※ブラシに髪を巻きすぎないでください。外すときは巻き戻さないでください。
- ※万一髪の毛がからまってしまった場合は、スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから外した状態で、油性の整髪料を付けて、クシの柄や細い棒などで少しずつほくして外してください。
- からまりが取れないときは、はさみ等でブラシのピンを切って外してください。

お手入れの仕方

※使用直後は本体やカールブラシ部分が熱くなっています。電源スイッチを切り、電源コードを抜き、熱が完全に冷めてからお手入れをしてください。
※みがき粉、たわし、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

《本体のお手入れ》

- 完全に冷めてから、乾いたやわらかい布で汚れをふき取ってください。
- 汚れが落ちにくい場合はやわらかい布に水で薄めた中性洗剤を含ませ、よくしぼってからふき取ってください。
- ※本体内部は絶対に濡らさないようにしてください。

《吹出口・吹込口・カールブラシのお手入れ》

- 電源プラグをコンセントから抜いた状態で、ホコリや髪の毛などをブラシや掃除機などで取り除いてください。

《保管時の注意》

- ※子供の手の届かない所に保管し使わせないでください。
- ※浴室内や湿気の多い所や、水のかかりやすい場所に絶対に置かないでください。
- ※電源コードを本体に巻きつけないでください。

仕様

品番	TD-20/NTD-20		
品名	マイナスイオン カールドライヤー 冷風機能付き 100V		
電源	AC100V	※AC100V以外では 使用しないでください。	
消費電力	700W		
周波数	50/60Hz	電源コード長さ	1.8m
安全装置	サーモスタット・温度ヒューズ		
プラグタイプ	Aプラグ(日本国内用)		
本体寸法/重量	330W×53Φ(mm)/340(g)(ブラシ込)		
付属品	カールブラシ		

株式会社 **カシムラ** 〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28
ホームページアドレス <http://www.kashimura.com>

商品に関するお問い合わせ先: **03-5613-1332**

(月～金 10:00～12:00/13:00～17:00) ※祝祭等、年末年始など除く
*レシートは必ず保管してください。万一の製品不良による返品の際に必要となります。
*本製品のデザイン、仕様等は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。