

国内・海外使用

コードレス ヘアアイロン カールブラシ

取扱説明書



- *このたびは、当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。
- *ご使用前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- *ご使用前に、「安全上のご注意」「リチウムイオン充電電池について」を必ずお読みください。
- *保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめになり、レシート・取扱説明書と共に大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1	各部の名称と働き	9-10
警告・注意	2-3	付属品	11
リチウムイオン充電電池について	4-5	充電電池の取り外し/充電方法	12-13
充電電池の廃棄について	6	使用する前に/使用方法	14
故障かな?と思ったら/保証書	7-8	お手入れの仕方/仕様	15

安全上のご注意

一必ずお守りくださいー

- *ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- *ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- *注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

- 警告** この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
- 注意** この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。

本文中や本体に使われている図記号の意味は、以下のとおりです。

- 強制** この記号は必ず実行していただく「強制」内容を示しています。
- 禁止** この記号は行ってはいけない「禁止」内容を示しています。

1

リチウムイオン充電電池について

一必ずお守りくださいー

- *付属のリチウムイオン充電電池は本製品専用です。その他の機器には使用しないでください。
- *本製品には付属のリチウムイオン充電電池以外は使用しないでください。

警告

- 強制**
 - *電池の液が目に入ったときは、失明など障害のおそれがあるため、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗った後、医師の治療を受ける。
 - *乳幼児の手の届かないところに置くこと。電池を誤って飲み込まないように注意する。
[万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。]
 - *電池の外観に明らかな変形や破損、液漏れ等が見られる場合には、すぐに使用をやめる。
 - *電池はコードの向きを確かめ、貼付シールの指示に従い正しく本体に入れ、電池蓋をしっかりと閉める。
 - *電池の端子が汚れている場合は、乾いた布でよく拭いてから使用する。
[接触不良を起こす原因となります。]
 - *万が一、発火した場合は直ちに消火器を使って消火を行うこと。
[水をかけると感電の原因となります。]
 - *使用中や充電の際に本製品が異常に熱くなる場合は、ただちに使用を中止する。
 - *充電の際に、目安となる充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電を中止する。
[充電電池の液漏れ・発熱・発煙・破裂など、発火の原因になるおそれがあります。]

4

警告

- 強制**
 - *使用後は必ず電源スイッチを切る。
[火災や事故の原因となります。]
 - *異常・故障時には直ちに使用を中止する。
[そのまま使用すると火災・感電・けがの可能性があります。]
 - *乳幼児の手の届かないところに置く。お子様だけの使用は避ける。
[付属品や取りはずしの出来る部品などの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。]
 - *かつらやつつ毛には使用しない。
[熱による変質・変色・変形の原因となります。]
 - *専用充電ケーブルの差し込みがゆるい時は充電しない。
[感電・故障・ショート・発火の原因となります。]
 - *引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナーなど)の近くで使用しない。
[爆発や火災の原因となります。]
 - *専用充電ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、はさま込んだり、加工したり、本体に巻きつけたら使用しない。
 - *ヘアピンなどの異物をヒートエリアに触れさせない。
[ブラシ部分に異物を挟まない。発熱や感電、故障の原因となります。]
 - *長時間使用した後は電池が熱くなっているため、電池をすぐに取り出さない。
[やけどの原因となります。]
- 分解禁止**
 - *絶対に分解・修理・改造をしない。
[発火や異常動作によるけがや故障の原因となります。]
- 水ぬれ禁止**
 - *水につけない。また湿気の多い所(浴室など)やぬれた手で使用しない。
[感電・故障・ショートの原因となります。]

2

注意

- 強制**
 - *充電器からUSBケーブルを抜く時は、必ずコネクタの樹脂部分を持って抜く。
[感電やショート・故障・発火することがあります。]
 - *ヒートエリアは高温になる為、顔から離し顔や耳に触れないようにする。
[やけどの原因となります。]
 - *定期的に点検し、使用前に異常がないか確認する。
 - *本体を長期間使用しない場合は、電池を取り外し、湿気の少ない涼しい場所で保管する。
- 禁止**
 - *使用中や使用直後のヒートエリアとその周辺は高温のためさわらない。
[やけどの原因となります。]
 - *ブラシに整髪料を付けたリ、洗髪等の用具として使用しない。
[製品の変形・変色、やけどの原因となります。]
 - *不安定な場所や熱に弱い敷物の上に置かない。
[火災の原因となります。]
 - *電源を入れたまま放置しない。
[火災の原因となります。]
 - *人の毛髪の整髪以外、ならびに乳幼児への使用はしない。
[やけどや火災、故障の原因となります。]
 - *落としたり、ぶついたりして、破損したら使用しない。
[感電や発火の原因となります。]
 - *子供の手の届く所には保管しない。
[火災や事故の原因となります。]
- 水ぬれ禁止**
 - *直射日光が当たる場所や、高温多湿の場所では使用しない。
 - *浴室内や湿気の多い所には保管しない。
[絶縁劣化により感電することがあります。]

3

注意

- 禁止**
 - *充電電池は長期間放置しておくで自己放電により電圧が低下するため、使用前に充電する。
 - *満充電での保管は避ける。
 - *充電電池は充電を繰り返すことにより性能が徐々に劣化するため、規定の時間充電をしても使用時間が短くと感じられる時は電池の寿命が原因と考えられます。

充電電池の廃棄について

一必ずお守りくださいー

- *リチウム電池はリサイクル可能な資源です。処分の際は市区町村の区分に従ってください。または、分解せずリサイクル協力店へお持ちいただき、リサイクル回収を行ってください。
- *充電電池は消耗品です。充電時間・充電可能回数は、使用環境・使用状況により異なります。
- *お買い上げ時の充電電池は十分に充電された状態ではありません。
- *充電電池は絶対に分解しないで下さい。
- *外装ラベルや外装は絶対にはがさないで下さい。
- *一度電池を取り外してから再度電池を取り付けて使用する際は、必ず電池のコネクタと本体の向きを確認してから取り付けてください。

専用電池	品番	品名	DC3.7V	充電時間:約2時間	PS
電池	TI-187	リチウムイオン充電電池	2600mAh	充電回数:約300回	

*当社の指定品番以外への使用禁止

専用電池の別売はありません。電池は寿命があり消耗品ですので、保証対象外となります。



Li-ion00



発火注意

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	処置
初めて使用する時に臭いがする。	ヒーターによる加熱の為、多少臭いがする事がありますが、故障ではありません。	そのままご使用ください。
電源が入らない。通電ランプが点灯しない。	ロックが掛かっている。電池が入っていない。	ロックを解除する。電池を入れる。
アイロン部が温まらない事がある。	スイッチが入っていない。電池の充電残量がない。	LEDランプが青点灯しているか確認する。電池を充電する。
充電中にUSBケーブルを動かすと通電ランプがついたり消えたりする。	ケーブルが断線しかけている。	ただちに使用を中止する。
USBケーブルがねじれて戻らなくなった。	—	—
こげくさい臭いがする。その他の異常・故障がみられる。	—	—
充電してもすぐに使えなくなる。	リチウムイオン電池の寿命が近づいている。	電池には寿命があります。ご購入後すぐにこの状態になった場合には当社までご連絡ください。
充電ランプ(赤)が点灯しない。充電できない。	電池が入っていない。	電池を入れる。
充電ランプ(赤)が点滅する。	充電が切れた。	充電する。
使用中に突然電源が切れた。	電池温度が上がりすぎた。	スイッチをOFFにして、温度が下がるまで待つ。

以上の処置をしても具合が悪い場合は、事故防止のため、ただちに使用を中止し当社までご相談ください。

7

警告

- 禁止**
 - *分解や修理、改造等は絶対にしない。
[けがや故障の原因となります。]
 - *電池を火の中に入れていたり、ショート・分解したりしない。
[やけどやけがの原因となります。]
 - *火やストーブのそば・直射日光の強い場所・炎天下の車内など、高温になる場所に置かない。
[変形・故障・やけどの原因となります。]
 - *電池の金属端子をショート(短絡)させたり、水や海水などの液体をかけたらない。
[発熱・感電・故障の原因となります。]
 - *コインやヘアピンなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
 - *電池に強い衝撃を与えない。
[衝撃による損傷は発熱・発火・破裂の原因となります。]
 - *毛布や座布団で覆ったり包んだりしない。
[発熱や発火の原因となります。]
 - *満充電の状態でもさらに充電を行わない。

5

注意

- 強制**
 - *充電は炎天下の車内や直射日光下を避け、周辺温度が5~30℃の範囲で行う。
 - *保管の際電池を製品本体に取り付けたままにしておくで、少量の電流が流れ続け電池の性能を低下させる原因となります。
 - *長期間使用しない場合は電池を取り外し、湿気の少ない涼しい場所で保管する。

保証書

品番	保証期間	お買い上げ日
TI-182 / NTI-182	お買い上げ日より1年間	年 月 日
お客様	ご住所	様
	お名前	様 電話番号
販売店名・印	故障内容記入欄	

レシート貼付け欄 必ず、お買い上げ店舗のレシートをご貼付願います。レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。

【保証規定】

- 保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注書に従った使用状態で)万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。
- 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは手書きを書き換えられた場合、当社の判断より製品交換をさせていただきます。あらかじめご了承ください。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買い上げいただいた販売店までお持ちください。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内の修理もお受けかねます。
- 保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。
 - 保証書とレシート(必ず穿入印が確認できるもの)をご提示いただけない場合
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは手書きを書き換えられた場合
 - 使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障や損傷
 - お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障や損傷
 - 火災、地震、風水害、落雷等の天変地変、公害、埋害、異常電圧などによる故障や損傷
 - 一般家庭以外(例えば業務用)での仕様による故障や損傷
 - 消耗品または摩耗した部品の交換(充電電池の交換はできません。)
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社カシムラ お問い合わせ:03-5613-1332
〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28 月~金 10:00~12:00/13:00~17:00
http://www.kashimura.co.jp 祝日・夏期・年末年始は除く

8

6

各部の名称と働き

カールブラシ

ショートコーム (ヒートエリア)
使用時はブラシのパイプ部ショートコームのヒートエリアは大変熱くなります。顔や手が直接触れないよう十分にご注意ください。

ロングコーム
毛先までキャッチ可能なロングコームを採用。ロングコームはヒート中も触れることができます。※やけどには十分にご注意ください。

※航空機にお持ち込みの際はリチウムイオン電池を本体から取り外し、別々に専用収納ポーチに入れ、機内持ち込みをしてください。預けることはできません。
※航空会社の規約変更や法律の改正等で持ち込み方法が変更になることがあります。
詳しくはご利用の航空会社の規約をご確認ください。

ヒートエリア 最大 約180℃

※本製品には温度調整機能や自動電源オフ機能はありません。
※高温部に注意し、使用後は必ず電源をオフにしてください。

電源スイッチ

プッシュしてコントロール

長押し ON 青色LED
長押し OFF 消灯

スイッチロック機能

ロック解除 ロック
解除状態 ロック状態

※持ち運び時など、使用中以外は必ずロックをしてください。

電池ケース (リチウム充電電池)

microUSB 充電口

ケーブル接続時

充電中 0%~ 赤色LED
満充電 100% 緑色LED
赤色点滅 電池を入れてください。

付属品

専用収納ポーチ

本体をブラシ側からポーチへ差し込み、収納します。

※使用後は必ず電源スイッチを切り、スイッチをロックし、30分以上放置してアイロンの熱を完全に冷ましてから、ポーチに収納してください。

専用充電ケーブル

ケーブル長: 約50cm
USB Type A - microUSB

※付属のケーブルは本製品専用です。※その他の機器には使用しないでください。

※付属のケーブルはスマートフォンなどの充電にはお使いいただけません。
※また、データ転送もできませんので、ご注意ください。

専用リチウムイオン充電電池

TI-187 DC3.7V 充電時間: 約2時間 (PS E)
リチウムイオン充電電池 2600mAh 充電回数: 約300回

※付属の充電電池は本製品専用です。その他の機器には使用しないでください。
※充電電池は消耗品です。
※満充電・完全放電の繰り返しで約400回使用できます。
※充電時間・充電可能回数は、使用環境・使用状況により異なります。
※お買い上げ時の充電電池は十分に充電された状態ではありません。充電してから使用してください。

9

10

11

充電電池の取り外しについて

充電電池の取り外し①→⑥の順で実行 / 取り付け⑥→①の順で実行

①

②

③

④

⑤

⑥

① ② 本体裏側のロックを下にスライドして、電池ケースの蓋を開けます。
/取り付け時は、電池蓋を力強くするまでしっかりとめ込んでください。

③ 通電コネクタと逆側上部の電池底面を電池ケースから持ち上げます。

④ 通電コネクタに負荷が掛からないようにゆっくりと電池を取り上げます。

⑤ ⑥ 本体をしっかりと抑えながら、通電コネクタを掴んで取り外します。
/取り付け時は通電コネクタを掴み、奥までしっかりとめ込んでください。

充電方法

- ① 本体側面のmicroUSB端子口に、付属の専用充電ケーブルを挿し込みます。
- ② ケーブルのUSBタイプAオス型コネクタを、お手持ちの定格5V2.0A以上の充電器のUSB-A端子へ接続します。※充電器は付属していません。
- ③ 充電が開始されると本体の通電ランプが赤色に点灯します。満充電時には緑色に点灯します。(充電時間: 約2時間)
- ④ 充電終了後は必ず専用充電ケーブルを本体から抜いてください。microUSB充電キャップをしっかりと閉めてから、使用してください。

USBポート

5V2.0A以上の充電器

専用充電ケーブル

製品本体
micro充電口

12



※USBコネクタを斜めに差し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、コネクタへの負荷はかけないでください。
※USBポートの定格出力が5V1.8A未満の場合、正しく充電できない場合があります。
※各接続端子内部への導電性異物や液体の混入・付着がないことを必ず確認してください。
※充電の際は電源スイッチを必ずOFFにしてください。
※ケーブル接続端子の変形や導電性の異物(金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など)または液体(汗・化粧水・飲料水等)が付着した状態でのご使用は電子部が短絡(ショート)し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いは十分ご注意ください。また異変があった場合は使用をおやめください。
※充電しながら製品を使用することはできません。

13

お手入れの仕方

- ※使用直後は本体が熱くなっています。
電源スイッチを切り、30分以上放置してアイロンの熱を完全に冷ましてからお手入れをしてください。
- ※みがき粉、たわし、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
- 《本体のお手入れ》
- 完全に冷めてから、乾いたやわらかい布で汚れをふき取ってください。
 - 汚れが落ちにくい場合はやわらかい布に水で薄めた中性洗剤を含ませ、よくほってふき取ってください。
 - ※本体内部は絶対に濡らさないようにしてください。
- 《保管時の注意》
- ※保管時は必ず電源スイッチをロックしてください。
 - ※子供の手の届かない所に保管し使わせないでください。
 - ※浴室や湿度の多い所や、水のかかりやすい場所に絶対に置かないでください。
 - ※付属の充電ケーブルを本体に巻きつけないでください。
 - ※ヘアピンやタオルなど他の製品と一緒に保管しないでください。
- 故障や事故の原因となります。

仕様	
アイロン部温度	最大約180℃
消費電力	25W (満充電時最大)
連続使用可能時間	約30分 (満充電時最大)
専用リチウム電池付属	リチウムイオン電池 2600mAh 充電時間: 約2時間 充電回数: 約300回
専用充電ケーブル付属	microUSB-USB A ケーブル長: 50cm
LED通電ランプ (ON-OFF/充電中表示)	青色: ON / 緑色: 充電完了 消灯: OFF / 赤色: 充電中
カールブラシ パイプ径	21Φ(mm) ※ブラシのコーム長さ含まず
本体寸法/重量	40W×270H×40D(mm)/180(g)
本体材質	PC樹脂製
専用ポーチ付属	専用耐熱試験 300℃/2h 合格布地 採用
専用ポーチ寸法/重量	90W×300H×10D(mm)/25(g)

15

付属品

専用収納ポーチ

本体をブラシ側からポーチへ差し込み、収納します。

※使用後は必ず電源スイッチを切り、スイッチをロックし、30分以上放置してアイロンの熱を完全に冷ましてから、ポーチに収納してください。

専用充電ケーブル

ケーブル長: 約50cm
USB Type A - microUSB

※付属のケーブルは本製品専用です。※その他の機器には使用しないでください。

※付属のケーブルはスマートフォンなどの充電にはお使いいただけません。
※また、データ転送もできませんので、ご注意ください。

専用リチウムイオン充電電池

TI-187 DC3.7V 充電時間: 約2時間 (PS E)
リチウムイオン充電電池 2600mAh 充電回数: 約300回

※付属の充電電池は本製品専用です。その他の機器には使用しないでください。
※充電電池は消耗品です。
※満充電・完全放電の繰り返しで約400回使用できます。
※充電時間・充電可能回数は、使用環境・使用状況により異なります。
※お買い上げ時の充電電池は十分に充電された状態ではありません。充電してから使用してください。

使用する前に

- ブラッシングして髪を整えます。
- ひどく防止の為、首筋から肩にかけてタオルなどで保護してください。
- 髪が濡れている場合は半分乾き程度まで乾かしてから使用してください。
- ヘアマーキュアを毛染めした場合はシャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かした状態でご使用ください。
- ヘアカラーで毛染めした場合は2~3日たってからご使用ください。
- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ剤・せ毛伸ばし剤とは併用しないでください。
- ひどく傷んだ髪には使用しないでください。

使用方法

- 1) 電源スイッチをONにし、適温になったらセットを開始します。約30秒で約100℃になり、3分で約180℃となります。ヒートエリアに直接触れないようご注意ください。毛束を少し取り、カールブラシ本体に当てていきます。毛束が多すぎるとセットしにくくなります。
※髪を傷めない為、同じ所に5秒以上続けて使わないでください。
- 《ストレートヘアのつくり方》

 - 髪の根元から毛先に向けてゆっくりとまっすぐに移動させます。
 - 伸びにくい場合はくせ毛の度合いに合わせて数回繰り返してください。
 - くせ伸ばしの効果はくせ毛の程度や髪質により個人差があります。

- 《カールヘアのつくり方》

 - カールさせたい髪の部分を挟み、ゆっくりと回転させながら毛先に移動させます。
 - カールしにくい場合は毛束の量を減らすなど調節して数回繰り返してください。
 - カールの効果はくせ毛の程度や髪質により個人差があります。
 - 髪の巻く面を歪めることで内巻き/外巻きを調整することができます。
 - 髪が少し冷めるまで手で何秒か支えてキープすると、持ちがよくなります。

- 3) 使用後は必ず電源スイッチを切り、スイッチをロックしてください。
- 4) 専用ポーチに収納する際は、使用直後すぐに入れて、しっかりと30分以上放置し、アイロンの熱を完全に冷ましてから収納してください。

14