

安全上のご注意

必ずお守りください

- *ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- *ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- *また注意事項は次のように区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示の説明

△警告	この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
△注意	この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。
図記号の表示	
	この記号は必ず実行していただく内容を示しています。
	この記号はおこなってはいけない内容を示しています。

1

△警告	
	* 使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 (火災や事故の原因となります。)
△注意	
	* 定格15A以上のコンセントを単独で使用する。 (他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。)
	* 電圧切替スイッチが100V～120Vの位置の時は、220V～240Vの電圧では絶対に使わない。 (故障や事故の原因となります。)
	* 電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差しみがゆるい時は使用しない。 (感電・ショート・発火の原因となります。)
	* 子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所では使用しない。 (やけど・感電・けがをするおそれがあります。)
	* 引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナーなど)の近くで使用しない。 (爆発や火災の原因となります。)
	* 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、はさみ込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしない。
	* 吸入口および吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。 (感電したり異常過熱により発火することがあります。)
	* 水につけない。また湿気の多い所(浴室など)やぬれた手で使用しない。 (ショート・感電の原因となります。)
	* 絶対に分解・修理・改造をしない。 (発火や異常動作によるけがの原因となります。)

2

△注意	
	* コンセントから電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜く。 (感電やショートして発火することがあります。)
	* 使用中、髪が吸入口に吸い込まれないようにする。 (やけどや故障の原因となります。)
	* 使用中に電圧切替スイッチの切替えはおこなわない。 (故障や事故の原因となります。)
	* 使用中や使用直後の吹出口やノズルは高温のためさわらない。 (やけどをすることがあります。)
	* 通電したまま放置しない。 (火災の原因となります。)
	* 人の毛髪の乾燥・整髪以外、ならびに乳幼児への使用はしない。 (やけどや火災、故障の原因となります。)
	* 100V～120V及び、220V～240Vの範囲以外では使わない。 (故障や事故の原因となります。)
	* 落としたり、ぶつけたりして、破損したら使用しない。 (感電・発火の原因となります。)
	* 子供の手の届く所には保管しない。 (火災や事故の原因となります。)
	* 浴室内や湿気の多い所には保管しない。 (絶縁劣化により感電することがあります。)

3

故障かな?と思ったら

症 状	考えられる原因	処 置
使用中にたびたび冷風になったりする。	吸入口・吹出口にホコリやゴミが付着している。	ホコリやゴミを取りのぞいてください。
本体や温風が異常に熱い。	吸入口を毛髪や手などでふさいでいる。	吸入口をふさがないでください。
風量が非常に少なく温風温度が低い。	100V～120V地域で電圧切替スイッチを220～240Vの位置で使用している。	電圧切替スイッチを100V～120Vの位置にしてください。
本体内部が真っ赤になる。	220V～240V地域で電圧切替スイッチを100V～120Vの位置で使用している。	電圧切替スイッチを220V～240Vの位置にしてください。
風が出ない。	電源プラグがコンセントから抜けている。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
コードが断線している。	コードが断線している。	ただちに使用を中止してください。
使用中に本体を動かすと風が出てこなかったりする。	コードが断線している。	ただちに使用を中止してください。
吹出口の中で火花が発生する。	電極の汚れによる異常放電です。	使用中に異常な音や振動がある。
こげくさい臭いがする。	——	——
特有の臭いがする。	——	微量のオゾンが発生しているため人体にはありません。
以上の処置をしても具合が悪い場合は事故防止の為、使用を中止しお買い上げの販売店または当社までご相談ください。		海外の電気事情
*洗面所のコンセントは電気力マシン専用の低電流になっている場合があります。		海外の電気事情
*室内のコンセントをご使用ください。		海外の電気事情
*室内でも掃除機専用になっていて、チェックアウト後にしか通電しないコンセントがあります。電気製品が動作しない場合は、別のコンセントをご利用ください。		海外の電気事情
*コンセントの横にスイッチがあり、スイッチを入れないと通電しないタイプがあります。		海外の電気事情

4

保証書	
品 名	マルチボルテージマイナスイオンヘアードライヤー イオンミスティ2
品 番	TI-32
保証期間	本体:お買い上げ日より1年
お買い上げ日	年 月 日
お客様	お住所 〒 - お名前 様 お電話
販売店	住所・店名

株式会社カシムラ

ホームページアドレス、<http://www.kashimura.com>
*レシートは必ず保管してください。万が一の製品不良による返品の際に必要となります。
*本製品のデザイン、仕様等は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

5

各部の名称と働き



6



7

使用方法

- ① 使用する国や各地域の電圧に合わせて電圧切替スイッチを切り替えます。
*電圧切替スイッチを100V～120Vに合わせたまま、220V～240Vの電源電圧で絶対に使用しないでください。
- ② 電圧切替スイッチを誤ってセットしたまま使用した場合。
*220V～240Vのコンセントでスイッチを100V～120V側で使用した場合。
ヒーターが異常に過熱し、本体内部が赤くなり異常に熱くなります。この状態で使用を続けると本体が故障してしまいますので、すぐに使用を中止してください。電源スイッチをOFFにした後は本体が冷めるまで待ち、完全に冷めてから電圧切替スイッチを220V～240V側にセットし直してください。
- ③ 100V～120Vのコンセントでスイッチを220V～240V側で使用した場合。
安全上の問題はありませんが、正常な温風が出なく弱い温風しか出ません。電源をOFFにし電圧切替スイッチを100V～120V側にセットし直してください。
- ④ 電源プラグをコンセントに差し込みます。
*海外の各地域によりコンセントの差し込み口形状は異なりますので、ご旅行先のコンセント形状に合わせた変換プラグを接続してご使用ください。
- ⑤ 電源スイッチで風の強さを選びます。
*電源スイッチを「TURBO」「SET」のいずれかにすればマイナスイオンは出ています。
*マイナスイオンは目に見えません。
- ⑥ 使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

8

お手入れの仕方

本体が完全に冷めてからおこなってください

- *使用直後は本体やノズル部分が熱くなっています。電源コードを抜いて本体やノズルが完全に冷めてからお手入れをしてください。
- *ホコリやゴミが付着していると故障の原因となります。

《本体のお手入れ》

- *完全に冷めてから、かたくしほった布で汚れをふき取ってください。

《吹出口・吸入口のお手入れ》

- *ホコリや髪の毛などをブラシや掃除機などで取り除いてください。

《保管》

- *子供の手の届かない所に保管し使わせてください。
*浴室や湿気の多い所に保管したり、水のかかりやすい場所に置かないでください。

仕 様

品 名	マルチボルテージマイナスイオンヘアードライヤー イオンミスティ2
品 番	TI-32
電 源	AC100V～120V AC220V～240V
消費電力	AC100V/ 900W AC240V/ 1200W
温度過昇防止装置	サーモスタット・温度ヒューズ
電源コード長さ	約1.8m
重 量	約420g(ノズル付)
付 属 品	ノズル

9

Kashimura
TI-32 マルチボルテージ
マイナスイオンヘアードライヤー

保管用
保証書付



もくじ
安全上のご注意
警告
注意
故障かな?と思ったら
保証書
各部の名称と働き
使用方法
お手入れの仕方
仕様
付属品
お問い合わせ

- *お買い上げありがとうございました。
- *ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- *お読みになった後は、大切に保管してください。