

# カシムラ FOMAコネクタ用DC充電器 適合表

平成29年4月10日 更新

グループ	docomo						
機種名	AJ-28	AJ-78	AJ-89	AJ-162 AJ-471	AJ-172 AJ-174 AJ-176 AJ-177	AJ-304	AJ-905
NEC							
N-01G	○	○	○	○	○	○	○
N-01F	○	○	○	○	○	○	○
N-01E	○	○	○	○	○	○	○
N-03D	○	○	○	○	○	○	
N-02D	○	○	○	○	○	○	
N-05C	○	○	○	○	○	○	
N-03C	○	○	○	○	○	○	○
PANASONIC							
P-01H	○	○	○	○	○	○	○
P-01G	○	○	○	○	○	○	○
P-01F	○	○	○	○	○	○	○
P-01E	○	○	○	○	○	○	○
P-03D	○	○	○	○	○	○	○
P-06C	○	○	○	○	○	○	○
P-05C	○	○	○	○	○	○	
P-04C	○	○	○	○	○	○	○
富士通							
らくらくホンベーシック4 (F-01G)	○	○	○		○	○	○
F-08F	○	○	○	○	○	○	○
F-07F	○	○	○	○	○	○	○
F-01E	○	○	○	○	○	○	
F-06D	○	○	○	○	○	○	○
F-04D	○	○	○	○	○	○	×
F-02D	○	○	○	○	○	○	○
F-11C	○	○	○	○	○	○	
F-10C	○	○	○	○	○	○	
F-09C	○	○	○	○	○	○	○
F-08C	○	○	○	○	○	○	○
F-04C	○	○	○	○	○	○	○
シャープ							
SH-07F	○	○	○	○	○	○	○
SH-03E	○	○	○	○	○	○	○
SH-05D	○	○	○	○	○	○	○
SH-03D	○	○	○	○	○	○	○
SH-11C	○	○	○	○	○	○	○
SH-10C	○	○	○	○	○	○	○
SH-06C	○	○	○	○	○	○	○
SH-05C	○	○	○	○	○	○	○
LG電子							
L-10C	○	○	○	○	○	○	○
L-03C	×	×	×	×	×	×	○
カシオ							
CA-01C	○	○	○	○	○	○	

※一部の機種ではバックライト点灯にて充電した場合、充電時間が長くなったり充電が終了しない場合があります、その場合はバックライト機能をoffにして充電してください。

新規に追加、修正になった機種を表します。

# カシムラ SoftBankコネクタ用DC充電器 適合表

平成29年4月10日 更新

グループ	SoftBank						
機種名	AJ-28	AJ-78	AJ-89	AJ-162 AJ-471	AJ-172 AJ-174 AJ-176 AJ-177	AJ-304	AJ-905
シャープ							
THE PREMIUM 10 WATERPROOF (301SH)	○	○	○	○	○	○	○
PANTONE® WATERPROOF (202SH)	○	○	○	○	○	○	○
THE PEMIUM9(109SH)	○	○	○	○	○	○	○
かんたん携帯(108SH)	○	○	○	○	○	○	○
008SH	○	○	○	○	○	○	○
004SH	○	○	○	○	○	○	○
PANASONIC							
COLOP LIFE 5 (401PM)	○	○	○			○	○
COLOR LIFE 4 (301P)	○	○	○	○	○	○	○
COLOR LIFE 3 (103P)	○	○	○	○	○	○	○
002P	○	○	○	○	○	○	○
001P	○	○	○	○	○	○	○
NEC							
001N	○	○	○	○	○	○	×

※一部の機種ではバックライト点灯にて充電した場合、充電時間が長くなったり充電が終了しない場合があります、その場合はバックライト機能をoffにして充電してください。

新規に追加、修正になった機種を表します。

# カシムラ auコネクタ用DC充電器 適合表

平成29年4月10日 更新

グループ	au				
電話器	AUXケーブル KD-83	AJ-27	AJ-79	AJ-305	AJ-905
カシオ					
CA007	○	○	○	○	×
ソニー					
URBANO AFFARE	×	○	○	○	○
iida G11	○	○	○	○	○
BRAVIA U1	○	○	○	○	○
iida G9(SOX01)	×	○	○	○	○
S007	○	○	○	○	○
Cyber-shot(S006)	○	○	○	○	○
シャープ					
SH011	○	○	○	○	○
PANASONIC					
P001	×	○	○	○	○
東芝					
T008	○	○	○	○	○
T007	○	○	○	○	○
T006	○	○	○	○	○
京セラ					
iida PRISMOID	○	○	○	○	○
iida misora(KYX02)	×	○	○		○
K012	○	○	○	○	○
K011	○	○	○	○	○
K010	○	○	○	○	○
K009	○	○	○	○	○
K008	○	○	○	○	○
K007	○	○	○	○	
パンテック					
PT003	×	×	×	×	○
PT002	×	○	○	○	○
F001					
F001	×	×	×	×	○

※一部の機種ではバックライト点灯にて充電した場合、充電時間が長くなったり充電が終了しない場合があります、その場合はバックライト機能をoffにして充電してください。

新規に追加、修正になった機種を表します。