

DC車載用充電器



No.1 誰かにも A

平成21年7月1日 更新

グループ au WIN & BYKDDI CDMA 1X											グループ au WIN & BYKDDI CDMA 1X														
カシオ											東芝														
グループ	電話番	AJ-77	AJ-183 AJ-184	AJ-19 AJ-23 AJ-38 AJ-137 AJ-142 AJ-179 AJ-180	AJ-21 AJ-25 AJ-38 AJ-133	AJ-27 AJ-54 AJ-99 AJ-99 AJ-132 AJ-146 AJ-168 AJ-167	AJ-47 AJ-46 AJ-66	AJ-15 AJ-33 AJ-94 AJ-79 AJ-116	AJ-49 AJ-82 AJ-208	AJ-104	AJ-115 AJ-168	AJ-125 AJ-127	グループ	電話番	AJ-77	AJ-183 AJ-184	AJ-19 AJ-23 AJ-38 AJ-137 AJ-142 AJ-179 AJ-180	AJ-21 AJ-25 AJ-38 AJ-133	AJ-27 AJ-54 AJ-99 AJ-99 AJ-132 AJ-146 AJ-168 AJ-167	AJ-47 AJ-46 AJ-66	AJ-15 AJ-33 AJ-94 AJ-79 AJ-116	AJ-49 AJ-82 AJ-208	AJ-104	AJ-115 AJ-168	AJ-125 AJ-127
カシオ											東芝														
CA001													T001												
W63CA													W65T												
W62CA													W64T												
W61CA													Sportio(W63T)												
W53CA													W62T												
W52CA													W61T												
W51CA													W56T												
W43CA													W55T												
G'zone W42CA													W54T												
W41CA													W53T												
W31CA													W52T												
G'zone A5513CA													W51T												
A5512CA													W47T												
ソニー											東芝														
Iida 99(8001)													DRAPE(W46T)												
Cyber-shot(8001)													W45T												
Premier 3(80701)													W44T												
Xmini(W65S)													W43T												
W64S													neon(W42T)												
re(W63S)													W41T												
W62S													W32T												
W61S													W31T												
W54S													A5529T												
W53S													A5523T												
W52S													A5517T												
W51S													A5516T												
W44S													A5511T												
W43S													A5509T												
W42S													A5506T												
W41S													A5504T												
W32S													A5501T												
W31S													京セラ												
SANYO											京セラ														
W64SA													NS01				4								
W63SA													K001				4								
W62SA													W65K				4								
W61SA													W64K				4								
W54SA													W63K				4								
JINFOBAR 2(W65SA)													W62K				4								
W53SA													W61K				4								
W52SA													W53K				4								
W51SA													MEDIA SKIN(W52K)				4								
W43SA													W51K				4								
W42SA													W44K				4								
W41SA													W43K				4								
W33SA, W33SA													W42K				4								
W32SA													W41K				4								
W31SA													W32K												
A5527SA													W31K												
A5525SA													W31K												
Sweete cute(A5524A)													A101K												
A5522SA													A5528K												
Sweete pure(A5519SA)													A5526K												
A5518SA													A5521K												
A5514SA													A5515K												
Sweete(A5510SA)													日立												
talby(A5508SA)													H001				4								
A5507SA													W63H												
A5505SA													W62H												
A5503SA													W61H												
シャープ											シャープ														
SH001													W53H												
W64SH													W52H												
URBANO(W63SH)													W51H												
W62SH													W43H												
W61SH													W42H												
W52SH													W41H												
W51SH													W32H												
W41SH													PENCK(W31H)												
PANASONIC											パナソニック														
P001													NS02												
W62P													W62PT												
W61P													W61PT												
W52P													A1407PT												
W51P													A1406PT												
													A1405PT												

注6 はメーカー指定の交換アダプタ又は、交換ケーブルを使用。
 5 W618H, W628Hで充電開始時に電圧がOFFになることがあります。
 4 H001, NS01, K001, W65K, W64K, W63K, W62K, W61K, W53K MEDIA SKIN, W51K, W44K, W43K, W42K, W41K, W41H, PENCKで充電開始時にWaiting画面に変わる事があります。
 注2 はUSB変換コネクタを使用。
 注1×はコネクタのロックが出来ない為、不具合としました。
 一部の機種ではバックライト点灯にて充電した場合、充電時間が長くなり充電が終了しない場合があります。その場合はバックライト機能をoffにして充電してください。

DC車載用充電器



No.2 軽自動車

平成21年7月1日 更新

メーカー		NTT DoCoMo PDC								グループ	SoftBank PDC							
電話機	AJ-11	AJ-18 AJ-22 AJ-35	AJ-21 AJ-25 AJ-38	KJ-65 AJ-26 AJ-55	AJ-47 AJ-48 AJ-56	AJ-14 AJ-32 AJ-65	AJ-49 AJ-62	AJ-40	電話機	AJ-11	AJ-18 AJ-22 AJ-35	AJ-21 AJ-25 AJ-38	KJ-65 AJ-26 AJ-55	AJ-47 AJ-48 AJ-56	AJ-14 AJ-32 AJ-65	AJ-49 AJ-62	AJ-40	
松下									シャープ									
P506iC	○	○	○	○	○	○	○	○	V604SH	○	○	○	○	○	○	○	○	
P506iC	○	○	○	○	○	○	○	○	V603SH	○	○	○	○	○	○	○	○	
P505iS	○	○	○	○	○	○	○	○	V501SH	○	○	○	○	○	○	○	○	
P505i	○	○	○	○	○	○	○	○	V403SH	○	○	○	○	○	○	○	○	
Lechiffon(P253iS)	○	○	○	○	○	○	○	○	V201SH	○	○	○	○	○	○	○	○	
P253i	○	○	○	○	○	○	○	○	東芝									
P252iS	○	○	○	○	○	○	○	○	V604T	○	○	○	○	○	○	○	○	
P252i	○	○	○	○	○	○	○	○	V603T	○	○	○	○	○	○	○	○	
prosolid(P213i)	○	○	○	○	○	○	○	○	V501T	○	○	○	○	○	○	○	○	
三菱									V401T	○	○	○	○	○	○	○		
D506i	○	○	○	○	○	○	○	○	V303T	○	○	○	○	○	○	○	○	
D505iS	○	○	○	○	○	○	○	○	電話機	AJ-45								
D505i	○	○	○	○	○	○	○	○	HTC									
MusicPORTER (D253iWM)	○	○	○	○	○	○	○	○	X04HT									
D253i	○	○	○	○	○	○	○	○	X03HT									
D252i	○	○	○	○	○	○	○	○	X01HT									
NEC									グループ									
N506iS	○	○	○	○	○	○	○	○	WILLCOM									
N506iS	○	○	○	○	○	○	○	○	電話機	AJ-45								
N506i	○	○	○	○	○	○	○	○	京セラ									
N505iS	○	○	○	○	○	○	○	○	AH-K3001V	○								
N505i	○	○	○	○	○	○	○	○	WX300K	○								
N504iS	○	○	○	○	○	○	○	○	WX310K	○	3	○						
N253i	○	○	○	○	○	○	○	○	WX320K	○								
N252i	○	○	○	○	○	○	○	○	日本無線									
富士通									AH-J3001S	○								
F672i	○	○	○	×	×	○	○	×	AH-J3003S	○								
F506i	○	○	○	○	○	○	○	○	WX310J	○								
F505iGPS	○	○	○	○	○	○	○	○	WX321J	○								
F505i	○	○	○	○	○	○	○	○	サンヨー									
ソニー									WX310SA	○								
premini-S(S0506iS)	○	×	×	×	×	○	○	×	シャープ									
premini-(S0506i)	○	×	×	○	○	○	○	○	W-ZERO#(WS003SH)	×								
S0506iC	○	×	×	○	○	○	○	○	es W-ZERO3(WS007SH)	×								
S0505iS	○	×	×	○	○	○	○	○	netindex									
S0505i	○	×	×	○	○	○	○	○	nico(WS005iN)	○								
RADIDEN	○	○	○	○	○	○	○	○	ケーイーエス									
premini-S(S0213iS)	○	×	×	○	○	○	○	○	WS009KE	○								
premini(S0213i)	○	×	×	○	○	○	○	○	シャープ									
シャープ									シャープ									
SH506iC	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ									
SH505iS	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ									
SH505i	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ									
SH252i	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ									

一部の機種ではバックライト点灯にて充電した場合、充電時間が長くなったり充電が終了しない場合があります、

その場合はバックライト機能をoffにして充電してください。

注1 × はコネクタのロックが出来ない為、不適合としました。

注2 はUSB変換コネクタを使用。

3 WX310K でデータ通信に関するメッセージが表示された場合は、データ通信モードをOFFにしてご使用下さい。