アプリにデバイスを登録する前に



- ・カメラデバイスの設置予定場所でお使いのスマート フォンがWi-Fi接続できて、インターネットに繋がるこ とをご確認ください。
- ・ルーターを設置している部屋とは別の部屋や玄関、 屋外に設置する場合は電波が弱くなります。カメラデ バイスの設置予定場所でスムーズな動画再生ができ ない場合は中継機などをご用意ください。
- ・スマートフォンをデバイス登録するWi-Fi(2.4GHz) ルーターに接続してください。
- ・アプリの位置情報とローカルネットワーク、マイク、通知の権限をオンにしてください。

※デバイス登録できるWi-Fiルーターのパスワード(暗号化 キー)は20桁以内です。

※デバイス登録できるWi-Fiの周波数は2.4GHzです。
 ※デバイス登録時にWi-Fiルーターのパスワード(暗号化キー)が必要になります。Wi-Fiルーターのパスワード(暗号化キー)はルーターの背面に印字されている場合があります。



デバイスを起動する



アプリにデバイスを登録する

- アプリを起動しマイホーム画面内の「デバイスの追加」または右上の「+」アイコンを選択します。
- ②メニュー上部の「追加」を選択します。

※アイコンは登録製品のイメージ画像になります。



③Wi-Fiルーターのパスワード(暗号化キー)を入力し、「次へ」を選択します。
 ④デバイス登録するまでしばらく待ちます。
 ※登録中はデバイスのリセットや充電はしないようにしてください。デバイス登録できなくなります。

※アイコンは登録製品のイメージ画像になります。



※デバイス登録できるWi-Fiルーターのパスワード (暗号化キー)は20桁以内です。
※デバイス登録できるWi-Fiの周波数は2.4GHzです。
※Wi-Fiルーターのパスワード(暗号化キー)はルー ターの背面に印字されている場合があります。

⑤デバイス登録が完了後に「完了」を選択します。 ■デバイス登録が完了するとマイホーム画面に デバイスが追加されます。



■iPhoneが接続しているWi-Fiのパスワードをコピーする

設定			
	機内モード		
	Wi-Fi	カメラ接続 _Wi-Fi >	
*	Bluetooth	オン >	
((₁))	設定内から	5 [Wi-Fi]	
を選択します。			
Ļ	通知	>	
((()	サウンドと触覚	>	
C	集中モード	>	
X	スクリーンタイ	Д >	
\otimes	一般	>	
	コントロールセ	ンター >	

〈 設定	Wi-Fi	編集
Wi-Fi		
✓ カメラ	接続 _Wi-Fi	ê ≑ (j)
	_ッ 2) Wi-Fi を選 →- + wek	択します。
Kashii	mura_WI-FI	🖬 🗢 (i)
ほかのネット	ワーク	
elecor	n	🔒 🧟 🚺
tp-link		ê 🗟 i
buffalo	כ	ê 🗢 i
その他		





Androidが接続しているWi-Fiのパスワードをコピーする











「共有」を選択します。

