## アプリにデバイスを登録する前に



- ・デバイスの設置予定場所でお使いのスマートフォンが Wi-Fi接続できて、インターネットに繋がることをご確 認ください。
- ・ルーターを設置している部屋とは別の部屋などに設 置する場合は電波が弱くなります。設置予定場所で スムーズな動画再生ができないなどWi-Fi電波が弱 い場合は中継機などをご用意ください。
- ・スマートフォンをデバイス登録するWi-Fi(2.4GHz) ルーターに接続してください。
- ・スマートフォンのBluetoothをオンにしてください。
- ・アプリの位置情報とローカルネットワーク、マイク、通知の権限をオンにしてください。
- ※デバイス登録できるWi-Fiルーターのパスワード(暗号化 キー)は20桁以内です。
- ※デバイス登録できるWi-Fiの周波数は2.4GHzです。
  ※デバイス登録時にWi-Fiルーターのパスワード(暗号化キー)が必要になります。Wi-Fiルーターのパスワード(暗号化キー)はルーターの背面に印字されている場合があります。
  iPhoneやAndroidの設定内から接続しているWi-Fiのパスワードをコピーする方法は本書の最終ページをご確認ください。



### デバイスを起動する

 ・本体のUSB-Aコネクタを5V1A以上のUSB電源 (USB-Aポート)に接続します。「ファンクション ボタン」を5秒ほど長押ししてください。LEDが点 滅していることを確認してください。



アプリを起動しマイホーム画面内の「デバイスの追加」または右上の「+」アイコンから「デバイスを追加」を選択します。
 メニュー上部の「追加」を選択します。



<	デバイス	くを追加	Ξ		
付近のデバイスを検索中です。ご使用のデバイスがペアリング モードであることを確認してください。					
デバイスを見つけています					
•					
			2		
手動で追加					
カメラ& ロック	•	40 (J))	1		
電気製品	スマートカメラ (Wi-Fi)	で 4G カメラ (4G)	ロック (BLE)		
照明					
セキュリティ &センサー					
家電					
健康管理&ウ ェアラブル					
ゲートウェイ 制御					
旅行					

③Wi-Fiルーターのパスワード(暗号化キー)を入力し、「次へ」を選択します。
 ④デバイス登録するまでしばらく待ちます。
 ※登録中はデバイスのリセットや充電はしないようにしてください。デバイス登録できなくなります。



 ※デバイス登録できるWi-Fiルーターのパスワード (暗号化キー)は20桁以内です。
 ※デバイス登録できるWi-Fiの周波数は2.4GHzで

す。(2.4GHzはWi-Fiネットワーク表示名の末尾 や途中に「Gまたはg」、または末尾に「2」がある 方です。「Aまたはa」、または末尾が「5」の方で はありません。)

※Wi-Fiルーターのパスワード(暗号化キー)はルー ターの背面に印字されている場合があります。

# ⑤デバイス登録が完了後に「完了」を選択します。 ■デバイス登録が完了するとマイホーム画面に デバイスが追加されます。



#### ■iPhoneが接続しているWi-Fiのパスワードをコピーする

設定				
ð	機内モード	C		
<b>ि</b>	Wi-Fi	カメラ接続 _Wi-	·Fi >	
*	Bluetooth	1 7	ント	
((1))	設定内か	ら [Wi-Fi]	>	
を選択します。				
Ļ	通知		>	
<b>(</b> (( <b>)</b> )	サウンドと触	覚	>	
C	集中モード		>	
X	スクリーンタ	14	>	
$\otimes$	一般		>	
	コントロール	センター	>	

<b>〈</b> 設定	Wi-Fi	編集
Wi-Fi		
🗸 カメラ掛	妾続 _Wi-Fi	ê 🗢 i
マイネットワー 接続中の	-ッ 2 Wi-Fi を選	択します。
Kashin	nura_Wi-Fi	ê 🗢 i
ほかのネットワ	フーク	
elecom	ı	🔒 🤶 i
tp-link		🔒 🗟 i
buffalo		🔒 🗢 i
その他		





### Androidが接続しているWi-Fiのパスワードをコピーする

-部スマートフォンは非対応の場合がありますので予めご了承ください。











