#### アプリにデバイス (KJ-209) を登録する前に



- ・デバイスの設置予定場所でお使いのスマートフォンが Wi-Fi接続できて、インターネットに繋がることをご確 認ください。
- ・ルーターを設置している部屋とは別の部屋や玄関、 屋外に設置する場合は電波が弱くなります。設置予 定場所でスムーズな動画再生ができない場合は中継 機などをご用意ください。
- ・スマートフォンをデバイス登録するWi-Fi(2.4GHz) ルーターに接続してください。
- ・スマートフォンのBluetoothをオンにしてください。
- ・アプリの位置情報とローカルネットワーク、マイク、通知の権限をオンにしてください。

※デバイス登録できるWi-Fiルーターのパスワード(暗号化 キー)は20桁以内です。

※デバイス登録できるWi-Fiの周波数は2.4GHzです。
※デバイス登録時にWi-Fiルーターのパスワード(暗号化キー)が必要になります。Wi-Fiルーターのパスワード(暗号化キー)はルーターの背面に印字されている場合があります。
iPhoneやAndroidの設定内から接続しているWi-Fiのパスワードをコピーする方法は本書の最終ページをご確認ください。



#### デバイスを起動する

 ・本体起動後に機械音が鳴るまでしばらく待ちます。
 ※登録できない場合はリセットボタンを5秒ほど長 押しし再度登録してください。





## アプリにデバイスを登録する

 アプリを起動しマイホーム画面内右上の「+」 から「デバイスの追加」を選択します。
 シニュー上部の「追加」を選択します。





③Wi-Fiルーターのパスワード(暗号化キー)を入力し、「次へ」を選択します。
 ④デバイス登録するまでしばらく待ちます。
 ※登録中は電源を抜いたりデバイスのリセットをしないでください。デバイス登録できなくなります。



※デバイス登録できるWi-Fiルーターのパスワード (暗号化キー)は20桁以内です。

※デバイス登録できるWi-Fiの周波数は2.4GHzで す。詳細はWi-Fiルーターの取扱説明書をご確認 ください。

※Wi-Fiルーターのパスワード (暗号化キー) はルー ターの背面に印字されている場合があります。

# ⑤デバイス登録が完了後に「完了」を選択します。 ■デバイス登録が完了するとマイホーム画面に デバイスが追加されます。

※マイホーム画面に表示されていない場合はマイホーム画面右 上の「すべてのデバイス」から確認できます。 マイホームに表示する場合は最後のページの「マイホームにデ バイスが表示されない場合」をご確認ください。



### 本体をアプリから削除

方法1:マイホーム画面から削除 方法2:カメラの設定画面内から削除 ※方法2についてはアプリの使用方法からご確認ください。

● 「すべてのデバイス」を選択します。

- ② 削除したいデバイスを長押しします。
- ③「デバイスを削除」を選択します。



## マイホームにデバイスが表示されない場合

●「すべてのデバイス」を選択します。

- ②表示したいデバイスを長押しします。
- ③「ホームに追加する」を選択します。





#### ■iPhoneが接続しているWi-Fiのパスワードをコピーする

設定			
	機内モード		
<b></b>	Wi-Fi	カメラ接続 _Wi-Fi >	
*	Bluetooth	オン >	
(( <sub>1</sub> ))	設定内から	5 [Wi-Fi]	
を選択します。			
Ļ	通知	>	
<b>(</b> (( <b>)</b>	サウンドと触覚	>	
C	集中モード	>	
X	スクリーンタイ	Д >	
$\otimes$	一般	>	
	コントロールセ	ンター >	

<b>〈</b> 設定	Wi-Fi	編集
Wi-Fi		
✓ カメラ	接続 _Wi-Fi	ê ≑ (j)
	_ッ 2) Wi-Fi を選 →- + wek	択します。
Kashii	mura_WI-FI	🖬 🗢 (i)
ほかのネット	ワーク	
elecor	n	🔒 🧟 🚺
tp-link		ê 🗟 i
buffalo	כ	ê 🗢 i
その他		





#### Androidが接続しているWi-Fiのパスワードをコピーする











「共有」を選択します。

