



| く 通知設定 | |
|--------------------------------|------------------------|
| デバイスアラート | |
| 非通知設定 | 設定されていま せん 〉 |
| 通知受信対象: | |
| システム通知: 通知バーに表示されます。 | オン > |
| 家族 システム通知のみで警告します。 | |
| 会報 システム通知のみで警告します。 | |
| <mark>3</mark> 「非通知設定」を選 | 訳します。 |

| | 取り消し スケジュールを追加 保存 | | | | | |
|---|-------------------|---|-----|----------|--|--|
| 応答不可デル | ベイス | | すべて | のデバイス > | | |
| 繰り返し | | | | 毎日 > | | |
| 翌日 23:00 — 07:00 開始時間 宛先 | | | | | | |
| 20 21 | 57 58 | | 4 | 57 58 | | |
| 22 | 59 | | 6 | 59 | | |
| 23 | 00 | | 7 | 00 | | |
| 0 | 01 | | 8 | 01 | | |
| 1 | 02 | | 9 | 02 | | |
| 2 | 03 | 4 | 10 | 03 | | |
| ● 通知をオフにする時間を設定し 「保存」を選択します。 | | | | | | |

応答不可デバイスから通知オフの デバイスを選択できます。