iPhone/iPod/iPad充電器適合表(Lightning)

平成30年11月9日　更新

機　種		Lightningコネクター（MFi）																												
		DC充電器													DC充電器 インジケータ	AC充電器								電池式充電器	USB充電ケーブル					USB レスキュー	変換 アダプター	FMトランスミター
		AJ-446 KL-1	AJ-916 KL-3 KL-4/5/6 KL-20	KL-21	KL-22	KL-27 KL-28	KL-29 KL-30	KL-32	KL-34 KL-35	KL-45	KL-56	KL-59 KL-61	KL-74	KL-76	KL-36	AJ-382 KL-9	AJ-383 KL-10	KL-11	KL-14	KL-23 KL-24 KL-25	KL-33	KL-52	KL-53	KL-62	AJ-425 KL-15/16/17 KL-37/38/39 KL-46 KL-50 KL-54/55 KL-63/64/65 KL-67/68 KL-72/73	KL-31 KL-47 KL-48 KL-49 KL-51 WM-13	AJ-924	KL-19	KL-57	KL-40	AJ-386 KL-18	KD-172
iPad Pro 10.5	第1世代	×	○	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	○	×	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	×	×	◎
iPad Pro 9.7	第1世代	×	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○		×		×	○	×	×	×	○	×	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	×	○
iPad Pro 12.9	第2世代	×	○	×	×	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	○	×	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	×	×	○
	第1世代	×	○	×	×	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	×		×	○	×	×	×	○	×	注4○	注4○	注4○	注4○		×	×	○
iPad Air 2	第2世代	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	×	注5○	○
iPad Air	第1世代	×	○	×	×	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	×	○	×	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	×	注5○	○
iPad	第6世代	×	○	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	○	×	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	×	×	○
	第5世代	×	○	×	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	×	○	×	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	×	×	○
	第4世代	×	○	.	×	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	○	×	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	×	注5○	○
iPad mini 4	第4世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		○	○	○	○	×	○	×	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注5○	○
iPad mini 3	第3世代	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注5○	○
iPad mini 2	第2世代	×	○	×	×	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○	×	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注5○	○
iPad mini	第1世代	×	○	×	×	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	×	○	×	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注5○	○
iPhone	XR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注5○	○
	Xs Max	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注5○	○
	Xs	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注5○	○
	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注5○	○
	8 Plus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注5○	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注5○	○
	7 Plus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○		注4○	注5○	○
	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○		注4○	注5○	○
	SE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注5○	○
	6s Plus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注5○	○
	6s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注5○	○
	6 Plus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注5○	○
	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注5○	○
	5s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注5○	○
	5c	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注5○	○
	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注5○	○
iPod touch	2017 （第6世代）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注5○	○
	2012 （第5世代）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注4○	注5○	○
iPod nano	第7世代	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注4○	注4○	注4○	注4○		注4○	注5○	○

※ 　　又は赤字は新規に追加になった機種を表しています。
※ iPod touchの自動OFF時は、再生が一時停止した後、「自動ロック」の設定時間が経過してから、電源が停止します。
※ 「自動ロック」の設定が「しない」の場合は電源が停止しません。
※ 注○　USB充電は、純正Dockケーブル又は純正φ3．5（4極）を使用してください。
※ 注1○はｺﾈｸﾀｰが堅くロックできない。
※ 注2○は純正Lightningケーブルを使用してください。
※ 注3○は純正LightningAdapterを使用してください。
※ 注4○は付属純正AC充電器を使用してください。
※ 注5○は別途充電器を使用してください。

株式会社 カシムラ