

安全上のご注意

- 必ずお守りください。
- *ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- *ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- *また注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

表示の説明

	この表示は「人が死亡または重傷を負う差し迫った危険が想定される内容」を示しています。
	この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
	この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。

記号の説明

	この記号は必ず実行していただく内容を示しています。
	この記号はおこなってはいけない内容を示しています。

危険

- *耳を刺激するような大きな音響で使用すると聴力に悪影響を与えるおそれがあります。
- *走行中での携帯・自動車電話機の使用は法律で禁止されていますので万が一電話をかける場合は安全な場所に停車してから携帯電話機の操作をおこなってください。
- *走行中はハンズフリー通話以外には使用しないでください。
- *航空機の運行に支障をきたすおそれがありますので、本製品は機内で使用しないでください。

1

警告

- *本製品を正常にご使用中、異臭・発煙・変形などの異常が起きた場合には、ただちに本製品の使用を中止してください。(感電・火災・事故の原因となります。)
- *熱器具の近くや直射日光の当たる場所で本製品を充電したり、放置しないでください。(火災・事故の原因となります。)
- *本製品を充電する際は必ず付属されているAC充電器をご使用ください。(事故・故障の原因となります。)
- *充電終了後は必ずAC充電器から本製品を外し、AC充電器をコンセントから抜いてください。(火災・事故の原因となります。)
- *AC充電器のコードやプラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。(感電・ショート・発火の原因となります。)
- *AC充電器の電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、はさまんだり、加工したり、本体に巻きつけたりしないでください。(感電・ショート・発火の原因となります。)
- *子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所では使用しないでください。(事故やけがをされるおそれがあります。)
- *水につけたり、ぬらしたりしないでください。また湿気の多い所やぬれた手で使用しないでください。(感電・ショート・発火の原因となります。)
- *修理技術者以外は絶対に分解・修理・改造をしないでください。(発火や異常動作によるけがの原因となります。)

2

注意

- *窓を閉めきった自動車の中やダッシュボードの上などの直射日光が当たる場所やエアコンの吹出口などの異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。(事故・故障の原因となります。)
- *コンセントからAC充電器を抜く時は、必ずAC充電器を持って抜いてください。(感電やショートして発火することがあります。)
- *落としたり、ぶつけたりして破損した場合は使用しないでください。(感電・発火の原因となります。)
- *充電完了後に長時間AC充電器をコンセントに接続したままにしないでください。また充電終了後は必ずコンセントからAC充電器を抜いてください。(事故・故障の原因となります。)
- *調理台や加湿器のそばなど油煙や湿気があたる場所に置かないでください。(事故・故障の原因となります。)
- *自動車内で使用した場合、車種により車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、そのような場合は使用しないでください。(事故・故障の原因となります。)
- *AC充電器は電圧100V~240Vの範囲以外では使用しないでください。(故障・事故の原因となります。)
- *子供の手の届く所には保管しないでください。(事故・ケガの原因となります。)
- *浴室や湿気の多い所には保管しないでください。(絶縁劣化により感電することがあります。)

3

各部の名称と働き



製品仕様

無線方式	Bluetooth Ver.2.0
対応プロファイル	ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)
無線距離	約10m以内
電源供給	リチウムポリマー電池
充電時間	約3時間 ※
連続使用時間	最大約5時間 (待ち受け最大約120時間) ※
外観寸法と重量	59W×23H×23D 12g (耳掛けフック除く)
動作環境	温度0~45℃ 湿度0~85% (結露しないこと)
付属品	AC充電器 (100V~240V)

4

保証書

品名	Bluetoothイヤホンマイク ブラック/ホワイト
品番	AE-92/95
保証期間	お買い上げ日より6ヵ月
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 〒
	お名前
	お電話
販売店	住所・店名

*商品に関するお問い合わせ先
〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28
TEL: 03-5613-1332 (月~金 10:00~12:00/13:00~17:00)
ホームページアドレス: <http://www.kashimura.com>
*レシートは必ず保管してください。万一の製品不具合による返品の際に必要となります。
*本製品のデザイン、仕様等は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

株式会社 カシムラ

5

使用上のご注意

- #### 良好な通信のために
- *接続機器とは見通し距離で約10m以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
 - *電気製品 (AV機器・OA機器・電子レンジなど) から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。
 - *無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は、通信場所を変更してください。
 - *接続機器からの接続要求に応答するために、低電力ではありますが常に電力を消費しますので使用しないときは電源をOFFにすることを勧めます。

内蔵電池について

- *3時間以上の長時間の充電はしないでください。
- *電池は寿命があり消耗品ですので、保証対象外となります。
- *十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなってきたり、ご利用いただけない場合は電池の寿命となります。

使用する電波について

- *本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。

- *病院内・電車内・航空機内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
- *電子レンジ・ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器など
- *自動ドア・火災報知器など
- *工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局)
- *特定小電力無線局 (免許を要しない無線局)
- *IEEE802.11b/g無線LAN機器

上記の機器などはBluetoothと同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉を発生するおそれがあります。この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器等のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) 及び特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) が運営されています。

6

使用方法 (初めて使用する場合)

付属のAC充電器を使用し本製品を充電します。

- *電源ボタンが赤色に光ると充電が開始されます。
- *充電中に本製品を使用することはできません。
- *充電が終了すると電源ボタンの赤色ランプは消えます。






ペアリング (初期設定) をします。

Bluetooth搭載の携帯電話機とのペアリング方法

1. 本製品の電源がOFFになっていることを確認してください。
2. 電源ボタンを5~8秒間押し続けて、電源ランプが赤・青交互の点滅になったら離してください。
3. 使用する携帯電話機のBluetooth機能設定にてペアリング可能な機器を検索してください。検索方法は携帯電話機により異なりますので、詳しくは携帯電話機の取扱説明書をご参照ください。
4. 検索画面に「AE-92」または「AE-95」と表示されますので選択してください。
5. 認証のためにパスキーの入力が必要になりますので「0000」と入力してください。機器の種類を選択を要求された場合は「ハンズフリー」を選択してください。「ハンズフリー」以外を選択し使用した場合は機能が正常に動作しない場合があります。
*「パスキー」という表記は携帯電話機の機種により異なりますので詳しくは携帯電話機の取扱説明書をご参照ください。
6. 本製品の電源ランプが青色点滅になったらペアリング設定は終了です。

*ペアリング設定中に間違えてしまったり、ペアリングを失敗してしまった場合はもう一度始めからやり直してください。



7

使用方法

*充電中は本製品を使用することはできません。

電源ON

- 電源ボタンを赤色ランプがつくまで (約3~5秒) 押し続け、ランプが点滅したら離してください。(イヤホンからは電子音が鳴ります。)
- ペアリングされた情報は各機器とも残りますので、本製品をONにすれば数秒後に携帯電話機が認識しそのまま使える状態になります。
- *携帯電話機が認識しない場合は携帯電話機で接続作業をしてください。
- *電源がONの時は電源ランプが2秒ごとに3回青色点滅いたします。



電源OFF

- 電源ボタンを赤色ランプがつくまで (約3~5秒) 押し続け、ランプが点滅したら離してください。(イヤホンからは電子音が鳴ります。)
- *電源がOFFの状態の時は電源ランプは消えます。



電話をかける

- イヤホンから発信音がしたら電源ボタンを1回押します。(イヤホンからは電子音が鳴ります。)



着信を拒否する

- イヤホンから高音音がしたら電源ボタンを電子音が鳴るまで長押ししてください。



電話をかける (携帯電話機と本製品の通話切替)

- 本製品からの発信はできませんので、携帯電話機から発信してください。相手につながったら電源ボタンを短く連続2回押し携帯電話機から本製品に通話を切替えてください。(本製品から携帯電話機に切替える場合も同じように電源ボタンを短く連続2回押ししてください。)
- *携帯電話機の機種により、携帯電話機から発信後に本製品に通話切替えしなくても通話できる機種もあります。



電話を切る

- 電源ボタンを1回押しと通話が終了します。(イヤホンからは電子音が鳴ります。)



リダイヤルする

- 最後にかけた電話番号へリダイヤルする場合は音量小ボタンを電子音が鳴るまで長押ししてください。
- *携帯電話機によりリダイヤル機能が装備されていない場合があります。



音量を調節する

- 音量を大きくする場合は音量大ボタンを、音量を小さくする場合は音量小ボタンをそれぞれ1回ずつ押し続けて調整してください。
- *音量がそれぞれ最大・最小になった時にはイヤホンから電子音が鳴ります。



8

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	処置
電源がONにならない。	電源ONの動作をおこなってもLEDが点灯しない場合は、バッテリーの残量が不足している。 青いLEDが点滅している。	付属のAC充電器で充電してください。 青いLEDが点滅している状態は電源がONの状態です。
ペアリングができない。	ペアリングモードになっていない。 長時間、赤と青のLEDが交互に点滅している。	電源OFFの状態から電源ボタンを5~8秒間押し続けてペアリングモードにしてください。 正常にペアリングをおこなう状態になっていない可能性があります。一度設定を中止し電源をOFFにしてから改めてペアリングをしてください。
通話音量が小さい。	音量レベルが最小になっている。	ボリュームを上げてください。
通話ができない。	ペアリングが完了されていない。 携帯電話機の設定がイヤホン設定になっていない。 着信時の操作が早い。	ペアリングをしてください。 携帯電話機の設定を変更してください。 イヤホンから発信音がしてから電源ボタンを押してください。
途中で通話が切れる。	鉄筋の立った壁、電子レンジなどの電気製品、放送局や無線局などが近くにある。	場所を移動して使用してください。

以上の処置をしても具合が悪い場合は事故防止の為、使用を中止しお買い上げの販売店、または当社までご相談ください。

9

Kashimura
AE-92/95


保信用
保証書付

Bluetoothイヤホンマイク

ブラック (AE-92) / ホワイト (AE-95)

取扱説明書

*画像はAE-92



もくじ

安全上のご注意	1	保証書	5
警告	2	使用上のご注意	6
注意	3	使用方法	7~8
各部の名称と働き	4	故障かな?と思ったら	9

- *お買い上げありがとうございました。
- *ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- *お読みになった後は、大切に保管してください。