

グループ名	docomo FOMA												
機種名	AE-92 AE-95	RD-19	AE-118	AE-109 AE-110 AE-111 AE-112 AE-115	AE-119 AE-120 AE-121 AE-122 AE-123 AE-158 BL-6 BL-7	BL-1	BL-2	BL-3	BL-4	BL-5	BL-8	BL-9	BL-10
NEC													
N-08B	-	-	注3	注10	注10	*	注3	注10	注3	注3	注3	注3	注3
N-07B	-	*	*			*							
N-04B	-	-	*	*	*			*	注3				
N-02B	-	*											
N-01B	-	注3	注3								*	注3	注3
N-09A													
N-08A													
N-07A													
N-06A													
N-04A													
N-02A													
N-01A													
PANASONIC													
P-06B	-	-	注1	注1	注1	注1.3	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1
P-04B	-	-	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1
P-02B	-	注1	注1	注1	注1	注1	*	注1	注1	注1	注1	注1	注1
P-01B	*	注1	注1	*	*	注1	注1	*	*	注1	注1	注1	注1
P-09A	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1
P-08A	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1
P-07A	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1
P-02A	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1
P-01A	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1
P906i	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1
P905iTV	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1
P905i	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1
P904i	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1
P903iX	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1
P903iTV	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1
P903i	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1
P902iS	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1
P902i	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1	注1
シャープ													
LYNX(SH-10B)	-	-				注3							
SH-07B	-	-				*			*				
SH-03B	-	*						*	*				
SH-02B	-							*	*				
SH-01B	-							*	*				
SH-07A													
SH-06A													
SH-04A													
SH-03A													
SH-01A													
SH906iTV		-											
SH906i													
モトローラ													
M1000													
M702iG													
M702iS													
NOKIA													
NM706i													
NM705i													
富士通													
F-07B	-	-	注3			*							
F-06B	-	-											
F-04B	-						注3						
F-03B	-												
F-01B	*								*	*			
F-09A													
F-03A													
F-01A													
F1100													
東芝													
T-01B	-	-	注3			注3			注3				
T-01A									注6				
ソニー													
Xperia	-												
サムスン													
SC-01B	-												
High Tech													
HT-02A													
HT-01A													
HT1100													
Research In Motion Limited													
BlackBerry Bold 9700	-	-											

注11 : 送信音量が変化することがあります。
 注10 : 通話先機種によってエコーが発生するものがあります。
 注9 : 曲送り、曲戻し機能が使えません。
 注8 : ワンセグのみ非対応。
 注7 : マイク音がこもる事があります。
 注6 : 通信切り替えが出来ません。
 注5 : 送信音量が他機種より低くなります。
 注4 : リダイヤル機能は使用できません。
 注3 : 車中走行時に雑音又は音が途切れる事があります。
 注2 : 3回以上連続してリダイヤルができない場合がありますが、携帯電話の仕様によるものです。
 注1 : Bluetoothの機能においてPシリーズのボイスダイヤル機能には反応しない場合があります。

カシムラ Bluetooth適合表 (au by KDDI)

平成22年9月2日 更新

グループ名	WIN & CDMA 1X												
機種名	AE-92 AE-95	RD-19	AE-118	AE-109 AE-110 AE-111 AE-112 AE-115	AE-119 AE-120 AE-121 AE-122 AE-123 AE-158 BL-6 BL-7	BL-1	BL-2	BL-3	BL-4	BL-5	BL-8	BL-9	BL-10
ソニー													
BRAVIA (S 0 0 4)	-	-	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3
Cyber-shot (S003)	-	-	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3
URBANO BARONE	-	×	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3
BRAVIA Phone U1	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
iida G9	注3	-	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3
Cyber-shot (S001)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Premier 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Xmini	注3	-	注3	×	×	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3
Cyber-shot (W61S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W 5 4 S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カシオ													
C A 0 0 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C A 0 0 4	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C A 0 0 3	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G'zOne (C A 0 0 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C A 0 0 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W 6 3 C A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G'zOne(W 6 2 C A)	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3
シャープ													
S H 0 0 8	-	×	×	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3
S H 0 0 7	-	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3
S H 0 0 6	-	×	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3
S H 0 0 5	-	×	×	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3
S H 0 0 4	-	×	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3
S H 0 0 3	-	×	-	×	×	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3
SOLAR (S H 0 0 2)	注3	-	注3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sportio water beat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S H 0 0 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W 6 4 S H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W 6 2 S H	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3
サンヨー													
S A 0 0 2	-	-	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3
S A 0 0 1	-	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
W 6 4 S A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W 6 3 S A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W 6 1 S A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W 5 4 S A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東芝													
iida LIGHT POOL	-	-	×	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3
T 0 0 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T 0 0 3	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
biblio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T 0 0 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W 6 5 T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sportio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W 6 1 T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W 5 6 T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W 5 4 T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W 5 2 T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W 4 4 T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日立													
beskey	-	-	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3
Hi-Vision CAM	-	-	-	注7	注7	注7	注7	注7	注7	注7	注7	注7	注7
H 0 0 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W 6 3 H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W 6 2 H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W 4 2 H	-	-	-	×	×	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3
W 3 2 H	-	-	-	×	×	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3
PANASONIC													
P 0 0 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注11 : 送信音量が変化することがあります。
 注10 : 通話先機種によってエコーが発生するものがあります。
 注9 : 曲送り、曲戻し機能が使えません。
 注8 : ワンセグのみ非対応。
 注7 : マイク音がかもる事があります。
 注6 : 通信切り替えが出来ません。
 注5 : 送信音量が他機種より低くなります。
 注4 : リダイヤル機能は使用できません。
 注3 : 車中走行時に雑音又は音が途切れる事があります。
 注2 : 3回以上連続してリダイヤルができない場合がありますが、携帯電話の仕様によるものです。
 注1 : Bluetoothの機能においてPシリーズのボイスダイヤル機能には反応しない場合があります。

カシムラ Bluetooth適合表 (SoftBank)

平成22年9月2日 更新

グループ名	Soft Bank												
機種名	AE-92 AE-95	RD-19	AE-118	AE-109 AE-110 AE-111 AE-112 AE-115	AE-119 AE-120 AE-121 AE-122 AE-123 AE-158 BL-6 BL-7	BL-1	BL-2	BL-3	BL-4	BL-5	BL-8	BL-9	BL-10
シャープ													
945SH	-	-	注3			注3,8							
944SH	-	注3	注3	注5	注5	×		注5					
943SH	-	注3	×	注3	注3	注3,8		注3	注3				
942SH	-	注4,7	×	注4	注4	×	注4	注4	注4			×	
941SH		注5		注7	注7	注3,8		注3	注7				
940SH	×	注5		×	×	注3,8	注3	×	×				
936SH		注5		注7	注7	注3,8	注3	注7					
935SH		注7				注8							
934SH						注8							
933SH		注7				注8							
932SH		-		注7	注7	注8		注7					
931SH	注5	注5	注5	注5	注5	注8		注5		注5			
930SH				注5	注5	注8		注5					
923SH						注8				注5			
922SH						注8	注5						
921SH						注8						×	
920SH						注8							
913SH						注8							
912SH						注8							
911SH						×							
910SH						×	×						
905SH			-										
904SH			-	×	×				×				
903SH													
842SH	-	-	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3		注3		注3
841SH, 841SHs	-	-				×					注3		注3
825SH						注8							
824SH				注5	注5	注8		注5					
821SH	-	-		×	×				×				
820SH						注8							
816SH													
815SH													
812SH (PANTONE)	-	-											
811SH		-	-	×	×				×				
810SH		-	-	×	×				×				
705SH			-										
703SH			-	×	×				×				
東芝													
X02T	-	×						×		×			
921T													
920T													
912T													
911T													
910T						×							
904T			-										
824T	-	-		×	×				×				
823T						×	×						
803T			-										
705T			-										
PANASONIC													
942P	-	-				注3							
941P	-												
940P	-					×	×						
931P													
930P													
921P													
920P													
822P				注5	注5	×	×	注5					
820P	注5	注5	注5	注5	注5	×	×	注5					
810P				注5	注5			注5					
705P			-										
サムスン													
X01SC	-	-				注3							
941SC	-	-											
940SC		×											
931SC		注7											
930SC													
920SC	注4		注6										
821SC	注4		注6			×							
820SC	注4		注6			×							
805SC	注4												
709SC	注4		-										
NEC													
940N	-	×	×	注3	注3	×		注3				注3	
931N		注3		注3	注3	注3		注3					
930N		注7											
830N			×										
804N		×	-										
High Tech													
X06HT	-	-				注3							
X04HT													
X03HT													
X01HT													
NOKIA													
X02NK			-										
N82													
Apple													
iPhone 4	-	注5				注9			注11				
iPhone 3GS						注9				注5	注5	注5	注5
iPhone 3G				注5		×	注9						

注11 : 送信音量が変化することがあります。
 注10 : 通話先機種によってエラーが発生するものがあります。
 注9 : 曲送り、曲戻し機能が使えません。
 注8 : ワンセグのみ非対応。
 注7 : マイク音がかもる事があります。
 注6 : 通信切り替えが出来ません。
 注5 : 送信音量が他機種より低くなります。
 注4 : リダイヤル機能は使用できません。
 注3 : 車中走行時に雑音又は音が途切れる事があります。
 注2 : 3回以上連続してリダイヤルができない場合がありますが、携帯電話の仕様によるものです。
 注1 : Bluetoothの機能においてPシリーズのボイスダイヤル機能には反応しない場合があります。