

NO	FOMA	au	softbank	vodafone
1	P905iTV	W61T	922SH	905SH
2	P905i	W56T	921SH	904SH
3	P904i	W54S	921T	904T
4	P903iTV	W54SA	920P	903SH
5	P903iX	W54T	920SH	902SH
6	P903i	W52T	920T	902T
7	P902iS	W44T	*920SC	804N
8	P902i		913SH	803T
9	NM705i		912SH	802SH
10	F1100		912T	705SH
11	M1000		911SH	705T
12	M702iS		911T	703SH
13	M702iG		910SH	
14			910T	
15			822P	
16			821SH	
17			820SH	
18			820P	
19			*820SC	
20			816SH	
21			815SH	
22			PANTONE (812SH)	
23			810SH	
24			810P	
25			*805SC	
26			*709SC	
27			705P	
28			X01HT	

*印の機種は本製品の電源ボタンを2回押ししても携帯電話機との通話切り替えはできません。

通話切り替えをする場合は携帯電話機で切り替えをおこなってください。

・DoCoMoのPシリーズのボイスダイヤル機能には反応しない場合があります。