


使用方法

装着方法



音が聞こえる程よい位置にイヤホンを挟んでください。

機器との接続方法



接続機器に本製品のUSB-Cコネクタをしっかりと差し込んでください。

リモコンの使い方

プラスボタン
音量を上げる

マルチファンクション
ボタン

マイナスボタン
音量を下げる



●マルチファンクションボタン

1 回押し：音楽再生 / 停止、着信応答 / 通話終了

2 回押し：曲送り

3 回押し：曲戻し

長押し：音声アシスタント起動、着信拒否