


## 使用方法

### 装着方法



耳のくぼみに合わせて差し込んでください。

### 機器との接続方法



接続機器に本製品のUSB-Cコネクタをしっかりと差し込んでください。

### リモコンの使い方

- ANC ボタン
- プラスボタン  
音量を上げる
- マルチファンクション  
ボタン
- マイナスボタン  
音量を下げる



#### ●ANC ボタン

1 回押し：外音取込→ノイズキャンセリング→オフ

#### ●マルチファンクションボタン

- 1 回押し：音楽再生 / 停止、着信応答 / 通話終了
- 2 回押し：曲送り
- 3 回押し：曲戻し
- 長押し：音声アシスタント起動、着信拒否