


取扱説明書



もくじ

安全上のご注意	1	使用方法(初めて使用する場合)	-6~7
警告	2	主Bluetooth搭載機のペアリング方法	-8~10
注意	3	使用方法	11~13
各部の名称と働き	4	故障かな?と思ったら	14
使用上のご注意	5	保証書	15

*お買い上げありがとうございました。
*ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
*お読みになった後は、大切に保管してください。

使用上のご注意

良好な通信のために

*接続機器とは見通し距離で約10m以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。

*電気製品（AV機器・OA機器、電子レンジなど）から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。

*無線機器放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は、通信場所を変えてください。

*接続機器からの接続要求に応答するために、低電力ではありませんが常に電力を消費しますので使用しないときは電源をOFFにすることをお勧めします。

内蔵電池について

*ヘッドセット本体に直接USBケーブルで充電する場合、3時間以上の長時間の充電はしないでください。

*電池は寿命があり消耗品ですので、保証対象外となります。

*十分に充電した電池で音質が悪くなったり、ご利用いただけない場合は電池の寿命となります。（電池の交換はできません）

*リチウムポリマー電池の特性上、高温での保管はおすすめできません。

使用する電波について

*本製品は2.4GHz周波域の電波を使用しています。
本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありません
かいで場合や製品の近くでは使用しないでください。

*電波内・電車内・航空機内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所

*電子レンジ・ベースボール等の産業・科学・医療用機器など


*自動ドア・火災報知器など

*工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）

*特定小電力無線局（免許を要しない無線局）

*IEEE802.11b/g無線LAN機器

上記の機器などはBluetoothと同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉を発生するおそれがあります。この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器等のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運営されています。



2.4 FH 1
使用電波帯: 2.4GHz
周波数: 1805~1815MHz
周波数差: 5MHz

2.4 FH 2
使用電波帯: 2.4GHz
周波数: 1830~1840MHz
周波数差: 5MHz

2.4 FH 3
使用電波帯: 2.4GHz
周波数: 1855~1865MHz
周波数差: 5MHz

2.4 FH 4
使用電波帯: 2.4GHz
周波数: 1880~1890MHz
周波数差: 5MHz

2.4 FH 5
使用電波帯: 2.4GHz
周波数: 1905~1915MHz
周波数差: 5MHz

2.4 FH 6
使用電波帯: 2.4GHz
周波数: 1930~1940MHz
周波数差: 5MHz

2.4 FH 7
使用電波帯: 2.4GHz
周波数: 1955~1965MHz
周波数差: 5MHz

2.4 FH 8
使用電波帯: 2.4GHz
周波数: 1980~1990MHz
周波数差: 5MHz

2.4 FH 9
使用電波帯: 2.4GHz
周波数: 2005~2015MHz
周波数差: 5MHz

2.4 FH 10
使用電波帯: 2.4GHz
周波数: 2030~2040MHz
周波数差: 5MHz

2.4 FH 11
使用電波帯: 2.4GHz
周波数: 2055~2065MHz
周波数差: 5MHz

2.4 FH 12
使用電波帯: 2.4GHz
周波数: 2080~2090MHz
周波数差: 5MHz

2.4 FH 13
使用電波帯: 2.4GHz
周波数: 2105~2115MHz
周波数差: 5MHz

2.4 FH 14
使用電波帯: 2.4GHz
周波数: 2130~2140MHz
周波数差: 5MHz

2.4 FH 15
使用電波帯: 2.4GHz
周波数: 2155~2165MHz
周波数差: 5MHz

2.4 FH 16
使用電波帯: 2.4GHz
周波数: 2180~2190MHz
周波数差: 5MHz

2.4 FH 17
使用電波帯: 2.4GHz
周波数: 2205~2215MHz
周波数差: 5MHz

2.4 FH 18
使用電波帯: 2.4GHz
周波数: 2230~2240MHz
周波数差: 5MHz

2.4 FH 19
使用電波帯: 2.4GHz
周波数: 2255~2265MHz
周波数差: 5MHz

2.4 FH 20
使用電波帯: 2.4GHz
周波数: 2280~2290MHz
周波数差: 5MHz

2.4 FH 21
使用電波帯: 2.4GHz
周波数: 2305~2315MHz
周波数差: 5MHz

2.4 FH 22
使用電波帯: 2.4GHz
周波数: 2330~2340MHz
周波数差: 5MHz

2.4 FH 23
使用電波帯: 2.4GHz
周波数: 2355~2365MHz
周波数差: 5MHz

2.4 FH 24
使用電波帯: 2.4GHz
周波数: 2380~2390MHz
周波数差: 5MHz

5

下記に載っていない携帯電話機の場合は携帯電話機の取扱説明書又は弊社ホームページ（http://www.kashimura.com/）をご覗ください。

*ペアリングする時は、本製品のランプを赤・青交互の点滅にした状態でおこなってください。

*OSのバージョンによっては、ペアリング手順が異なる場合があります。

SoftBank

*iPhone5s/5c/4S

*iPhone5/5c/5/4S

*iPhone5/5c/5/4S