

安全上のご注意 必ずお守りください。

※ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
 ※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。  
 ※また注意事項は次のように区分してあります。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

表示の説明	
<b>危険</b>	この表示は「人が死亡または重傷を負う差し迫った危険が想定される内容」を示しています。
<b>警告</b>	この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
<b>注意</b>	この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。

記号の説明	
	この記号は必ず実行していただく内容を示しています。
	この記号はおこなってははいけない内容を示しています。

危険	
	※耳を刺激するような大きな音量で使用すると聴力に影響を与えるおそれがあります。
	※走行中の携帯・自動車電話機の使用は法律で禁止されていますので万が一電話をかける場合は安全な場所に停車してから携帯電話機の操作をおこなってください。
	※走行中は「ハンズフリー」通話以外には使用しないでください。
	※航空機の運行に支障をきたすおそれがありますので、本製品は機内で使用しないでください。

警告

- ※本製品を正常にご使用中、異臭・発煙・変形などの異常が起きた場合には、ただちに本製品の使用を中止してください。(感電・火災・事故の原因となります。)
- ※熱器具の近くや直射日光の当たる所で本製品を充電したり、放置しないでください。(火災・事故の原因となります。)
- ※本製品を充電する際は必ず付属されているDC充電器および、USBケーブルをご使用ください。(火災・事故の原因となります。)
- ※充電終了後は必ずUSBケーブルから本製品を外し、USBケーブルをUSB端子から抜いてください。(事故・故障の原因となります。)
- ※USBケーブルのコードや端子が傷んだり、USB端子の差し込みがゆるいときは使用しないでください。(感電・ショート・発火の原因となります。)
- ※USBケーブルのコードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをせたり、はさまんだり、加工したり、本体に巻きつけたりしないでください。(感電・ショート・発火の原因となります。)
- ※子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所では使用しないでください。(事故やけがをおそれがあります。)
- ※水につけたり、ぬらしたりしないでください。また湿度の多い所やぬれた手で使用しないでください。(感電・ショート・発火の原因となります。)
- ※絶対に分解・修理・改造をしないでください。(発火や異常動作によるけがの原因となります。)

注意

- ※窓を閉めきった自動車の中やダッシュボードの上などの直射日光が当たる場所やエアコンの吹き出し口などの異常に温かくなる場所に放置しないでください。(事故・故障の原因となります。)
- ※USB端子からUSBケーブルを抜く時は、必ずUSB端子部を持って抜いてください。(感電・故障の原因となります。)
- ※落としたり、ぶつけたりして破損した場合は使用しないでください。(感電・発火の原因となります。)
- ※充電完了後に長時間USBケーブルをUSB端子に接続したままにしないでください。また充電終了後は必ずUSB端子からUSBケーブルを抜いてください。(事故・故障の原因となります。)
- ※調理台や加熱器のそばなど油煙や蒸気があたる場所には置かないでください。(事故・故障の原因となります。)
- ※自動車内で使用した場合、車庫により車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、そのような場合は使用しないでください。(事故・故障の原因となります。)
- ※付属品のDC充電器とUSBケーブルは本製品専用となります。本製品以外の充電には使用しないでください。DC充電器は2V/24V、USBケーブルはUSB標準5V以外では使用しないでください。(故障・事故の原因となります。)
- ※子供の手の届く所には保管しないでください。(故障・ケガの原因となります。)
- ※湿度の多い所には保管しないでください。(絶縁劣化により感電することがあります。)

各部の名称と働き



製品仕様	
無線方式	Bluetooth Ver.2.0+EDR
対応プロファイル	ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)
無線距離	約10m以内
電源供給	リチウムポリマー電池
充電時間	約2時間※
連続使用時間	約5.5時間(待ち受け最大約130時間)※
外形寸法と重量	20W×33H×115D(mm) 約15g
動作環境	温度0～45℃(結露しないこと)
付属品	DC充電器/USBケーブル/シリコンバンド(L,M,S,XS)

使用上のご注意

- 良好な通信のために**
- ※接続機器とは見通し距離で約10m以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
  - ※電波強度(A電波・D電波・電子レンジなど)から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は、通信場所を変更してください。
  - ※接続機器からの接続要求に応答するために、低電力ではありますが常に電力を消費しますので使用しないときは電源をOFFにすることを勧めます。
- 内蔵電池について**
- ※3時間以上の長時間の充電はしないでください。
  - ※電池は寿命があり消耗品です。保証対象外となります。
  - ※十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなったり、ご利用いただけない場合は電池の寿命となります。
- 使用する電波について**
- ※本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。
  - ※本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。
    - ※病院内・電車内・航空機内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
    - ※電子レンジ・ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器など
    - ※工場・製造ライン等で使用されている移動体利用の構内無線局(免許を要する無線局)
    - ※特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
    - ※IEEE802.11b/g無線LAN機器
- 上記の機器などはBluetoothと同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉を生ずるおそれがあります。この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体利用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運営されています。

使用方法 (初めて使用する場合)

- 付属のDC充電器とUSBケーブルを使用して本製品を充電します。**
- ※充電中は本体の電源ボタンが青色点滅になります。
  - ※充電中に本製品を使用することはできません。
  - ※充電が終了すると電源ランプが青色点滅になります。(充電時間の目安は電池切れの状態約2時間)
- ペアリング (初期設定) をします。**
- Bluetooth機能はBluetooth機能設定にてペアリング方法が書いてありますので下記の内容と合わせてご確認ください。
- ※本製品の電源がOFFになっていることを確認してください。
  - ※電源ボタンを約5～7秒間押し続け、電源ランプが赤・青交互の点滅になったら確認してください。
  - ※使用する携帯電話のBluetooth機能設定にてペアリング可能な機器を検索してください。検索方法や携帯電話により異なりますので、詳しくは携帯電話機の取扱説明書をご参照ください。
  - ※特異画面に「BL-9」と表示されますので選択してください。
  - ※確認のために「(パスワード)」の入力が必要になりますので「0000」とゼロから二桁めからやり直ししてください。
  - ※「(パスワード)」と一致しない場合は携帯電話の機種により異なりますので詳しくは携帯電話機の取扱説明書をご参照ください。
  - ※本製品の電源ランプが青色点滅になったらペアリング設定は終了です。
  - ※ペアリング設定中に間違えてしまったり、ペアリングを失敗してしまった場合はもう一度やり直ししてください。
  - ※本製品に対して使える携帯電話機は1台とします。2台以上の携帯電話機とペアリングする事は可能ですが、2台同時に使う事はできません。
- 電池切れについて**
- ※電池がなくなると電源ランプが約3秒間点滅し、同時にイヤホンからは電子音が2回ずつ鳴ります。電池切れになった場合は付属品のDC充電器とUSBケーブルを使用して充電してください。

1

2

3

4

5

6

7

主なBluetooth搭載機種へのペアリング方法

※本製品をペアリング可能な状態にしてから携帯電話機の操作をおこなってください。

NTT docomo		
<p>メニュー Linkkit Bluetooth 新機能登録 「BL-9」と表示された番号を選択 Bluetooth(ユーザー)を選択 Bluetooth(ユーザー)を入力 Bluetooth(ユーザー)を入力 ペアリング完了</p>	<p>メニュー Linkkit Bluetooth 新機能登録 Bluetooth(ユーザー)を選択 Bluetooth(ユーザー)を入力 Bluetooth(ユーザー)を入力 Bluetooth(ユーザー)を入力 ペアリング完了</p>	<p>メニュー Linkkit Bluetooth 新機能登録 Bluetooth(ユーザー)を選択 Bluetooth(ユーザー)を入力 Bluetooth(ユーザー)を入力 Bluetooth(ユーザー)を入力 ペアリング完了</p>

※ペアリングする時は、本製品のランプを赤・青の交互点灯した状態でおこなってください。

au		
<p>メニュー ツール Bluetooth 初期登録 Bluetooth(ユーザー)を選択 Bluetooth(ユーザー)を入力 Bluetooth(ユーザー)を入力 ペアリング完了</p>	<p>メニュー ツール Bluetooth 初期登録 Bluetooth(ユーザー)を選択 Bluetooth(ユーザー)を入力 Bluetooth(ユーザー)を入力 Bluetooth(ユーザー)を入力 ペアリング完了</p>	<p>メニュー ツール Bluetooth 初期登録 Bluetooth(ユーザー)を選択 Bluetooth(ユーザー)を入力 Bluetooth(ユーザー)を入力 Bluetooth(ユーザー)を入力 ペアリング完了</p>

SoftBank

<p>メニュー ツール Bluetooth 初期登録 Bluetooth(ユーザー)を選択 Bluetooth(ユーザー)を入力 Bluetooth(ユーザー)を入力 ペアリング完了</p>	<p>メニュー ツール Bluetooth 初期登録 Bluetooth(ユーザー)を選択 Bluetooth(ユーザー)を入力 Bluetooth(ユーザー)を入力 Bluetooth(ユーザー)を入力 ペアリング完了</p>	<p>メニュー ツール Bluetooth 初期登録 Bluetooth(ユーザー)を選択 Bluetooth(ユーザー)を入力 Bluetooth(ユーザー)を入力 Bluetooth(ユーザー)を入力 ペアリング完了</p>
---	--	--

使用方法

※充電中は本製品を使用することはできません。

- 【電源をONにする】**
- 電源ボタンを黄色ランプがつかまで約2秒押し続け、ランプがついたら離してください。(イヤホンからは電子音が鳴ります。)
- 【電源をOFFにする】**
- 電源ボタンを約2秒押し続け、ランプがつかなくなったら離してください。(イヤホンからは電子音が鳴ります。)
- 【電源をかける】**
- 本製品からの発信はできませんので、携帯電話機から発信してください。相手から電話に出たら電源ボタンを2回押し続けて通話切替えをしてください。
- 【電源をかける】**
- イヤホンから発信がしたら電源ボタンを1回押しします。(イヤホンからは電子音が鳴ります。)

故障かな?と思ったら

- 【着信を拒否する】**
- イヤホンから着信音がしたら電源ボタンを電子音が鳴るまで長押ししてください。
- 【リダイヤルする】**
- 最後にかけた電話番号をリダイヤルする場合は、電源ボタンを約2秒押し続け、電子音が鳴ったら離してください。
- 【音量を調節する】**
- 音量を大きくする場合は音量大ボタンを、小さくする場合は音量小ボタンを押してください。
- 【ミュート機能】**
- 通話中に音量大ボタンを電子音が鳴るまで長押しするとミュート機能がONになり通話相手は自分の声が聞こえなくなります。

保証書

症状	考えられる原因	処置
電源がONにならない	バッテリーの残量が不足していないか、充電ケーブルが正常に接続されているか、電源ボタンが正常に押されているか	付属のDC充電器とUSBケーブルを使用して充電してください
ペアリングができない	電源ランプが点滅していないか、Bluetoothモードになっていないか、Bluetooth機能が正常に動作しているか	電源ランプが点滅していない場合は電源ランプの点滅を促すために電源ボタンを約5～7秒間押し、LEDの点滅を確認してください。Bluetoothモードになっていない場合は電源ボタンを約5～7秒間押し、LEDの点滅を確認してください。
通話音量が小さい	音量レベルが最小になっているか、イヤホンが正常に接続されているか	ボリュームを上げてください。イヤホンが正常に接続されていない場合はイヤホンを外して再接続してください。
通話ができない	携帯電話機の設定がイヤホン対応になっていないか、Bluetooth機能が正常に動作しているか	携帯電話機の設定を変更してください。イヤホンから発信がしてから電源ボタンを押し続けてください。

Kashimura BL-9

Bluetoothインナーフレキイヤホンマイク

取扱説明書



安全上のご注意 — 1 | 使用方法(初めて使用する場合) — 6  
 警告 — 2 | 保証書 — 7  
 注意 — 3 | Bluetoothの接続方法/ペアリング方法 — 8-10  
 各部の名称と働き — 4 | 使用方法 — 11-12  
 使用上の注意 — 5 | 故障かな?と思ったら — 13

※お買い上げありがとうございます。ご購入前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。