

使用方法

- ①ご使用になる前に、車のカーソケットの中のホコリ等をきれいに取り除きます。
- ②本製品のカープラグを、車のカーソケットに奥までしっかりと差し込みます。
※カーソケットの形状が特殊な車(外車及び一部国産車)では使用できない場合があります。
- ③本製品のUSB-C コネクタをゆっくり引き、コードをすべて引き出します。
または、本製品のUSB-Aポートに、お手持ちの充電用USBケーブルのUSB-Aコネクタ側を接続します。
※本製品に充電用USBケーブルは付属していません。お手持ちの純正ケーブルをご使用ください。
- ④コネクタを端末に差し込むと、端末側の充電表示が点灯し、充電を開始します。
※端末の充電完了表示に関しては、端末の取扱説明書をご確認ください。
※本製品のUSB-C コネクタを家庭コンセント用AC充電器や車載用DC充電器のUSBポートに差し込まないでください。(事故、故障の原因となります。)
- ⑤端末の充電表示が充電完了表示に変わりましたら、充電完了です。
本製品のコネクタを端末からまっすぐ抜きます。
- ⑥本製品の巻取りボタンを押すと、コードを本製品内部に巻取り収納できます。
- ⑦本製品をカーソケットから抜いて保管してください。

