

USB-A と USB-C の合計 3 ポートを搭載した、車載用の USB 充電器。
車のDCソケットからスマートフォン/タブレット/ノート PC 等を充電・給電。

- 出力合計最大 66Wで高速同時充電。(USB-Cポート×2 同時使用時)
- USB-CポートはUSB PD(Power Delivery)規格に対応した高出力の最大36Wと最大30W。USB PD規格対応端末を接続すると、急速充電して充電時間を短縮。ノート PC の充電・給電や、iPhone 16 の MagSafe 充電にも対応。
(本製品に MagSafe ケーブルは付属しておりません。)
(ノート PC は PD36W 充電対応機種のみ。お手持ちの機種の対応をご確認ください。)
- USB-Aポートは端末を識別して最適充電できる自動識別IC搭載の出力最大18W。
(本製品に USB ケーブルは付属しておりません。別途データ通信&充電用ケーブルが必要です。それ以外のケーブルを使用した場合、本製品の自動識別機能が働かない場合があります。)
- 通電表示ブルーLED付。USBポートも青く発光し、暗い車内でもコネクタを接続しやすい。
- 12V/24V 車対応。軽自動車から大型車まで様々な車種に対応。

USB-A ポート

自動識別 IC 搭載
出力電圧 / 電流
急速充電対応端末 最大 18W
(12V1.5A / 9V2A / 5V3A)

USB-C ポート①

USB PD 規格対応
出力電圧 / 電流
USB PD対応端末 最大 30W
(12V2.5A / 9V3A / 5V3A)

USB-C ポート②

USB PD 規格対応
出力電圧 / 電流
USB PD対応端末 最大 36w
(12V3A / 9V3A / 5V3A)

合計出力電圧 / 電流

C①+C②ポート 最大 66w (30W+36W)
※A+C①ポート 最大24W (5V4.8A)
※A+C①+C②ポート 最大60W (24W+36W)

DC プラグ

入力電圧 :
DC12V/24V (マイナスアース車)

本体寸法 W33×H41×D73 mm 本体重量 30g 本体材質 PC 樹脂 使用温度範囲 0〜35℃

お買い求めになる前に ●台紙中面に使用方法・保証書等の大切な情報が記載されています。必ずお読みください。
●本製品の改造（配線の切断）・分解は絶対におやめください。破損し製品が機能しなくなります。当社では改造・分解に対して発生した損害に関しての責任は一切負いかねます。●本製品を使用中に万一携帯電話の故障やメモリの消去、バッテリーパックの破損等が発生した場合、当社では一切その責任は負いかねます。予めご了承ください。●本製品の保証期間はお買い上げの際のレシート日付より6ヶ月です。台紙中面の保証規定をご確認いただき、レシートと共に台紙中面の保証書を大切に保管してください。●使用方法をよくお読みになり、正しく取り付けご使用ください。●本製品はDC12V車（一般乗用車）およびDC24V車（トラック等）のマイナスアース車で使用できる充電器です。DCソケットの形状が特殊な車（外国車等）には使用できない場合があります。●端末機器によっては本製品で充電できない場合があります。●端末機器によっては本製品で充電しながら、音楽再生操作等ができない場合があります。●本製品で端末機器の充電を行いながら市販のハンズフリーキットを併用されると、ハンズフリーキットから雑音が発生する場合があります。●本製品を使用中、FM ラジオが入りにくくなったり、雑音が発生する場合があります。●コネクタ形状の異なる端子を本製品の端子口に挿さないでください。故障の原因となります。●USB PD 対応端末機器の充電時は USB PD 対応の USB ケーブルをご使用ください。

使用 方 法

- ①車のDCソケット内と本製品のDCプラグのゴミやホコリ等を取り除きます。
- ②本製品の DCプラグを車の DCソケットに挿し込みます。
- ③本製品の通電表示 LED の点灯を確認します。
- ④本製品の USB ポートに USB ケーブルのコネクタを接続します。
※本製品に USB ケーブルは付属しておりません。別途データ通信&充電用 USB ケーブルまたは MagSafe ケーブルが必要です。
※USB PD対応機器の充電時はUSB PD対応のUSBケーブルをご使用ください。
- ⑤USB ケーブルのコネクタをご使用機器に挿し込むと、機器側の充電表示が点灯し、充電を開始します。
※ご使用機器の充電完了表示に関しては、機器の取扱説明書をご確認ください。
※充電が不安定な場合は、本製品または USB ケーブルを一度抜いて挿し直してから、充電を再度開始してください。
- ⑥充電を終了する際はUSBケーブルを抜きます。
その際コネクタ部をもち、ねじったり斜めにしたりせず、コネクタに対して平行にゆっくりと抜いてください。
- ⑦ご使用後は本製品を DCソケットから抜いて保管してください。

使用 上 の ご 注 意

- 使用方法をよくお読みになり、正しく取り付けご使用ください。
- DC12V/24V マイナスアース車でご使用ください。
- DCソケットの形状が特殊な車(外国車等)には使用できない場合があります。
- ご使用の前に DCソケットの中のホコリや灰等をきれいに取り除いてください。
- 安全の為、走行中の端末機器の操作はおやめください。
- 充電時間は端末機器の機種や充電時の使用状況により異なります。
- 端末機器のバッテリーが古い場合や、故障している場合には充電できません。
- 使用環境温度(周囲の温度)が0〜40℃の範囲でご使用ください。
- 運転の妨げになると思われる場所、安全装置の作動効果の妨げになる場所には取り付けないでください。
- 各メーカーの純正 USB ケーブルを使用してください。純正以外の USB ケーブルによっては不具合が生じる場合があります。
- アイドリング時や別売りの増設ソケットのご使用時は、電流の変化により通電表示 LED が点滅する場合があります。
- エンジンを切った状態でのご使用はバッテリー上がりの原因 となりますのでおやめください。
- キーを抜いても DCソケットの電源が切れない車では、エンジンを止めた際は本製品を DCソケットから抜いてください。
- 本製品の誤った取り付け、改造(配線の切断を含む)をして使用した際の事故、故障、破損等につきましては当社では一切その責任、保証は負いかねます。
- 本製品を正常にご使用中に、異臭、発熱、変形、異常音等が発生した場合は、直ちに 使用を中止してください。

USB コネクタのご注意

- ケーブルやスマートフォン、USB 出力機器の接続端子部の変形や導通性の異物(金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など)または液体(汗・化粧水・飲料水等)が付着した状態でのご使用は端子間が短絡(ショート)し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。
- コネクタを斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、コネクタへの負荷はかけないでください。各接続端子内部への導通性異物や液体の混入・付着はないか必ず確認の上でご使用ください。
- USB-C ポートは出力専用です。異常が発生する原因となるため、他の充電器のUSB-C コネクタを挿さないでください。