

使用方法

①ご使用になる前に、車のカーソケットの中のホコリ等をきれいに取り除きます。

②本製品のカープラグを、車のカーソケットに奥までしっかりと差し込みます。

※カーソケットの形状が特殊な車(外車及び一部国産車)では使用できない場合があります。

③本製品のUSB-C コネクターをゆっくり引き、コードをすべて引き出します。

または、本製品のUSB-Aポートに、お手持ちの充電用USBケーブルのUSB-Aコネクター側を接続します。

※本製品に充電用USBケーブルは付属していません。お手持ちの純正ケーブルをご使用ください。

④コネクターを端末に差し込むと、端末側の充電表示が点灯し、充電を開始します。

※端末の充電完了表示に関しては、端末の取扱説明書をご確認ください。

※本製品のUSB-C コネクターを家庭コンセント用AC充電器や車載用DC充電器のUSBポートに差し込まないでください。(事故、故障の原因となります。)

⑤端末の充電表示が充電完了表示に変わりましたら、充電完了です。

本製品のコネクタを端末からまっすぐ抜きます。

⑥本製品の巻取りボタンを押すと、コードを本製品内部に巻取り収納できます。

⑦本製品をカーソケットから抜いて保管してください。

