

Kashimura KD-190

Bluetooth
ミュージックレシーバー USB
MP3 プレーヤー付

【取扱説明書】


Bluetooth 使用上の注意

良好な通信のために

- *接続機器とは見通し距離で約10m以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
- *電気製品(AV機器・OA機器・電子レンジなど)から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。
- *無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は通信場所を変更してください。
- 使用する電波について**
- *本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。
 - ※病院内・電車内・航空機器・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
 - ※電子レンジ・ベースメーカーなどの産業・科学・医療用機器など
 - ※自動ドア・火災報知機など
 - ※工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)
 - ※特定省電力無線局(免許を要しない無線局)
 - ※IEEE802.11b/g/n無線LAN機器

上記の機器などはBluetoothと同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉が発生するおそれがあります。この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器等のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定省電力無線局(免許を要しない無線局)が運営されています。

Bluetooth レシーバー 使用方法 (はじめてご使用になる場合)



1. 【本製品とカーステレオをAUXケーブルで接続します】

- ①付属のAUXケーブルを使用し、本製品のφ3.5ステレオ端子口とカーステレオのAUX-IN(φ3.5ステレオ端子口)に、奥までしっかり差し込んで接続します。

2. 【本製品をUSBポートに接続します】

- ①本製品を車のUSBポートに差し込んで下さい。
(車にUSBポートがない場合は、車のDCソケットをUSBポートに変換する製品に接続してもご利用になれます。)
- ②本製品のLEDが青色点滅状態になります。

*LEDが赤色点滅や赤色点灯している場合は、機能ボタンを長押しして、本製品のLEDを青色点滅状態にしてください。

3. 【携帯電話機とのペアリング(初期設定)を行います】

- ①使用する携帯電話機のBluetooth機能設定にて、ペアリング可能な機器を検索してください。
※検索方法は携帯電話機によって異なりますので、詳しくは携帯電話機の取扱説明書をご参照ください。
- ②検索画面に「KD-190」と表示されますので選択してください。
- ③選択後は携帯電話機の指示に従い操作してください。
※携帯電話機の機種によっては認証のためにパスキーの入力を要求される場合があります。その場合は「0000」とゼロ4つを入力してください。
- ＊「パスキー」という表記名は携帯電話機の機種によって異なりますので、詳しくは携帯電話機の取扱説明書をご参照ください。
- *接続機器の種類について手動で選択を要求された場合は、「オーディオ」「ワイヤレス機器選択」を選択してください。
- ④本製品のLEDが青色点灯状態になったらペアリング終了です。

*ペアリング設定中に間違えてしまったり、ペアリングを失敗してしまった場合はもう一度はじめからやり直してください。

*エンジンをかけ直すと自動で再接続しますが、接続しなかった場合は携帯電話機側で接続操作をしてください。

音楽・ワンセグを聞く

携帯電話機の音楽やワンセグをステレオ音声で聞くことができます。
音楽プレーヤー、ワンセグアプリの起動は携帯電話機で直接操作してください。
車のエンジンを切ると、音楽が自動的に一時停止します。
*Bluetoothの音声出力(A2DP)に対応していない音楽プレーヤー、ワンセグアプリではご使用になれません。
*auの携帯電話機(スマートフォンを除く)で音楽を聞く場合はLISMOプレーヤーのみの対応となります。

主なペアリング方法

ペアリングする時は、本製品のLEDを「青色点滅」にしてからスマートフォンなどで設定操作をしてください。

*OSのバージョンによっては、ペアリング手順が異なる場合があります。

iPhone (iOS) の例

機種	各社 iPhone 7/7 Plus	各社 Xperia ZX/Galaxy S7 edge
ペアリング設定方法	メニューダウン ↓ 設定 ↓ Bluetooth ↓ Bluetooth機能をONする ↓ 「KD-190」と表示された番号をタップ ↓ 接続完了	ホーム画面でアプリをタップ ↓ 設定 ↓ Bluetoothをタップ ↓ Bluetooth機能をONにする ↓ 機器の検索 ↓ 「KD-190」と表示された番号をタップ ↓ 接続完了

Androidスマートフォンの例

携帯電話機の機種別ペアリング方法


バーコードを携帯電話機のバーコードリーダーで読み取り、各機種のペアリング方法をご確認いただけます。バーコードリーダー機能がついていない携帯電話機の接続方法については、携帯電話機の説明書をご確認ください。パソコンからご確認頂く場合は下のURLからご確認頂けます。

<http://www.kashimura.com/goods/keitai/bluetooth/bl.html>



市販のφ3.5ステレオミニプラグの製品(イヤホン/ヘッドホン/スピーカーなど)を本製品のイヤホン端子口に接続することができますが、本製品付属のAUXケーブル以外でのご利用については、動作保証をいたしておりません。

microSD カード音楽再生方法



1. 【本製品とカーステレオをAUXケーブルで接続します】

- ①付属のAUXケーブルを使用し、本製品のφ3.5ステレオ端子口とカーステレオのAUX-IN(φ3.5ステレオ端子口)に、奥までしっかり差し込んで接続します。

2. 【本製品にmicroSDカードを挿入します】

- ①本製品microSDカード挿入口に音楽データの入ったmicroSDカードを差し込んで下さい。(さらに押し込むとmicroSDカードを取り出せます)

3. 【本製品をUSBポートに接続します】

- ①本製品を車のUSBポートに差し込んで下さい。
(車にUSBポートがない場合は、車のDCソケットをUSBポートに変換する製品に接続してもご利用になれます。)

②本製品のLEDが赤色点滅状態になります。

*LEDが青色点滅や青色点灯している場合は、機能ボタンを長押しして、本製品のLEDを赤色点滅状態にしてください。

③microSDカード内の音楽データをステレオ音声で聞くことができます。

microSD カードのデータ読み込み・書き出しについて

本製品にmicroSDカードを挿入した状態で、パソコンのUSBポートに接続すると、microSDカードのデータ読み込み・書き出しが行えます。

*この際、LEDが赤色点灯状態であることを確認してください。赤色点滅や青色点滅や青色点灯状態の場合、パソコン側にmicroSDカードが認識されません。認識されない場合は機能ボタンを長押しして、赤色点灯状態にしてください。

*microSDカードへのデータ読み込み・書き出し中に電源を切ったり、機器から取り出さないでください。その他、microSDカードのご使用上の注意はmicroSDカードの取扱説明書をご参考ください。

*記録されたデータの破壊、消失については、故障の損害内容・原因に関わらず当社は一切その責任を負いませんので、予めご了承ください。