


Kashimura KD-194

Bluetooth ステレオレシーバー EQ カードリモコン付

保管用
保証書付

取扱説明書

※お買い上げありがとうございます。
※ご使用前にこの取り扱い説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
※お読みになった後は、大切に保管してください。



ペアリング
表示名 **KD-194**

安全上のご注意	1	取付け方法 / 使用方法 (初めて使用する場合)	3
危険	1	使用方法	4
注意	1	主な Bluetooth 搭載のペアリング方法	5
使用上のご注意	2	故障かな?と思ったら / 電池の交換方法	6
各部の名称と働き	2	保証書	7

安全上のご注意 / 危険 / 注意

【安全上のご注意】 必ずお守りください。
*ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
*ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他人への危害や損害を未然に防止するためのものです。
*また注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

【表示の説明】
▲危険: この表示は「人が死にまたは重傷を負うおそれのある危険が想定される内容」を示しています。
△注意: この表示は「人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
△注意: この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。

【記号の説明】
① この記号は必ず実行していただく内容を示しています。この記号はおこなってはいけな内容を示しています。

【危険】
① *耳を刺激するような大きな音で長時間続けて聞くことと聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るために音量を上げすぎないようにご注意ください。

① *走行中での携帯・自動車電話の使用は法律で禁止されていますので万が一電話をかける場合は安全な場所に停車してから携帯電話の操作をおこなってください。

【注意】
① *窓を閉めきった自動車の中やダッシュボードの上などの直射日光があたる場所やエアコンの出口口などの異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。(事故・故障の原因となります。)

① *USB端子からUSBケーブルを抜くときは、必ずUSB端子部分を持って抜いてください。(感電やショートして発火することがあります。)

① *落としたり、ぶついたりして破損した場合は使用しないでください。(事故・故障の原因となります。)

① *自動車内で使用した場合、車種により車載電子機器に影響を与える場合があります。安全運転を損なうおそれがありますので、そのような場合は使用しないでください。(事故・故障の原因となります。)

① *調理機や加湿器のそばなど油煙や蒸気があたる場所に置かないでください。(事故・故障の原因となります。)

① *装着中に気分が悪くなるなど異常を感じるときは直ちに使用を中止し医師または弊社相談窓口、お買い上げ店にご相談ください。

① *音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎ、まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。雑音の多い所では音量を上げてはいけませんが、使用中はいつも呼びかけられて返事ができなくなるのを音量を自覚しないでください。
① *子供の手の届く所には保管しないでください。(事故・ケガの原因となります。)

① *湿気の多い所には保管しないでください。(総線劣化により感電することがあります。)

主なBluetooth搭載機種種のペアリング方法

※ペアリングする時は、本製品をDCソケットに接続しておこなってください。
※OSバージョンによっては、ペアリング手順が異なる場合があります。

機種	docomo au/SoftBank	docomo	docomo
アプリ	iPhone/iPad/BP/Plus/7Plus/7	Xperia XZ2 SO-03K	富士通 arrows Be F-04K
操作	メニュー ↓ 設定 ↓ Bluetooth ↓ BluetoothのON/OFFをONにする ↓ [KD-194]をタップ ↓ 接続完了	ホーム画面でアプリ一覧をタップ ↓ 設定 ↓ 機能検索 ↓ Bluetooth ↓ BluetoothのOFFをタップしてBluetooth機能をONにする ↓ 使用可能な機種から [KD-194] を選択 ↓ 接続完了	ホーム画面でアプリ一覧をタップ ↓ 設定 ↓ Bluetoothをタップ ↓ BluetoothのOFFをタップしてBluetooth機能をONにする ↓ 使用可能な機種から [KD-194] を選択 ↓ ペアに設定しますか?で「ペア設定する」をタップ ↓ 接続完了
機種	au サムスン Galaxy S9+ SCV39	au Xperia XZ1 SDV36	SoftBank シャープ AQUOS R2 706SH
操作	ホーム画面 アプリ一覧 ↓ 設定 ↓ 接続 ↓ Bluetooth ↓ BluetoothのOFFをタップしてBluetooth機能をONにする ↓ [KD-194]をタップ ↓ 接続完了	ホーム画面でアプリ一覧をタップ ↓ 設定 ↓ 無線ネットワークの中のBluetoothをタップ ↓ BluetoothのOFFをタップしてBluetooth機能をONにする ↓ [KD-194]を選択 ↓ ペア設定しますか?で「ペア設定する」をタップ ↓ 接続完了	ホーム画面 設定 ↓ 接続済の端末の項目にあるBluetoothをタップ ↓ BluetoothのOFFをタップしてBluetooth機能をONにする ↓ 使用可能な機種から [KD-194] を選択 ↓ ペアに設定しますか?で「ペア設定する」をタップ ↓ 接続完了

携帯電話機の機種別ペアリング方法

二次元コードを携帯電話機のバーコードリーダーで読み取り各機種のペアリング方法をご確認いただけます。バーコードリーダー機能がない携帯電話機の接続方法については、携帯電話機の説明書をご確認ください。パソソコ確認頂く場合は下のURLからご確認頂けます。
<http://www.kashimura.com/goods/keitai/bluetooth/yl.html>




使用上のご注意

【良好な通信のために】
*接続機器とは別途距離で約10m以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
*電圧変動(AV機器:0A機器、電子レンジ)から3m以上離れて通信してください。テレビやパソコンなどの場合は、受電機になる場合があります。*無線機や放送局の近くなどで正確に通信できない場合は、通信場所を変更してください。*接続機器から接続要求に応答するために、電圧力ではありますが、常に電力を消費しますので使用しないときは電源をOFFにすることをとお勧めします。
【使用する電圧について】
*本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線機の免許は必要ありませんが以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。
*病院内 電車内 航空機内 ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
*飛行機ベースター等々の産業・科学・医療機器など
*自動火災警報器など
*工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の電子無線局(免許を要する無線局)や特小電力無線局(免許を要しない無線局)
*IEEE802.11b/g 無線LAN機器
上記の機器などBluetoothと同じ電波の高周波帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電圧干渉を発生する恐れがあります。この機器の使用高周波帯帯は電子レンジ等の産業・科学・医療用機器の帯域の電圧帯域を使用している移動体識別用の電子無線局(免許を要する無線局)及び特小電力無線局(免許を要しない無線局)が適宜されています。



各部の名称と働き



Bluetooth®バージョン	CW6691D ver.4.2	コード長	約1.2m
送信電波周波数	2,402GHz~2,480GHz	Bluetooth®バージョン/重量	W19×H29×D9mm/17g
対応プロトコール	A2DP/AVRCP	カードリモコンサイズ/重量	W40×H85×D7mm/13g
マルチポイント	対応していません。	動作保証環境	0℃~35℃
SCSI-UI	対応	入力端子	USB2.0コネクタ
接続距離	約10m	電源	CR2025電池×1個
音声出力	ステレオ		

1 2 3

取付け方法

①本製品のUSBコネクタを車のUSBポート又は充電器のUSBポートに接続してください。
②カーステレオの電源を入れてAUXモードを選択します。AUXプラグをカーステレオのAUXポートに差し込んでください。



使用方法 (はじめて使用する場合)

【ペアリング (初期設定) をします。】

5ページに主なBluetooth搭載機種種のペアリング方法が書いてありますので、下記の内容と合わせてご確認ください。
①本製品のUSBコネクタを車載のUSBポート又はUSBポート付のDCプラグに接続します。
②使用する携帯電話機のBluetooth機能設定でペアリング可能な機器を検索してください。検索方法は携帯電話機により異なりますので、詳しくは携帯電話機の取扱説明書をご参照ください。
③検索画面に「KD-194」と表示されますので選択してください。
④選択後は携帯電話機の指示に従って操作してください。認証のために携帯電話機によりパスワードの入力が必要な場合があります。パスワードを要求された場合はゼロ4「0000」を入力してください。接続の種類を要求された場合は、「オーディオ」を選択してください。
⑤接続が成功すると、車のスピーカーより電子音が鳴ります。*ペアリング設定中に間違えちゃったり、ペアリングを失敗した場合は①からやり直してください。



使用方法

再生・一時停止・曲戻し・曲送り

本製品のカードリモコンで音楽の再生・一時停止・曲戻し・曲送りの操作ができます。
*一部の音楽アプリ、携帯電話機では操作できない場合がございます。



曲戻し 再生 / 一時停止 曲送り 音量を上げる 音量を下げる

EQ POP EQ ROCK EQ JAZZ

ポップモード ロックモード ジャズモード

EQ Bass EQ Vocal EQ Flat

低音モード ボーカルモード フラットモード

イルミネーション機能

本製品をレインボー発光、青色発光、赤色発光、消灯することができます。リモコンのイルミボタンを押すと、レインボー発光、青色発光、赤色発光、消灯の順で切り替わります。最後に押した発光色で記憶します。



1 4

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	処置
ペアリングができない。	車のエンジンがOFFになっている。	車のエンジンをONにして、本製品のUSBコネクタを車のUSBポート又は充電器のUSBポートに接続してペアリングしてください。
音楽がカーステレオから聞こえない。	ペアリングがされていない。 ペアリングの種類が間違っている。 車のエンジンがOFFになっている。 音楽アプリが対応していない。	ペアリングをしてください。 ペアリングの種類を「オーディオ」にしてください。 車のエンジンをONにしてください。 携帯電話機を購入時にインストールされている音楽アプリをご使用ください。
ノイズ音や音切れがする。	無線LAN、街中の電圧干渉、携帯電話機をカバンに入れている時に発生する場合があります。	無線LANやWiFi接続のパソコンから携帯電話を取り出してください。
携帯電話との接続が不安定になっている。	携帯電話機のWiFiの設定をONにしている時は発生する場合があります。	携帯電話機のWiFiの設定をOFFにしてください。

以上の処置をしても具合が悪い場合は事故防止の為、使用を中止しお買い上げの販売店または当社までご相談ください。

電池の交換方法



1 6

保証書

保証期間 お買い上げ日より6ヵ月

KD-194 Bluetooth ステレオレシーバー EQ カードリモコン付

お買い上げ日 年 月 日


お住所 〒 ー ー ー ー ー ー ー ー

お客様 お名前 電話番号

※お買い上げ領の裏面に貼付してください。
※保証書の表示がない場合は無償修理対象外となります。

【保証規定】必ずお読みください。

●保証期間内に正常な使用状態 (取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態) で万が一故障した場合には弊社適合表に記載のある機種に限り、当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。当社の判断により製品交換をさせて頂くことがありますが予めご了承ください。
●保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買い上げた販売店までお持ちください。
●保証期間内であっても、次のような場合は有償修理となります。
1. 保証書とレシート (必ず購入日が確認できるもの) をご提示頂けない場合
2. 所定の保証をご購入頂けない場合、あるいは保証を申し込み後交換された場合
3. 使用上の誤り、他の機材から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
4. お買い上げ後の取付け場所の移動、輸送、落下による故障および損傷
5. 火災、地震、風水害、落雷、その他天変地変、公害、地震、異常電圧などによる故障および損傷
6. 一般家庭用以外 (例えば業務用) での使用による故障および損傷
7. 消耗品または摩耗した部品の交換
●お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合、保証期間内での修理もお受けいたしません。
●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
●この保証書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan)
●この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。



1 7