

# KD-212 取扱説明書

ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。  
また、お読みになった後も大切に保管してください。


使用上の注意

## 【良好な通信のために】

●Bluetoothで接続した機器を見直し距離で約10m以内に置いてください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。●電気製品（AV機器・OA機器・電子レンジなど）から3m以上離れて通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。●無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は、通信場所を変更してください。



## 【使用する電波について】

●本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが、以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。  
※病院内・ガンリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所 ※電子レンジ・ペースメーカー等の産業・化学・医療用機器など  
※自動ドア・火災報知器など※工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）  
※特定省電力無線局（免許を要しない無線局）※IEEE802.11/g 無線LAN機器  
上記の機器などBluetoothと同じ周波数帯の電波を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉が発生するおそれがあります。この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・化学・医療用機器等のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運営されています。



## 【ペアリング（初期設定）をする】

- 1 本製品のDCプラグを車のカーソケットに差し込んでください。  
\*カーソケットの形状が特殊な車（外車及び一部国産車）では使用できない場合があります。
  - 2 本製品のFM周波数が青色点灯します。
  - 3 使用する機器のBluetooth機能設定にて、ペアリング可能な機器を検索してください。  
\*検索方法は機器により異なりますので、詳しくは機器の取扱説明書をご参照ください。
  - 4 検索画面に「KD-212」と表示されますので選択するとペアリング設定は終了です。  
\*選択後は機器の指示に従い操作をしてください。  
\*機器によっては認証のためにパスワードの入力が必要な場合があります。その場合はゼロ4つ「0000」を入力してください。  
\*接続するサービスの種類を要求された場合は「オーディオ」を選択してください。  
\*「パスワード」という表記名は機器によって異なりますので詳しくは機器の取扱説明書を参照してください。
- \*ペアリング設定中に間違えてしまったり、ペアリングを失敗してしまった場合はもう一度始めからやり直してください。  
\*再接続は自動で接続されますが、自動で接続されない場合は、再度設定を行ってください。




## 【2台目のペアリング方法について（マルチポイント）】

- 1 台目の携帯電話との接続が終了したら、携帯電話のBluetooth機能をOFFにした後、2台目の携帯電話と本製品をペアリング接続し、1台目の携帯電話のBluetooth機能をONにして接続してください。
- \*再接続は自動で接続されますが、自動で接続されない場合は、再度設定を行ってください。
- \*2台同時に音声を出すことはできません。
- \*携帯電話によっては、2台同時接続ができない場合があります。


## 【機器の音声を再生する / FM周波数を調節する】

- 1 カーステレオの電源を入れてFMラジオを選択します。本製品の+ボタンを1回押すとFM周波数が0.1MHzずつ上がり、-ボタンを1回押すと0.1MHzずつ下がります。  
-ボタンを2秒以上長押しすると、FM周波数が早送りで下がります。
- 2 機器の音楽 / ワンセグTVを再生します。再生している音声がカーステレオから聞こえます。【例：88.5MHzで使用する場合】  
\*一部の音楽アプリ等では再生できない場合があります。  
\*走行環境、接続する機器や車載アンテナの種類、位置等により、ノイズ / 音のひずみ / 音の途切れ / 受信不能状態等が発生する場合があります。



## 【イコライザ機能で音質を変更する】

- 1 本製品の+ボタンを2秒以上長押しすると、イコライザ切り替えができます。



\*BASS→POP→ROCK→CLUB→VOCAL→FLATの順に切り替わります。

## 主なBluetooth搭載機種種のペアリング方法

機種	アップル製端末 iPhone 11/11 Pro/Xs/Xs Max XR/iPad Pro/iPad	SONY製端末 Xperia 1 /Xperia Ace Xperia Z23/Xperia Z22	サムスン製端末 Galaxy S10+ /Galaxy S10 Galaxy S9+/Galaxy S8+
	メニュー ↓ 設定 ↓ Bluetooth ↓ 「Bluetooth」の 右スイッチをONにする ↓ 「KD-212」をタップ ↓ 接続完了	ホーム画面 ↓ 設定 ↓ 機器接続 ↓ 新しい機器とペア設定する ↓ 使用可能な機器から 「KD-212」を選択 ↓ ペア設定しますか？で 「ペア設定する」をタップ ↓ 接続完了	ホーム画面 ↓ 設定 ↓ 接続 ↓ Bluetoothをタップ ↓ BluetoothのOFFを タップしてBluetooth 機能をONにする ↓ 接続可能デバイスから 「KD-212」をタップ ↓ 接続完了



二次元バーコードを携帯  
電話機のバーコードリー  
ダーで読み取り各機種  
のペアリング方法をご確認  
いただけます。

\*OSのバージョンによっては、ペアリング手順が異なる場合があります。

## 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態（取扱説明書、本体貼り付けラベルの注意書に従った状態）で万一故障した場合には、当社の判断により製品交換をさせていただくことがありますので予めご了承ください。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買い上げいただいた販売店までお持ちください。
- 保証期間内で次のような場合は有償修理となります。
  1. 保証書とレシート（必ず購入日が確認できるもの）をご提示いただけない場合
  2. 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  3. 取付上の誤り、不平等修理や改造による故障および損傷
  4. お買い上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下による故障および損傷
  5. 火災、地震、風水害、落雷、その他天地地変、公害、盗害、異常電圧などによる故障および損傷
  6. 一般家庭以外（例：業務用）での使用による故障および損傷
  7. 消耗または磨耗した部品の交換
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けできません。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
- この保証書は日本国内のみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- この保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

## 保証書

保証期間：お買い上げ日より6ヶ月

品番	KD-212	品名	Bluetooth FMTランスミッター フルバンド
ご住所 〒	-		
お客様	お名前		
	電話番号		

故障内容記入

## レシート貼付け欄

必ず、お買い上げ店舗のレシートをご添付願います。  
レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。

商品に関するお問い合わせ先  
03-5613-1332  
(平日のみ 10:00~12:00/13:00~17:00)

株式会社 **カシムラ**  
〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28  
ホームページアドレス <http://www.kashimura.com>  
JAMMA 全国自動車用品工業委員会

使用方法