取扱説明書①

※ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。お読みになった後は大切に保管してください。

使用上のご注意

●本製品はiPhone/iPadでご使用いただけますが、すべての動作を保証するものではありません。●ご使用には出力5V1A以上がないことをご確認ください。●コネクタ端子をショートさせないでください。●コネクタ形状の異なる端子口に挿さないでくだ のUSB電源が別途必要です。●RCA入力端子(赤白黄のAV入力端子)が搭載されていないカーナビ/テレビ/モニターにはご使 さい。故障原因となります。●本製品を使用中に万一携帯電話機本体の故障やメモリの消去、またバッテリーパックの破損等が発 用になれません。●本製品の映像信号はNTSCです。PAL信号や他の映像信号にのみ対応する機器にはご使用になれません。 ●本製品使用中に音声や映像が途切れる場合があります。●ご使用されるiOSのバージョンやアプリ(バージョン)によっては、動 画・静止画・音声がご視聴できない場合があったり、音声と映像がずれる場合があります。●全てのアプリについて、映像・音声の ミラーリング正常動作を保証するものではありません。著作権の発生する動画サービス等の視聴可否はお客様よりサービス会社 へご確認をお願い致します。●本製品にはアップデート機能がありますが、このアップデートによってアプリが視聴できなくなる 短絡(ショート)し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用を 可能性があります。●機器との接続方法は本紙に記載していますが、全ての機器についてのご案内を保証するものではありませ おやめください。●コネクタを斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、コネクタへの負荷はかけないで ん。●製品の分解や改造はしないでください。●高温や多湿になる場所(直射日光の当たる場所、炎天下の車内、火や温風ヒー ください。●本製品で接続された機器が正常に動作しない場合はただちに使用を中止してください。 ターのそば、コタツや布団の中など)で使用・保管しないでください。●本製品と接続する機器の間には金属や液体などの異物

生した場合、当社では一切その責任、保証は負いかねます。予めご了承ください。●ご使用時は結束バンドは必ず外し、コードを 延ばした状態でご使用ください。束ねた状態でのご使用はコード発熱等の原因となります。●コネクタ部への無理な挿し込みや 引き抜きはおやめください。機器が破損する恐れがあります。●ケーブルやiPhone/iPad、USB電源/充電器の接続端子部の変 形や導通性の異物(金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など)または液体(汗・化粧水・飲料水等)が付着した状態でのご使用は端子間が

ご使用方法


- ▲ 本製品のUSB-AメスコネクタとLightningケーブルのUSB-Aオスコネクタを接続します。
- ②本製品のRCA端子をカーナビ/テレビ/モニターのRCA入力端子に接続します。
- ④本製品のUSB-AオスコネクタをUSB電源(出力5V1A以上)に接続します。
- ④カーナビ/テレビ/モニターの電源を入れ、チャンネル選択を「AVビデオ入力」に設定します。
- ⑤ カーナビ/テレビ/モニターにKD-226のホーム画面が映し出されます。
- G Lightning ケーブルのLightning コネクタをiPhone/iPadへ接続します。
- f iPhone/iPadの画面に下記のメッセージが表示されますので、「信頼」をタップします。
- BiPhone/iPadの画面がカーナビ/テレビ/モニターに表示されます。
- ⑦ご使用を終了するときは、全てのコネクタを抜いてください。
- ※各コネクタは向きに注意してまっすぐに抜き挿ししてください。
- ※カーナビ/テレビ/モニターの操作については、各機器の取扱説明書をご参照ください。


リセットについて

動作が不安定な場合は本製品をリセットすることができます。

- ●本製品のRCA端子をカーナビ/テレビ/モニターのRCA入力端子に接続します。
- ♀本製品のUSB-AオスコネクタをUSB電源またはUSB充電器(出力5V1A以上)に接続します。
- ⑦カーナビ/テレビ/モニターの電源を入れ、チャンネル選択を「AVビデオ入力」に設定します。
- ④本製品のリセットボタンを約5秒間長押しします。(細い針金や楊枝など先の細いもので押してください)
- ⑤カーナビ/テレビ/モニターに「Erase user data...)のメッセージが表示されます。
- ・
 リセットが完了するまで数分間お待ちください。
- ⑦ 再びカーナビ/テレビ/モニターにKD-226のホーム画面が映し出され、リセット完了です。
- ※動作が不安定な場合は、iPhone/iPadを再起動することで動作が改善する場合があります。

※本製品のリセット後、iPhone/iPadの再起動が必要な場合があります。





取扱説明書②

アップデートについて(アップデートは初回使用時において基本的に不要です)

- ・本製品のファームウェアをバージョンアップすることがあります。
- ファームウェアをアップデートすることで、本製品を最新の状態にすることができます。
- ※アップデートにはDrongCastアプリが必要です。
- ※アップデートにはiPhone/iPadが必要です。

※アップデートにより、それまで使用できていた操作ができなくなったり、iPhone/iPadの画面や音 声の一部がカーナビ/テレビ/モニターにミラーリングできなくなる場合があります。 ※アップデートにはデータ通信料がかかります。

< DrongCastアプリのインストール >

App Store にアクセスし「DrongCast」を検索、インストールしてください。 ※DrongCastアプリは本製品のファームウェアをアップデートする際に限り使用します。 ※DrongCastアプリのアップデート以外の機能については、動作未確認です。





<本製品の接続と操作>

- 本製品のUSB-AメスコネクタとLightningケーブルのUSB-Aオスコネクタを接続します。
- ♀ 本製品のRCA端子をカーナビ/テレビ/モニターのRCA入力端子に接続します。
- ④本製品のUSB-AオスコネクタをUSB電源またはUSB充電器(出力5V1A以上)に接続します。
- ▲ カーナビ/テレビ/モニターの電源を入れ、チャンネル選択を「AVビデオ入力」に設定します。
- カーナビ/テレビ/モニターにホーム画面が映し出されます。
- Lightning ケーブルのLightning コネクタをiPhone/iPadへ接続します。
- iPhone/iPadの画面にメッセージが表示されますので、「信頼」をタップします。
- DrongCastアプリでアップデート操作を行います。

※アップデートの操作方法詳細は右図のQRコードおよびURLより説明ページへアクセスできます。 ※アップデートには時間がかかることがあります。

※アップデートの前には必ずiPhone/iPadのバックアップを行ってください。



https://www.kashimura.com/goods/keitai/mirroring/kd226 update.html

2 .881.8397 ケーブルや場合

カーナビ/モニター/テレビ

iPhoneの接続方法

※ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。 ※お読みになった後は大切に保管してください。

保	証書	保証	保証期間 お買い上げ日より6ヶ月			
	KD-226	RCA変換	RCA変換ケーブル		iPhone専用	
お	買い上げ日		年	月	日	
お 客	ご住所 〒	-				
様	お名前		電話番号			
レシート貼付け欄						

必ず、お買い上げ店舗のレシートをご添付願います。 レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。

【保証規定】必ずお読みください。

- ●保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付けラベ ル等の注意書きに従った使用状態)で万一故障した場合には、 当社指定の方法で無償修理をさせて頂きます。当社の判断に より製品交換をさせて頂くことがありますので予めご了承く ださい。
- ●保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保 証書とレシートを商品に添えてお買上げ頂いた販売店までお 持ちください。
- ●保証期間内であっても次のような場合は有償修理となります。
- 1. 保証書とレシート(必ず購入日が確認できるもの)をご提 示頂けない場合
- 2. 所定の項目をご記入頂けない場合、あるいは字句を書き換 えられた場合
- 3. 使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理 や改造による故障および損傷
- 4. お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下による故障お よび損傷
- 5. 火災、地震、風水害、落雷、その他天変地異、公害、塩害、 異常電圧などによる故障および損傷
- 6. 一般家庭用以外(例えば業務用)での使用による故障および 指傷
- 7. 消耗または磨耗した部品の交換
- ●お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場 合、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- ●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の 障害については当社はその責任を負わないものとします。
- ●この保証書は日本国内においてのみ有効です。
- (This warranty is valid only in Japan)
- ●この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

製品に関するお問い合わせ先

TEL:050-3199-2558 (平日のみ10:00~12:00/13:00~17:00) メールアドレス:info@kashimura.com





