

KD-231 取扱説明書

ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
また、お読みになった後も大切に保管してください。

Bluetooth使用上のご注意

【良好な通信のために】

- Bluetoothで接続した機器を見通し距離で約10m以内に置いてください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
- 電気製品（AV機器・OA機器・電子レンジなど）から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。
- 無線機や放送局の近くなどで正常に通信できない場合は、通信場所を変更してください。

【使用する電波について】


- 本製品は、2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが、以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。
 - ※病院内・ガolinスタンドなど引火性ガスの発生する場所 ※電子レンジ・ペースメーカー等の産業・化学・医療用機器など
 - ※自動ドア・火災報知器など※工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）
 - ※特定省電力無線局（免許を要しない無線局）※IEEE802.11g 無線 LAN 機器
- 上記の機器など Bluetoothと同じ周波数帯の電波を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉を発生するおそれがあります。この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・化学・医療用機器等のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運営されています。



使用方法

【ペアリング（初期設定）をする】


1. 本製品の DC プラグを車のカーソケットに差し込んでください。
2. カーソケットの形状が特殊な車（外車及び一部国産車）では使用できない場合があります。
3. 車種によっては、本製品を装着後、ソケットのキャップが完全に閉まらない場合があります。
4. 本製品のペアリングランプが青色点滅（約1秒に2回）します。
5. 使用する機器の Bluetooth 機能設定にて、ペアリング可能な機器を検索してください。
6. 検索方法は機器により異なりますので、詳しくは機器の取扱説明書をご参照ください。
7. 検索画面に「KD-231」と表示されますので選択してください。
8. 選択後は機器の指示に従い操作をしてください。
9. 機器によっては認証のためにバスキーマの入力が必要な場合があります。その場合は「ゼロ4つ」「0000」を入力してください。
10. 接続するサービスの種類を要求された場合は「オーディオ」を選択してください。
11. 「バスキー」という表記名は機器によって異なりますので詳しくは機器の取扱説明書を参照してください。




携帯電話機の検索画面に「KD-231」と表示したら選択してください。

携帯電話機でバスキーを要求された場合はゼロ4つ「0000」と入力してください。

【例：88.3MHzで使用する場合】



車のオーディオ FM88.3MHz



重低音モード (ベースモード♪)
ノーマルモード (ノーマルモード♪)

12. 本製品のペアリングランプが青色点灯になったらペアリング設定は終了です。
13. ペアリング設定中に間違えてしまったら、ペアリングを失敗してしまった場合はもう一度始めからやり直してください。
14. 再接続は自動で接続されますが、自動で接続されない場合は、再度設定を行ってください。

【機器の音声を再生する】

1. カーステレオの電源を入れて FM ラジオを選択します。
2. 本製品のボタンを押して、FM ラジオの周波数と本製品の周波数を合わせます。
3. 機器の音楽 / 動画アプリを再生します。再生している音声がカーステレオから聞こえます。
4. 一部の音楽アプリ等では再生できない場合があります。
5. 走行環境、接続する機器や車載アンテナの種類、位置等により、ノイズ / 音のひずみ / 音の途切れ / 受信不能状態等が発生する場合があります。

【イコライザ機能で音質を変更する】

1. 本製品の FM 周波数ボタンを連続して2回押すと、音質（モード）を変更できます。
2. FM ラジオから聞こえるノーマルモード 又は ベースモードの流れるアナウンスで確認します。設定したイコライザのモードは記憶されます。

主なBluetooth搭載機種種のペアリング方法

機種種	アップル製端末 iPhone13Pro Max / 13Pro 13 / iPhone12 等	SONY 製端末 Xperia 1 / Xperia Ace Xperia XZ3 / Xperia XZ2 等	サムスン製端末 Galaxy S10+ (Galaxy S10 Galaxy S9+ / Galaxy S8+ 等)
ペアリング方法	設定 Bluetooth 「Bluetooth」の 右スイッチをONにする 「KD-231」をタップ 接続完了	ホーム画面でアプリ一覧を タップ 設定 機器接続 新しい機器とペア設定する 「Bluetooth」の スイッチをONにする 使用可能な機器から 「KD-231」を選択 ペア設定しますか？ で「ペア設定する」をタップ 接続完了	ホーム画面でアプリ一覧を タップ 設定 接続 Bluetoothをタップ BluetoothのOFFを タップしてBluetooth 機能をONにする 接続可能なデバイスから 「KD-231」をタップ 接続完了



二次元バーコードを携帯
電話機のバーコードリー
ダーで読み取り各機種種
のペアリング方法をご確認
いただけます。

※OSのバージョンによっては、ペアリング手順が異なる場合があります。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態（取扱説明書、本体貼り付けラベルの注意書に従った状態）で万一故障した場合には、当社の判断により部品交換をさせていただきますこととさせていただきます。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買い上げいただいた販売店までお持ちください。
- 保証期間内でまたの故障の場合は有償修理となります。ご希望の項目をご記入いただけない場合は、ご希望の項目をすべてご記入ください。
- 1. 保証書とレシート（必ず購入日の保証ができるもの）をご提示いただけない場合
- 2. 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは文字が書き換えられた場合
- 3. 使用上の誤り、不平等な修理や改造による故障および損傷
- 4. お買い上げ後の取付け場所の移動、転送、落下による故障及び損傷
- 5. 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地災、公害、盗害、異常電圧などによる故障および損傷
- 6. 一級家庭以外（例えば業務用）での使用による故障および損傷
- 7. 消耗品または磨耗した部品品の交換
- お客様ご自身による改造または修理があった場合は、保証期間内での修理もお受けできません。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責任を負わないものとします。
- この保証書は日本国内のみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- この保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日より6ヶ月

品番	KD-231	品名	Bluetooth FMトランスミッター コンパクト
お客様	ご住所 〒 -		
	お名前		
	電話番号		
故障内容記入			

レシート貼付け欄

必ず、お買い上げ店舗のレシートをご添付願います。
レシートの表示がない場合は無償修理対象外となります。

株式会社 カシマ
〒120-0005 東京都正区綾瀬6-9-28
http://www.kashima.com
JAMA 全国自動車用品工業会会員