


KD-276

HDMI→RCA変換ケーブル
USB1ポート 空冷ファン

取扱説明書


※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。



使用上のご注意

●本製品はHDMIタイプAオス端子を搭載した映像出力機器やHDMIケーブルを接続してご使用いただけますが、すべての機器の動作を保証するものではありません。●ご使用には出力5V1A以上のUSB電源が別途必要です。●本製品をUSB電源に接続すると自動的に空冷ファンが駆動します。●RCA入力端子(赤白黄のAV入力端子)が搭載されていないカーナビ／テレビ／モニターにはご使用になれません。●本製品の映像信号はNTSCとPALです。他の映像信号にのみ対応する機器にはご使用になれません。●本製品使用中に音声や映像が途切れる場合があります。●接続されるデバイスの種類やOS(バージョン)やアプリ(バージョン)によっては、動画・静止画・音声をご視聴できない場合があったり、音声と映像がずれる場合があります。●接続されるデバイスやアプリのアップデートによってアプリが視聴できなくなる可能性があります。●機器との接続方法は本紙に記載していますが、全ての機器についてのご案内を保証するものではありません。●製品の分解や改造はしないでください。●高温や多湿になる場所(直射日光の当たる場所、炎天下の車内、火や温風ヒーターのそば、コタツや布団の中など)で使用・保管しないでください。●本製品と接続する機器の間には金属や液体などの異物がないことをご確認ください。●コネクタ端子をショートさせないでください。●コネクタ形状の異なる端子口に挿さないでください。故障原因となります。●本製品を使用中に万一携帯電話機本体の故障やメモリの消去、またバッテリーパックの破損等が発生した場合、当社では一切その責任、保証は負いかねます。予めご了承ください。●ご使用時は結束バンドは必ず外し、コードを延ばした状態でご使用ください。束ねた状態でのご使用はコード発熱等の原因となります。●コネクタ部への無理な挿し込みや引き抜きはおやめください。機器が破損する恐れがあります。●ケーブルやスマホ、USB電源の接続端子部の変形や導通性の異物(金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など)または液体(汗・化粧水・飲料水等)が付着した状態でのご使用は端子間が短絡(ショート)し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。●コネクタを斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、コネクタへの負荷はかけないでください。●本製品で接続された機器が正常に動作しない場合はただちに使用を中止してください。

製品内容（各部の名称）




接続方法

- 1 本製品のRCA端子をカーナビ／テレビ／モニターのRCA入力端子に接続します。
 - 2 カーナビ／テレビ／モニターの電源を入れ、チャンネル選択を「AVビデオ入力」に設定します。
 - 3 本製品のUSB-AオスコネクタをUSB電源(出力5V1A以上)に接続します。USB電源に接続すると自動的に空冷ファンが駆動します。
 - 4 本製品のHDMIタイプAメスコネクタにHDMI出力のストリーミングデバイスやHDMIケーブルを接続します。
 - 5 HDMI出力の映像機器の電源が必要な場合、本製品のUSB-Cポートから給電できます。付属の電源用コネクタは本製品のUSB-CポートとfiretvstickのmicroUSBポートに接続することでfiretvstickに給電することができます。ご使用のfiretvstickに合わせて電源用コネクタをお選びください。
 - 6 映像がカーナビ／テレビ／モニターに表示されます。
 - 7 ご使用を終了するときや、本製品をご使用しないときは、全てのコネクタを抜いてください。
- ★ 本製品の映像信号切替スイッチで「NTCS」と「PAL」が切り替わります。映像が正常に映らない場合に切り替えてください。日本仕様のカーナビ／テレビ／モニターの場合は通常「NTCS」で正常に映ります。
- ※ コネクタは向きに注意してまっすぐ抜き差ししてください。
 - ※ カーナビ／テレビ／モニターの操作については、各機器の取扱説明書をご参照ください。
 - ※ 映像が映らない場合は本製品を接続するUSB電源を出力電流の大きな電源に変更してください。

接続方法

カーナビ・テレビ・モニターなど



1


RCA端子に接続



2

6

3



USB-A電源
(5V1A以上)

4

HDMIタイプAの
映像出力機器




5

microUSB-USB-Cコネクタ
2種類からfire tv stickに
合わせて選択し接続



fire tv stickの接続イメージ

fire tv stick HDの接続イメージ



microUSB-USB-Cコネクタは
位置が揃ったタイプを使用

fire tv stick 4K MAXの接続イメージ



microUSB-USB-Cコネクタは
位置が異なるタイプを使用