

KD - 278

Smart Car Player Stick

取扱説明書


※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。



使用上のご注意

●本製品は有線接続のCarPlay搭載(USB-AまたはUSB-C接続)のディスプレイオーディオ・カーナビ・モニターでのみご使用になれます。Android Autoのみに対応した機器にはご使用になれません。●日本仕様車向けに設計されていますので、海外仕様車での動作確認は行っておりません。●本製品は全てのディスプレイオーディオ・カーナビ・モニターへの対応を保証するものではありません。●本製品は運転者以外の同乗者向けの製品です。運転者は運転中に画面などを注視しないでください。また走行中、本製品の調整・操作・スマホの操作・通話・テレビや動画鑑賞は大変危険です。運転者は絶対におやめください。●本製品はHDMIタイプAオス端子を搭載した映像出力機器やHDMIケーブルを接続してご使用いただけますが、全ての機器について正常動作を保証するものではありません。●著作権の発生する動画サービス等の視聴可否はお客様よりサービス会社へご確認をお願い致します。●ご使用環境によっては本製品を使用中に音声や映像が乱れる場合があります。●本製品使用後、オーディオの音量設定がオフになる場合があります。●本製品にはファームウェアのアップデート機能がありますが、このアップデートによってHDMI映像出力機器の視聴ができなくなる可能性があります。●本製品の取り付け・ご使用や、誤った取り付け、改造してのご使用などによる事故・故障・破損などにつきまして弊社では一切その責任保証は負いかねます。●本製品の使用中に発生した故障、破損、事故、違反による罰金・減点等に関しては弊社は一切責任を負いかねます。●本製品の改造(配線の切断)・分解は絶対におやめください。破損し製品が機能しなくなります。弊社では改造・分解に対して発生した損害に関しての責任は一切負いかねます。●使用方法をよくお読みになり、正しく取り付けご使用ください。●本製品を使用中、FMラジオが入りにくくなったり、雑音が発生する場合があります。●本製品を正常に使用中、異臭・異常な発熱・変形などがおきた場合には、ただちに本製品のご使用をおやめください。●使用する際は必ず結束バンドなどを外し、コードを延ばした状態でご使用ください。束ねた状態でのご使用はコード発熱などの原因となります。●高温や多湿になる場所(火のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用・保管しないでください。●ケーブルやUSB出力機器の接続端子部の変形や導通性の異物(金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など)または液体(汗・化粧水・飲料水など)が付着した状態でのご使用は端子間が短絡(ショート)し発熱や焦げの原因となり大変危険です。●取扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。●コネクタを斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加えるなど、コネクタに負荷をかけないでください。各接続端子内部への導通性異物や液体の混入・付着はないか必ず確認してください。

製品内容（各部の名称）




接続方法

- 1 本製品のUSB-Cポートに通信&電源ケーブルのUSB-Cコネクタを接続します。
 - 2 通信&電源ケーブルの電源用USB-AコネクタをUSB-A電源(5V1.5A以上)に接続します。車の純正USB-A電源は電力不足の場合があるので、カーソケットに挿して使う車用USB-A電源をお使いください。本製品のLEDインジケータが**赤色に点灯します**。
 - 3 通信&電源ケーブルの通信用USB-AコネクタをディスプレイオーディオのCarPlay通信用USB-Aポートに接続します。CarPlay通信用ポートがUSB-Cの場合は付属の変換コネクタを組み合わせお使いください。
 - 4 ディスプレイオーディオに本製品のホーム画面が表示されます。
 - 5 本製品のHDMIタイプAポートにHDMI出力機能を搭載した映像機器を接続するとディスプレイオーディオに映像が映ります。本製品のLEDインジケータは**青色に点灯します**。
- ★ HDMI出力の映像機器の電源が必要な場合、本製品のUSB-Cポートから給電できます。(最大約5V1A出力)
付属の電源用コネクタは本製品のUSB-CポートとfiretvstickのmicroUSBポートに接続することでfiretvstickに給電することができます。ご使用のfiretvstickに合わせて電源用コネクタをお選びください。

※コネクタは向きに注意しまっすぐに抜き差ししてください
※ディスプレイオーディオの操作については、各機器の取扱説明書をご参照ください。


CarPlayポートがUSB-Aの場合

有線接続のCarPlay対応ディスプレイオーディオ



CarPlayポートがUSB-Cの場合

有線接続のCarPlay対応ディスプレイオーディオ



fire tv stickの接続イメージ

fire tv stick HDの接続イメージ



microUSB-USB-Cコネクタは
位置が異なるタイプを使用

fire tv stick 4K MAXの接続イメージ



microUSB-USB-Cコネクタは
位置が揃ったタイプを使用

画面の切替方法

【タッチパネル式のディスプレイオーディオの場合】

画面内のタッチが反応する箇所を5秒ほど長押しすると、車純正の画面(ホーム画面やマップ画面など)に切り替わります。また再度、本製品のHDMI映像入力画面に切り替えたい場合は、車純正の画面で「CarPlay」モードを選択します。

有線接続のCarPlay対応ディスプレイオーディオ



画面を長押し

【タッチパネル式ではないディスプレイオーディオの場合】

車載のボタンやコントローラーで切り替えます。本製品のHDMI映像入力画面は「CarPlay」を選択すると表示されます。