

KD-286 取扱説明書

ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
また、お読みになった後も大切に保管してください。

Bluetooth使用上のご注意

【良好な通信のために】

- Bluetoothで接続した機器を見通し距離で約 10m 以内に置いてください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
- 電気製品（AV 機器、OA 機器、電子レンジなど）から 3m 以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。
- 無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は、通信場所を変更してください。

【使用する電波について】

- 本製品は 2.4GHz 帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが、以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。
- ※病院内、ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所、※電子レンジ・ペースメーカー等の産業・化学・医療用機器など
- ※自動車・火災報知器など※工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）
- ※特定省電力無線局（免許を要しない無線局）※IEEE802.11/g 無線 LAN 機器



使用電波帯：2.4GHz
変調方式：FF-SS
干渉距離：10m

上記の機器など Bluetooth と同じ周波数帯の電波を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉が発生するおそれがあります。この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・化学・医療用機器等のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運営されています。

使用方法

【ペアリング（初期設定）をする】

- ①本製品を USB-Cポートに接続してください。
- ②本製品のペアリングランプが青色点滅（約 1 秒に 2 回）します。
- ③使用する機器の Bluetooth 機能設定にて、ペアリング可能な機器を検索してください。
※検索方法は機器により異なりますので、詳しくは機器の取扱説明書をご参照ください。
- ④検索画面に「KD-286」と表示されますので選択してください。
- ⑤選択後は機器の指示に従い操作をしてください。
※機器によっては認証のために「パスキー」の入力が必要な場合があります。その場合はゼロ 4 つ「0000」を入力してください。
※接続するサービスの種類を要求された場合は「オーディオ」を選択してください。
※「パスキー」という表記名は機器によって異なりますので詳しくは機器の取扱説明書を参照してください。
- ⑥本製品のペアリングランプが青色点灯になったらペアリング設定は終了です。
※ペアリング設定中に間違えてしまった、ペアリングを失敗してしまった場合はもう一度始めからやり直してください。
※再接続は自動で接続されますが、自動で接続されない場合は、再度設定を行ってください。

選択している FM 周波数が青色点滅します。



携帯電話機の検索画面に「KD-286」と表示したら選択してください。




携帯電話機で「パスキー」を要求された場合はゼロ4つ「0000」と入力してください。


【例：88.3MHz で使用する場合】

【機器の音声を再生する】

- ⑦カーステレオの電源を入れて FM ラジオを選択します。
本製品のボタンを押して、FM ラジオと同じ周波数を選びます。
88.1、88.3、88.7MHz のうち、FM ラジオ番組がのらない周波数に合わせます。
- ⑧機器の音楽 / 動画アプリの音量を 80% 以上にしてから再生します。再生している音声がかーステレオから聞こえます。カーステレオ側の音量も調節してください。
※一部の音楽アプリ等では再生できない場合があります。
※走行環境、接続する機器や車載アンテナの種類、位置等により、ノイズ / 音のひずみ / 音の途切れ / 受信不能状態等が発生する場合があります。
※一部の車載用の USB 充電器、USB ポート付のオーディオ機器やパソコンに接続した場合、ノイズが発生する場合があります。



車のオーディオ



FM 周波数ボタン

【イコライザ機能で音質を変更する】

- ⑨本製品の FM 周波数ボタンを連続して 2 回押すと、音質（モード）を変更できます。FM ラジオから聞こえるノーマルモードまたはベースモードの音声アウンスで確認します。設定したイコライザのモードは記憶されます。

ノーマルモード
(ノーマルモード♪)

重低音モード
(ベースモード♪)

Bluetooth ペ어링方法例

※ ペ어링の手順は
端末により異なります

- ① **設定** (または「ホーム画面」→「設定」)
↓
- ② **Bluetooth** (または「接続 / 機器接続」)
↓
- ③ **Bluetooth機能を「ON」**
(または「新しい機器とペア設定する」)
↓
- ④ 接続可能デバイスの一覧表示から
KD-286 を選択

★端末の接続中機器一覧に「KD-286」が表示されれば接続完了

各機種
の
ペアリング方法
を
ご確認ください



保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態（取扱説明書、本体貼り付けラベルの注意書に従った状態）で万一故障した場合には、当社の判断により製品交換をさせていただくことが有りますので予めご了承ください。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買い上げいただいた販売店までお持ちください。
- 保証期間内でも次のような場合は有償修理となります。
 1. 保証書とレシート（必ず購入日が確認できるもの）をご提示いただけない場合
 2. 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 3. 使用上の誤り、不平等な修理や改造による故障および損傷
 4. お買い上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下による故障及び損傷
 5. 火災、地震、風水害、落雷、その他天地地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
 6. 一般家庭以外（例えば業務用）での使用による故障および損傷
 7. 消耗または磨耗した部品の交換
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けできません。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
- この保証書は日本国内のみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- この保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

保証書

保証期間：お買い上げ日より 6ヶ月

品番	KD-286	品名	FMトランスミッター USB-C電源
お客様	ご住所 〒 -		
	お名前		
	電話番号		

故障内容記入

レシート貼付け欄

必ず、お買い上げ店舗のレシートをご添付願います。
レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。

商品に関するお問い合わせ先

製品に関する
お問合せ先 **050-3199-2558**

（月～金 10:00～12:00/13:00～17:00 ※祝日、夏期、年末年始を除く）

株式会社 **カシムラ**

〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28

ホームページアドレス <https://www.kashimura.com>

JAAAM 全国自動車用品工業会会員