

## ●アプリ内の使用方法




※本体とルーターとの通信環境によってカメラ画面表示に時間がかかる場合があります。

## ●アプリ内の使用方法

- ①カメラ画面
  - ②解像度の切替 (FHD+/360P)  
FHD+:2304x1296ピクセル  
360P:640x360ピクセル
  - ③本体スピーカのオン/オフ切替※1
  - ④画面のズーム表示切替
  - ⑤本体とルーターの通信速度の目安
  - ⑥マイホーム画面にカメラ画像を小さく表示
  - ⑦画面のワイド表示
  - ⑧スマートフォンのアプリ内に写真保存※1
  - ⑨本体とスマートフォンの通話のオン/オフ切替※1
  - ⑩スマートフォンのアプリ内に動画保存※1
  - ⑪メニュー画面を表示
- ※1スマートフォン側でアプリへの許可が必要な場合があります。スマートフォンのメモリが少ないと画像/映像を保存できない場合があります。

## ●アプリ内の使用方法



## ●アプリ内の使用方法

- 12 SDカード内の動画再生
  - 13 アプリ内に保存した写真や動画閲覧
  - 14 背景色の切替 (黒系/白系)
  - 15 本体をスリープ状態にします
  - 16 周囲が暗いときの撮影モード切替 (スマート/赤外線/カラー)  
スマート：製品が周囲の状況判断し高輝度LED点灯または赤外線点灯します。  
赤外線：白黒画質で最大20m先まで見えます。  
カラーモード：高輝度LED点灯で夜間でもカラー画質で見えます。
  - 17 自動追跡のオン/オフ切替  
カメラ画面に動くものがあると追跡します。
  - 18 動体検知のオン/オフ切替  
通知をオンにするとホーム④メッセージ内またはホーム画面下のプロフィール内メッセージセンターに記録写真が送付されます。画像保存は20日間です。
  - 19 本体からブザー音発信
  - 20 メニュー画面の編集
  - 21 動体検知時の画像を確認
- ※モーション検知時の通知画像は通知マイホーム画面右下のプロフィール内でも確認できます。




- 22 本体を回転させるコントローラー  
コントローラーでカメラを上下左右に動かせます。
- 23 本体の機能設定 (メニュー画面)

## 24 設定



## 24 設定

- 1 製品名を変更できます。
- 2 本体のIPアドレスやタイムゾーンなどの確認
- 3 スマート設定の確認や設定変更
- 4 本体のスリープモードのオン/オフ切替
- 5 時間の透かし：オン/オフ切替  
オンにすると画面に時刻が表示されます。  
対話方式：一方方向/双方向の切替



- 6 周囲が暗いときの撮影モードの切替  
スマート/赤外線/カラーモードから選択できます。  
スマート：製品が周囲の状況を判断し高輝度LED点灯または赤外線点灯します。  
赤外線：白黒画質で最大20m先まで見えます。  
カラーモード：高輝度LED点灯で夜間でもカラー画質で見えます。



## 24 設定



## 24 設定

- 7 モーション検知アラームスイッチ：オン/オフ  
オンにすると②メッセージ内ホーム画面下のプロフィール内メッセージセンターに記録写真が送付されます。画像保存は20日間です。  
※動体速度が早い場合など通知画像に動体物が映らない場合があります。
- 追跡の設定：オン/オフの切替  
オンにすると動体にあわせてカメラが追跡します。追跡はカメラから2~5m、歩行速度120m/分まで対応します。  
※2つの動体がある場合は動きの大きい方を優先します。動いている被写体と背景が似ている場合や全体的に明るさが急変する場合、暗い環境では正しく動作しない可能性があります。
- スケジュール設定：オン/オフの切替  
動体（モーション）検出のオン/オフのスケジュール設定ができます。



## 24 設定



## 24 設定

### 8 SDカードの状況とフォーマット




### 9 SDカード録画スイッチ：オン/オフの切替

オンにするとカメラ画像をSDカードに保存します。  
録画モード：イベント録画は動体検知したときに録画します。  
継続録画はSDカード容量分録画します。  
SDカードの容量がなくなると新しい録画記録が書き込まれます。

※イベント録画時のSDカードへの記録はモーション検知アラームオン時の通知画像と連動しない場合があります。



## 24 設定



## 24 設定

- 10 本体がネットワークに接続しないとスマートフォンに通知されます。
- 11 本製品のFAQやアプリ運用会社への問合せができます。
- 12 複数ユーザーがカメラ映像を共有できます。  
※共有化したユーザーは一部の操作が制限されます。

### >> 共有デバイスの設定方法

- 13 ホーム画面にアプリ内の本体映像のショートカットを追加できます。
- 14 本製品のファームウェア情報が確認できます。
- 15 登録した本製品を削除できます。

## ● その他のアプリ内の使用方法

### >> マルチビデオプレビューの使用方法

### >> SDカードに記録したデータをスマートフォンに保存する方法

### >> シーンに合わせた撮影モードの設定方法

※アプリの画面は実際と異なる場合がありますのでアプリ内で表示される手順に従って設定してください。

よくあるお問い合わせについては以下のリンクをご確認ください。

### >> 困ったときは (Q&A)