

他機器との連携方法

●本体が人の動きを検知した時にKJ-188を発光させる

- 1 アプリ内画面下の「シーン」アイコンから「シーンを作成」を選択します。
- 2 「デバイスの状態が変化した場合」を選択します。



※アプリのアップデートなどで実際の手順や内容が取扱説明書内と異なる場合があります。


③ 「KJ-193/人感センサー」を選択します。



- 4 「人の動きを検知しました」を選択します。
これで条件の設定が完了しました。
- 5 「さらに」の「+」もしくは「タスクを追加」を選択し、KJ-188/スマートカメラのLEDを発光するタスクを追加します。



- ⑥ 「スマートカメラ/KJ-188」を選択します。
- ⑦ 「赤外線ナイトビジョン」を選択します。
- ⑧ 「カラーモード」を選択します。
- ⑨ 「セーブ」を選択します。



10 「次へ」を選択します。

11 「セーブ / はい」を選択し、タスクの設定を完了させます。



⑫ 「シーン」に「タスク」が追加されます。

⑬ 同様の手順で以下連動が可能です。

- ・人の動きは検知していない時に
KJ-188 の LED を消灯
- ・人の動きを検知した時に
KJ-188 の SD カードへの録画開始
- ・人の動きは検知していない時に
KJ-188 の SD カードへの録画停止

