

# Kashimura

## 取扱説明書 KW-25 Qi自動検知電動ホルダー キャパシタ付 吸盤取り付け

取扱説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてご使用ください。

同梱品一覧 ※開封した商品がすべてそろってあること、本製品に付属がないことを確認してください。一方、不足や不具合がある場合は、当社又は、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。



### ご注意


- スマートフォンケースが極端に厚い場合、充電できない場合があります。
- 本製品に Qi 規格準拠の端末 (スマートフォン) 以外を置かないでください。ホルド可能な幅は 65mm~83mm です。
- 同一平面に付属取り付け用プレートと貼り、吸盤面を取付けてください。また、ご使用前には本製品がしっかりと固定されていることを確認してください。
- 磁気カードや磁気記録メディア、精密機器など磁気の影響を受けるものは本製品に近づけないでください。
- 端末の充電口に充電ケーブルを接続している状態で、本製品に置かないでください。
- 端末を置く位置によっては適切な充電ができない場合があります。
- 充電中に商品異物やフロンガス発生状態などが起こることがあります。
- テレビやラジオなどに雑音が入る場合は離れた場所でお使いください。
- ワイヤレス充電器どうしを近づけないでください。端末を検出できず充電できない場合があります。
- 端子やケーブル、USB 充電機の接続端子の変形や、導電性の異物 (金属片、鉛筆の芯、ピン、砂など) または液体 (汗、化粧水、飲料水等) が付着した状態のご使用は、端子間が短絡 (ショート) し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異常があった場合はご使用をおやめください。
- 端子を斜めに押し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、端子への負荷がかかりません。
- 付属の充電ケーブルは本製品以外では使用しないでください。
- お子様の手の届かないところでご使用、保管してください。
- 本製品の誤った取り付け、または分解や改造しのご使用等による事故・故障・破損等の損害につきましては当社では一切その責任を負いかねます。
- 本製品を使用中、異臭、変形等の異常が起きた場合は、製品の使用を直ちにやめください。使用中にあたっては周囲温度 (使用環境温度) が 0~40℃の範囲内でご使用ください。
- 本製品を使用中に万一機器の故障やメモリの消去、またバッテリーパックの破損等が発生した場合、当社では一切その責任、保証は負いかねます。予めバックアップをお取りになってからのご使用をお勧めします。埋め込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、充電動作が医療用電気機器に影響を与える恐れがありますので、本製品のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。

### 取り付け位置について

国土交通省の定める保安基準に適合させるため、下図のように、運転者の視界を妨げないように本製品を取り付けてください。また、フロントガラス、側面ガラスへの取り付けは、保安基準に不適合となりますので、絶対におやめください。下図は右ハンドル車の例です。左ハンドル車の場合、左右逆になります。


#### 前方視界基準

<基準概要>  
自動車前方 2m にある高さ 1m、直径 30cm の円柱を鏡等を用いず直接確認できること。




#### 直前直左視界基準

<基準概要>  
自動車の前面及び左側面 (左ハンドル車にあつては右側面) に接する高さ 1M、直径 30cm の円柱を鏡等を用いず直接確認できること。



### 取り付け方法

1 ボールジョイントにダイヤルを差し込み、本体に取り付けダイヤルを締めてください。マウント側アームのダイヤルを緩めて好みの長さに調節してください。



### 保証書

保証期間 お買い上げ日より6ヵ月

**KW-25** Qi自動検知電動ホルダーキャパシタ付 吸盤取り付け

お買い上げ日 年 月 日

お客様 住所 〒 年 月 日

お名前 電話番号

**レシート貼付け欄**

必ず、お買い上げ店舗のレシートをご添付願います。  
レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。


#### 【保証規定】

- 保証期間内に正常な使用状態 (取扱説明書、本体貼付けラベルなどの注意事項に従った使用状態) で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。当社の判断により製品交換をさせていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買い上げいただいた販売店までお持ちください。
- 保証期間内でも次のような場合は有償修理となります。
  1. 保証書とレシート(必ず購入日が確認できるもの)をご提示いただけない場合
  2. 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは印字を書き換えられた場合
  3. 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障及び損傷
  4. お買い上げ後の取付場所の移送、輸送、落下などによる故障および損傷
  5. 火災、地震、風水害、落雷、その他天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
  6. 一般家庭用以外 (例えば業務用) での使用による故障および損傷
  7. 消耗または摩耗した部品の交換
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内の修理もお受けかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)
- この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

※商品に関するお問い合わせ先  
03-5613-1332  
(平日のみ 10:00~12:00/13:00~17:00)




2 本製品に付属の充電ケーブルの Type-C 端子を本製品に接続してください。



3 ダッシュボード等の貼り付け場所の汚れや油分を拭き取ります。 ※ホコリや油分等で汚れていると確実な吸着ができません。

4 取り付けプレートの裏面の赤色の保護フィルムを剥がし、同一平面にしっかりとプレートと貼付けます。 ※曲面の貼り付けは避けてください。

5 吸盤側のダイヤルを緩めてアームを起こし、レバーを上げ、保護フィルムを剥がしてください。 ※吸盤面に触れないように注意してください。吸盤面が汚れると吸着力が低下します。



6 取り付けプレートの表側 (透明) の保護フィルムを剥がしてください。


7 吸盤を取付けプレートに強く押し付けながらレバーを下げます。

8 アーム角度を調節後、ダイヤルを回して締めます。


9 取り外す場合は、ダイヤルを緩めてアームを起こしてレバーを上げ、取り付けプレートを押しさながら吸盤のべら部分を持って、吸盤部分をゆっくりと剥がしてください。

### 使用方法

- 1 本製品に付属の充電ケーブルの USB 端子を USB 電源に接続します。
  - ※本製品に USB 電源は付属していません。
  - ※本体に接続する USB 電源は定格 5V2A または QuickCharge2.0 以上をお使いください。
  - 5V2A 以下の充電器に接続すると充電ができない場合や、充電に時間がかかる場合があります。
  - 7.5W/10W 急速ワイヤレス充電には QuickCharge2.0 以上の充電器が必要です。
  - ※充電ケーブルの端子はしっかりと奥まで差し込んでください。




2 車載側の電源 (USB 電源) を入れた後、本製品のインジケータが赤点滅、青点灯し、下図 (1)~(5) の手順でスマートフォンを本製品に置いてください。



使用中の各インジケータLED色	
通電時	青色点灯
充電中、充電完了時	ゆっくり青色点滅
通電/充電、異物検知時	赤色点滅

3 スマートフォンを取り出す場合は、下図 (1)~(3) の手順で取り出してください。 キャパシタ内蔵により、車載側の電源が OFF の状態でもスマートフォンを取り出すことができます。



スマートフォンケースの厚みに合わせて、アームを調節してください。調節する場合は、スマートフォンを本製品から取り出した後、本製品の電源が入っていない状態で調節してください。電源が入っている時に無理に手で開閉すると故障の原因になりますのでおやめください。

- ※タッチ式センサーに触れてアームを開いた後、スマートフォンを取り出さない場合、約 5 秒後にアームが閉じます。
- ※車載側の電源が OFF の状態でスマートフォンを取り出した場合、数秒後にアームが閉じます。
- ※タッチ式センサーには取り出す時以外は触れないでください。スマートフォンが落下する恐れがあります。
- ※アーム、補助足の操作は電源が入っている時に行ってください。電源供給停止後、数回の開閉は可能ですが、その回数は使用環境によって異なります。
- ※電源が入っていない時に無理に手で開閉すると故障の原因になりますのでおやめください。
- ※本製品と充電する端末の間に、金属や液体などの異物がないことをご確認ください。
- ※充電しない場合や本製品のインジケータが赤点滅 (異物検出時等)、消灯した場合は、端末を本製品から一旦離し、本製品の LED が青色点灯後に再度充電してください。
- ※充電中にインジケータが青色点滅しない場合、お使いのスマートフォンが本製品の適合機種であることを再確認してください。
- ※充電開始または充電完了の表示に関しましては端末の取扱説明書をご確認ください。
- ※充電時間は端末や充電環境により異なります。