

取扱説明書

取扱説明書をよくお読みになり、正しく取り付けで使用ください。



同梱品


- 本体
- 充電用ケーブル
- 取扱説明書（保証書）

ご使用方法

- ① 本製品のUSB Type-C 入力ポートに、付属の充電用ケーブルのUSB Type-Cコネクタを接続します。充電用ケーブルのUSB-Aコネクタを、充電器へ接続します。
- ※本製品に家庭用コンセントや車のカーソケットに挿す充電器は付属していません。
- ※本体に接続するUSB充電器は、定格5V2A、USB PowerDelivery、またはQuickCharge2.0以上対応の充電器をお使いください。5V2A以下の充電器に接続すると充電に時間がかかる場合があります。
- ② 本製品のLEDランプが青→赤点滅→赤点灯になることを確認してください。
- ③ 本製品と充電するスマートフォンに金属や液体などの異物が付着していることを確認してください。またスマートフォンに金属やマグネットを装着している場合は外してください。
- ④ 本製品のワイヤレス充電部に、Qi対応スマートフォンを置いてください。本製品のワイヤレス充電部中心にスマートフォンのQiマーク、または中央部を合わせてください。
- ⑤ 本製品のLEDランプが青く点滅しスマートフォンが充電されます。
- ※本製品のLEDランプが青く点滅しない場合は、適合機種をご確認の上、本製品とスマートフォンの位置を調整してください。
- ※本製品のLEDランプが青点滅にならない、もしくは青・赤の交互点滅になる場合は、充電ができない状態のため一旦スマートフォンを本製品から離して異常がないか確認し、LEDランプが赤点灯の状態、もしくは青・赤の交互点滅が停止した後に再度スマートフォンを置いてください。
- ⑥ 充電が完了したら充電器とUSB Type-Cコネクタを取り外してください。
- ※充電時間はスマートフォンにより異なります。
- ※スマートフォンが満充電になってもLEDランプが点滅しますが、故障ではありません。
- ※充電が終わりましたら、USB Type-Cコネクタを取り外してください。

● 立て掛けてワイヤレス充電する場合

- ① 図を参考に本製品のワイヤレス充電部を開きます。ワイヤレス充電部を少しだけ上に持ち上げ、スマートフォン受け台を開いてください。ワイヤレス充電部を、任意の角度でストッパーを上げて固定してください。
- ② スマートフォンを立て掛けてください。充電がされない場合は、ワイヤレス充電部を上下に動かし、位置を調整してください。



LED ランプ

- 本製品のLEDランプによって、本製品の状態を確認することができます。
- ※特にLEDランプが青・赤の交互点滅になっている場合は、充電ができない状態のため、スマホと本製品の間に金属板などが挟まっているか確認してください。

状態	電源投入時	ワイヤレス充電中	充電していない時	充電異常 (異物検知や発熱など)
LEDランプ	青→赤点滅 →赤点灯	青点滅	赤点灯	青赤交互点滅

保証書

保証期間 お買い上げ日より6ヵ月

KW-26 ワイヤレス充電器 2WAY 10W			
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所 〒	-	
	お名前	電話番号	
<h2>レシート貼付け欄</h2> <p>必ず、お買い上げ店舗のレシートをご添付願います。 レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。</p>			

【保証規定】

- 保証期間内に正常な使用状態（取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの注意書に従った使用状態）で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。当社の判断により製品交換をさせていただくことが有りますのであらかじめご了承ください。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買い上げいただいた販売店までお持ちください。
- 保証期間内で次のような場合は有償修理となります。
 1. 保証書とレシート（必ず購入日が確認できるもの）をご提示いただけない場合
 2. 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 3. 使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障及び損傷
 4. お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 5. 火災、地震、風水害、落雷、その他天変地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
 6. 一般家庭用以外（例えば業務用）での使用による故障および損傷
 7. 消耗または磨耗した部品の交換
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

商品に関するお問い合わせ先
▼バーコードよりお問い合わせ



株式会社カシムラ
ホームページ <https://www.kashimura.com>
〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28
JAAMA 全国自動車用品工業会会員

ご注意

- 本製品はQi規格準拠の充電器です。Qi規格準拠のスマートフォン以外を接触させたり、他の用途に使用しないでください。
- 本製品でスマートフォンを充電中に高負荷アプリ(4K動画等)を使用すると、スマートフォンが高熱になり、スマートフォンの保護機能が働いて充電ができなくなったり、スマートフォンの操作もできなくなったりする場合があります。その場合は、本製品とスマートフォンの温度が下がり、正常に操作ができるまで充電をしないでください。
- 充電しながら高負荷のアプリや動画撮影などを長時間行うと、スマートフォンの内蔵電池の寿命が短くなる場合があります。
- 磁気カードや磁気記録メディア、精密機器など磁気の影響を受けるものは本製品に近づけないでください。
- スマートフォンを置く位置によっては適切な充電ができない場合があります。
- 厚いスマートフォンケースをご使用の場合、充電できないことがあります。
- 充電中に通信品質やワンセグ受信状態などが悪くなることがあります。
- テレビやラジオなどに雑音が入る場合は離れた場所でお使いください。
- ワイヤレス充電器同士を近づけないでください。スマートフォンを検出できず充電ができなくなる場合があります。
- 発熱や発火による火災、感電、やけど等を防止するため、以下のことを必ずお守りください。
 - 使用環境温度(周囲の温度)が0℃～35℃の範囲でご使用ください。
 - 製品の分解や改造はしないでください。
 - 本製品は電気製品ですので水に濡らしたり、濡れた手で使用しないでください。
 - 高温や多湿になる場所(火や温風ヒーターのそば、コタツや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用・保管しないでください。
 - 本製品と充電するスマートフォンのワイヤレス充電部分の間には金属や液体などの異物が付着しないことをご確認ください。
 - コネクターをショートさせないでください。ショートの原因となるコネクターの変形や、コネクター内に異物または液体の混入や付着がないことをご確認ください。
 - ケーブルや端末、USB出力機器の接続端子部や導通性の異物(金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など)または液体(汗・化粧水・飲料水等)が付着した状態での使用は端子間が短絡(ショート)し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異常があった場合はご使用をおやめください。
 - コネクターを斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、コネクターへの負荷はかけないでください。各接続端子内部への導通性異物や液体の混入・付着はないか必ず確認してください。
 - 充電する際は必ず結束バンド等を外し、コードを伸ばした状態でご使用ください。束ねた状態でのご使用はコード発熱等の原因となります。
 - 放熱できない容器やバッグ等の中で使用しないでください。
 - 布団やクッション等の熱がこもりやすい物の上で使用しないでください。
- スマートフォンを投げて取り付けることは故障の原因になりますので行わないでください。
- 本製品は人命に関わる設置や機器など(医療機器、安全装置など)への直接的または間接的な使用は考慮していませんのでご使用にならないでください。これらの設備や機器を使用して発生した人身事故や経済的損害など当社では一切その責任を負いかねます。
- スマートフォンを直射日光があたる場所や高温になる場所に設置・長時間放置しないでください。故障や変形の原因となります。
- 走行中、運転者による本製品の調整・操作やスマホの操作・通話・テレビや動画鑑賞は大変危険ですので、絶対におやめください。必ず車を安全な場所に停車させてから操作を行ってください。
- 車でお使いの場合は急進、急停車などの振動で位置ズレが原因の充電不可、また機器が落下・破損する恐れがあるためご注意ください。
- 磁力により、スリープモードになる設定やアプリを端末機器で動作させている場合は、誤動作の原因になるため機能をOFFにしてください。
- スマートフォンの取り付けや、本製品の取り付けについてのお問い合わせには、お答えできない場合があります。予めご了承ください。
- 本製品をご使用中に、異音、発熱、変形、異常音等が発生した場合は、直ちに使用をお止めください。
- 本パッケージ・取扱説明書に記載されている内容を守らない場合や、本製品の誤った取り付け、改造してのご使用等の事故・故障・破損等につきましては当社では一切その責任・保証は負いかねます。
- 本製品を使用中に、固定されたスマホが何らかの原因で脱落・落下して破損や故障・損害が生じた場合でも、当社では一切の責任・保証は負いかねますので予めご了承ください。