

Kashimura


KW-27

マグネットワイヤレス充電器 15W 1m

取扱説明書

保管用
保証書付

使用方法



①本製品のUSB-AコネクタをUSB充電器に接続します。

※本製品にUSB充電器は付属していません。
※定格出力5V2A以上のUSB充電器に接続してください。7.5W以上で充電する場合はQuickCharge2.0以上の充電器に接続してください。

※充電ケーブルのコネクタはしっかりと奥まで差し込んでください。

②MagSafe対応iPhoneを製品本体へ近づけることで吸着し、ワイヤレス充電します。

MagSafe対応iPhone以外のスマートフォンを充電する場合はスマートフォンのワイヤレス充電の中心位置と本製品の中心位置を合わせてください。充電中はインジケーターがゆっくりと点滅します。

③充電が完了すると本製品のインジケーターが消灯しますので、本製品をスマートフォンから離してください。MagSafe対応iPhoneの場合は端末をしっかりと持ち、ゆっくりと離してください。

※端末の設定によっては満充電前に充電停止する場合があります。

④インジケーターが赤青点滅（異物検出等の障害回路作動時）した場合は、端末を本体から一旦離し、接触面に金属や液体などの異物がないことをご確認のうえ再度本体と端末を接触させてください。

※端末画面の充電開始表示や充電完了の表示に関しましては、端末の取扱説明書をご確認ください。

※充電時間はご使用の端末や充電環境により異なります。

▲ 注意

- 本製品にワイヤレス充電対応の端末以外を接触させないでください。
- 磁気カードや磁気記録メディア、精密機器など磁気の影響を受けるものは本製品に近づけないでください。
- 端末の充電口に充電ケーブルを接続している状態で、本製品で充電しないでください。
- 端末のワイヤレス充電の中心位置が本製品の中心位置によっては適切な充電ができない場合があります。
- 充電中に通信品質やワイヤレス受信状態などが悪くなることがあります。
- テレビやラジオなどに雑音が入る場合は離れた場所でお使いください。
- ワイヤレス充電器同士を近づけないでください。端末を検出できず充電できない場合があります。
- 使用環境温度（周囲の温度）が0°C～35°Cの範囲でご使用ください。
・発熱や発火による火災、感電、やけど等を防止するため、以下のことを必ずお守りください。
・製品の分解や改造はしないでください。
・本製品は電気製品ですので水に濡らしたり、濡れた手で使用しないでください。
・本製品と充電する端末のワイヤレス充電部分の間に金属や液体などの異物がないことを確認してください。
- コネクタをショートさせないでください。ショートの原因となるコネクタの変形や、コネクタ内に異物または液体の混入や付着がないことをご確認ください。
- コネクタを斜めに押し込んだり無理な力を加える等の負荷をかけないでください。
- 充電する際は必ず結束バンド等を外し、コードを延ばした状態でご使用ください。束ねた状態でのご使用はコード発熱等の原因となります。
- 端末を投げて取付けることは禁じます。破損の恐れがありますので行わないでください。
- MagSafe対応iPhoneに厚みがある保護ケースを取り付ける際（厚み1.5mm以内）には、必ず落としてください。
- 本製品は人命に関する設置や機器など（医療機器、安全装置など）への直接的なまたは間接的な使用は考慮していませんのでご使用にならないでください。これらの設備や機器を使用して発生した人命事故や経済的損害など当社では一切その責任を負いかねます。
- 乱暴な使用・取り付け取り外しはおやめください。故障や破損の恐れがあります。
- 端末を直射日光があたる場所や高温になる場所に設置・長時間放置しないでください。故障や変形の原因になります。
- 本製品を取り外した際、取り付け場所に日焼けや跡が残る場合があります。予めご了承ください。
- 本製品を正常にご使用中に、異臭、発熱、変形、異常音等が発生した場合は、直ちに使用をお止めください。
- 本パッケージ・取扱説明書に記載されている内容を守らない場合や、本製品の誤った取り付け・改造してのご使用等の事故障害・破損等につきまして当社では一切その責任・保証は負いかねます。
- 本製品を使用中に、吸着されたMagSafe対応iPhoneが何らかの原因で脱落・落下して破損や故障・損害が生じた場合でも、当社では一切の責任・保証は負いかねますので預めご了承ください。

保証書

保証期間：お買上げ日より6ヶ月

品番：KW-27

品名：マグネットワイヤレス充電器 15W 1m

お客様 お名前：

様

ご住所：

電話番号：

故障内容記入欄：

レシート貼付け欄：

必ずお買上げ店舗のレシートをご添付願います。レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。

【保証規定】

保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書きに従った使用状態)で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせて頂きます。当社の判断により製品交換をさせて頂くことがありますので予めご了承ください。

保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買上げ頂いた販売店までお持ちください。

保証期間内であっても、次のような場合は有償修理となります。

1. 保証書とレシート(必ず購入日が確認できるもの)をご提示頂けない場合
2. 所定の項目をご記入頂けない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
3. 使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
4. お買上げ後の取付け場所の移設・輸送・落下による故障および損傷
5. 火災、地震、風水害、落雷、その他天変地変、公害、壟斷、異常電圧などによる故障および損傷
6. 一般家庭用以外(例えば業務用)での使用による故障および損傷
7. 消耗または摩耗した部品の交換

お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負いかねるものとします。

この保証書は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan.)

この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 **カシムラ**
会員 JAAMA 全国自動車用品工業会会員

〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28
ホームページ: www.kashimura.com



商品に関するお問い合わせ

◀バーコードよりお問い合わせ