

Kashimura KW-66

Qi2 マグネットワイヤレス充電器 冷却機能 卓上タイプ BK

取扱説明書



製品仕様

- 主な製品仕様.....p.02
- 同梱品一覧.....p.02

使用方法

- 端末を冷却充電する.....p.03
- スタンドを使用する場合.....p.04

注意事項

- 安全上のご注意..... p.05~06

製品仕様

主な製品仕様

電	源	USB 5V 3A / PowerDelivery 2.0 以上		
入	力	DC : 5V3A / 9V3A		
出	力	15W Max		
製	品	寸	法	$\phi 65 \times H27$ mm
本	体	重	量	約114g
本	体	材	質	ABS 樹脂 / 強化ガラス
付	属	品	電源ケーブル (USB-C to C)	

同梱品一覧

■本体 — 1

■USBケーブル — 1

■保証書 — 1



USB-C to C

※開封後、同梱品がすべてそろっていることと、本製品に損傷がないことを確認してください。
万一、不足や不良がある場合、当社またはお買い上げ頂いた販売店までご連絡ください。

製品に関するお問い合わせ

◀2次元コードよりお問い合わせ

▼お電話でのお問い合わせ

050-3199-2558

平日のみ10:00~12:00/13:00~17:00

<https://www.kashimura.com/contact/>


使用方法

端末を冷却充電する


①付属のUSBケーブルのUSB-C端子を、製品本体とUSB電源に接続します。

※本製品にUSB電源は付属していません。

※USBケーブルのコネクタはしっかり奥まで差し込んでください。



②Qi2またはMagSafe対応端末を製品本体へ近づけることで吸着し、ワイヤレス充電を開始します。Qi2またはMagSafe対応端末以外を充電する場合、別途『MagSafe対応 ケース』や『MagSafe対応 シール』をご購入するか、端末のワイヤレス充電の中心位置と本製品の中心位置を合わせて使用してください。



※充電開始時にペルチェ素子と冷却ファンが自動で作動します。

※一部のMagSafe対応ケースは「ケースの厚み」や「Magsafe用リングの位置ずれ」によって充電ができない場合があります。

※製品本体と充電する端末の間に、金属や液体などの異物がないことをご確認ください。

※充電しない場合や本製品のインジケータが緑青色点滅（異物検出時等）の場合は、端末を本製品から一旦離し、異物を取り除いてから、本製品のインジケータが緑色点灯後に再度充電してください。

※充電中にインジケータが青色点灯しない場合、お使いの端末が本製品の適合機種であることを再確認してください。

※端末の設定によっては満充電前に充電停止する場合があります。

※端末画面の充電開始表示や充電完了の表示に関しましては、端末の取扱説明書をご確認ください。

※充電時間はご使用の端末や充電環境により異なります。


使用方法

スタンドを使用する場合

①【端末を冷却充電するp.03】と同様の手順で端末の充電を開始した後、端末をしっかり持って本体背面のスタンドを起立させます。

※Qi2またはMagSafe対応の端末でのみ使用できます。


※本体が端末にしっかり吸着固定されていることを確認してください。



②端末や製品本体の向きに合わせてスタンドの向きと傾きを調整した後、机などの安定した水平な面の上に設置します。

※スタンドの向き・傾きを調整する際、無理な力を加えないでください。

※不安定な面や、凹凸、傾斜のある面には設置しないでください。



—使用イメージ—



—縦置き—



—横置き—

注意事項

安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

警告

- 本製品を正常にご使用中に、異臭、発熱、変形、異常音等が発生した場合は、直ちに使用をお止めください。
- 熱器具の近くや直射日光の当たる所で本製品を使用したり、放置しないでください。火災・事故の原因となります。
- 本製品を使用する際は必ず付属のUSBケーブルをご使用ください。また、付属のUSBケーブルは本製品以外では使用しないでください。
- USBケーブルのコードや端子が傷んだり、USB端子の差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- 本製品のUSBポートに金属やホコリなど異物が入らないようご注意ください。端子をショートさせないでください。ショートの原因となる端子の変形や、端子内に異物または液体の混入や付着がないことをご確認ください。
- 本製品は電気製品ですので水に濡らしたり、濡れた手で使用しないでください。
- 充電用USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしないでください。感電・ショート・発火の原因となります。
- 本製品は人命に関わる設置や機器など(医療機器、安全装置など)への直接的または間接的な使用は考慮していませんのでご使用にならないでください。これらの設備や機器を使用して発生した人身事故や経済的損害など当社では一切その責任を負いかねます。

注意

- 子供の手の届く所や高温/多湿になる場所(火や温風ヒーターのそば、コタツや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用・保管しないでください。故障や変形の原因となります。
- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湿気があたる場所には置かないでください。
- 本製品と充電する端末の間には金属や液体などの異物がないことを確認ください。
- 端子を斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、端子への負荷はかけないでください。
- ケーブルや本製品、USB電源の接続端子部の変形や、導通性の異物(金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など)または液体(汗・化粧水・飲料水等)が付着した状態でのご使用は、端子間が短絡(ショート)し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。

注意事項

⚠ 注意

- 充電する際は必ず結束バンド等を外し、コードを伸ばした状態でご使用ください。束ねた状態でのご使用はコード発熱等の原因となります。
- 落としたり、ぶつけたりして破損した場合は使用しないでください。
- 本製品の誤った取り付け、または分解や改造(配線の切断を含む)してのご使用等による事故・故障・破損等の損害につきましては当社では一切その責任を負いかねます。
- 本製品を使用中に万一機器の故障やメモリの消去、またバッテリーパックの破損等が発生した場合、当社では一切その責任・保証は負いかねます。予めバックアップをお取りになってからのご使用をお勧めします。
- 使用にあたっては周囲温度(使用環境温度)が0~40℃の範囲でご使用ください。
- ご使用前に本製品がしっかりと固定されていることをご確認ください。Qi2対応端末に厚みがある保護ケースを取り付ける際には、必ず落下しやすすくないかご確認の上ご使用ください。
- 本製品にワイヤレス充電(Qi)対応の端末以外を置かないでください。
- 磁気カードや磁気記録メディア・精密機器など磁気の影響を受けるものは本製品に近づけないでください。
- 端末の充電口にUSBケーブルを接続している状態で、本製品に置かないでください。
- ワイヤレス充電器同士を近づけないでください。端末を検出できず充電できない場合があります。
- 端末のワイヤレス充電の中心位置と本製品の中心位置によっては適切な充電ができない場合があります。
- 2mm以上の厚みがあるケースをお使いの場合は、端末の放熱を妨げてしまい、充電できない、または急速充電にならない場合があります。
- ご使用の端末の背面部分が曲面になっている、または保護ケース内側が曲面になっている場合はご使用になれません。
- 本製品を使用後、端末やケースにリング状の跡が残る場合があります。予めご了承ください。
- 乱暴な使用・取り付け・取り外しはおやめください。故障や破損の恐れがあります。
- 充電中に通信品質やワンセグ受信状態などが悪くなる場合があります。
- テレビやラジオなどに雑音が入る場合は離れた場所でお使いください。
- 本製品を使用中に、吸着されたQi2対応端末が何らかの原因で脱落・落下して破損や故障・損害が生じた場合でも、当社では一切の責任・保証は負いかねますので予めご了承ください。