

KX-230

AC/DC 変換ソケット電源 2A

特長

- 2Aの出力に対応したセパレートタイプのAC→DC電圧変換ソケット電源。
- 家庭用ACコンセント(100-240V 50/60Hz)で入力12Vカープラグ仕様の電気製品を接続できる。
- ケーブル長10cmのセパレートタイプ。

製品仕様


入力
AC100-240V
(50/60Hz)

出力
12V/2A
(最大出力 24W)

使用環境温度
0~35℃

取扱説明

- ①使用する前に、家庭用ACコンセントと本製品のACプラグのホコリ等をきれいに取り除きます。
- ②本製品のACプラグを家庭用ACコンセントに差し込みます。(図②)
- ③本製品のDCソケット口に12V電圧に対応した電気製品の電源プラグを差し込んでください。



図② 壁側コンセント

本製品のプラグを壁のコンセントに差し込む

警告

火災、感電、けが等を防止するため、以下のことを必ずお守りください。

- 家庭用ACコンセント(100-240V 50/60Hz)以外の電源に接続しないでください。
- DCソケットはDC12Vです。12V以外の機器は使用できません。
- 端子をショートさせないでください。
- 湿気・直射日光は避けて使用してください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 本製品を水に濡らしたり火に近づけたりすると故障や事故の原因となります。絶対におやめください。
- 高温になる場所(火や温風ヒーターのそば、コタツや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)での保管、使用をしないでください。
- 枕元でのご使用を避け、お子様の手の届かないところでご使用ください。

注意

- 本製品のACプラグが家庭用コンセントにしっかり差し込まれた状態でご使用ください。
- 使用にあたっては周囲温度(使用環境温度)が0~35℃の範囲でご使用ください。
- 接続機器への給電中は本製品が熱くなる場合がありますが故障ではありません。
- ACコンセントから本製品を抜く際は必ず本体を持って抜いてください。
- 本製品を使用しない場合はコンセントから抜いて保管してください。

ご購入前に必ずお読みください！

- 本製品のDCソケット口にシガーライターや増設用ソケットを入れないでください。
- 機器によっては充電しながら再生操作等ができない場合があります。
- 本製品に雷ガード機能はありません。
- 本製品の分解・改造は絶対におやめください。
- 本製品に落下や振動等の強い衝撃を与えないでください。破損した場合は絶対に使用しないでください。ショートの原因となります。
- 異常・故障時には直ちに使用を中止してください。
- 本製品をご使用中に万一接続機器の故障やメモリの消去、バッテリーパックの破損等が発生した場合、当社では一切その責任や保証は負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 本製品の誤った取付け、または分解や改造してのご使用等による事故・故障・破損等の損害につきましては当社では一切その責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。